SNELLÈ 700 RBT BIS
SNELLÈ 700 BTV BIS
SNELLÈ 750 BTV BIS

INSTALLAZIONE E USO
INSTALLATION AND USE
ZUSAMMENBAU
UND BETRIEB
INSTALACIÓN Y USO
INSTALLATION ET
MODE D'EMPLOI
INSTALLATIE EN GEBRUIK
INSTALAÇÃO E USO
INSTALLATION OCH BRUK
INSTALLATIONS OG
BETJENINGS
ASENNUS JA KÄYTTÖ
INSTALLATIE EN GEBRUIK
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
INSTALACE A POUŽITÍ
UZSTĀDĪŠANA UN
EKSPLUATĀCIJA
INSTALACIJA IN UPORABA
PAIGALDAMINE JA
KASUTAMINE
BEÉPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT
INŠTALÁCIA A POUŽITIE
INSTALACJA I
UZYTKOWANIE
ISTALLAZJONI U UżU
INSTALIAVIMAS IR
NAUDOJIMAS

MANUTENZIONE
MAINTENANCE
INSTANDHALTUNG
MANTENIMIENTO
ENTRETIEN
ONDERHOUD
MANUTENÇÃO
UNDERHÅLL
VEDLIGEHOLDEL-
SESANVISNING
HUOLTO-OHJEET
ONDERHOUD
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ÚDRŽBA
APKOPE
VZDRŽEVANJE
HOOLDUS
KARBANTARTÁS
ÚDRŽBA
KONSERWACJA
MANUTENZJONI
TECHNINIS APTARNAVIMAS

Italiano I
English UK
Deutsch D
Español E
Français F
Nederlands NL
Português P
Svenska S
Dansk DK
Suomi FIN
Vlaams B
Ellinika GR
Čeština CZ
Esti keel EE
Latviešu valoda LV
Lietuvių kalba LT
Magyar H
Malti M
Polski PL
Slovenčina SK
Slovenščina SLO

COLD
ENGINEERING
TECFRIGO

I
UK
D
E
F
NL
P
S
DK
FIN
B
GR
CZ
EE
LV
LT
H
M
PL
SK
SLO

Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.10



Fig.7



Fig.9



Fig.8







NON rimuovere
il lubrificante
per il primo mese
di vita.
DO NOT remove
the lubricant
for the first month
of life.

das Schmiermittel
NICHT entfernen
für den ersten Monat
des Lebens.





Fig.10

I
UK
D
E
F
NL
P
S
DK
FIN
B
GR
CZ
EE
LV
LT
H
M
PL
SK
SLO

I

Manuale dell'operatore:

1. Apertura dell'imballaggio
2. Le maniglie
3. Ripiani in vetro rotondi
4. I ripiani in vetro quadrati
5. I ripiani a griglia *modello* G
6. Pulizia delle vetrate interne
7. Collegamento alla rete elettrica
8. Regolazione
9. Il controllo di un regolare funzionamento
10. Pulizia interna
11. Sostituzione lampade interne
12. Sostituzione della guarnizione magnetica della porta

Manuale del manutentore (Pag.48):

1. Pulizia del condensatore
2. Pulizia dell'evaporatore
3. Sostituzione di una vetrata
4. Schema impianto di refrigerazione e schema elettrico

AVVERTENZE (vedi Fig.10)

E' molto importante che questo libretto istruzioni venga conservato con l'apparecchiatura per consultazioni future, per ragioni di sicurezza.
1. Quest'apparecchiatura deve essere fatta funzionare solo da persone adulte. Non permettere ai bambini di manomettere i comandi o giocare con essa. **2**. E' vietato alterare o comunque modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura **3**. I lavori elettrici necessari per l'installazione dell'apparecchiatura devono essere eseguiti da elettricista qualificato o da persona competente. **4**. Non cercare mai di riparare l'apparecchiatura da soli. Riparazioni effettuate da persone inesperte possono causare danni o gravi disfunzioni. **5**. L'assistenza a questa apparecchiatura deve essere effettuata da un Centro Assistenza Tecnico autorizzato. Usare solo ricambi originali. **6**. L'apparecchiatura non è idonea alla conservazione di derrate diverse da quelle alimentari. **7**. La casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora queste norme antinfortunistiche non siano rispettate. La stessa si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche migliorative senza alcun preavviso. **8**. Evitare di installare l'apparecchiatura direttamente ai raggi solari. **9**. Non installare l'apparecchiatura vicino a fonti di calore (come stufe,caloriferi ecc.) e correnti d'aria (come finestre, porte, griglie di ventilazione, aria condizionata, ecc …). **10**. Mantenere le griglie di ventilazione del gruppo compressore lontano da pareti di almeno 30cm. **11**. Ricordare di non far sporgere i prodotti esposti oltre al perimetro dei ripiani o griglie. **12.** Qualora si verificasse la formazione anormale di ghiaccio sull'evaporatore,causato dall'umidità dell'aria o dai prodotti da refrigerare, consigliamo di fermare il compressore mettendo la merce in apposito contenitore refrigerato alla stessa temperatura per il tempo necessario allo sbrinamento; caso contrario il compressore funzionerà continuamente provocando un inutile consumo di energia elettrica e uno scarso rendimento. **13**. Se l'apparecchiatura rimane ferma ed inutilizzata,è indispensabile lasciare aperta la porta di almeno 10 cm

I nostri prodotti sono da interni - non installare all'esterno dei locali/negozi.

1. APERTURA DELL'IMBALLAGGIO
IMBALLAGGIO IN SCATOLA DI CARTONE 1a. Tagliare la reggia, sfilare la scatola verso l'alto.
IMBALLO IN CASSA DI LEGNO 1b. Schiodare le tavole di legno, prestando attenzione ai chiodi.
2. Infilare le forche del sollevatore fra apparecchiatura e pallet o cassa. **3.** Sollevare l'apparecchiatura. **4**. Eliminare il pallet o cassa. **5**. Posare l'apparecchiatura su un piano livellato orizzontale, registrando con l'apposito piedino. **6.** Fare attenzione a non lasciare niente nell'imballo prima di buttarlo. **7.** Separare i materiali dell'imballo secondo la composizione per facilitarne lo smaltimento (Vedi fig. 1).

2. LE MANIGLIE
1. Le maniglie sono in una busta all'interno dell'apparecchiatura. **2**. Montare la base della maniglia con le due viti che si trovano già nei fori sul montante della porta; serrare a fondo. **3**. Applicare l'inserto in plastica, premendo fino allo scatto (Vedi Fig.2).

3. RIPIANI IN VETRO ROTONDI *modello* **R**
1. I ripiani, posti nella scatola di cartone, vanno infilati nei sostegni degli appositi montanti. (Montare prima il ripiano a specchio in basso). **2**. I ripiani vanno fissati utilizzando le viti contenute nella busta all'interno. Serrare con cura (vedi Fig. 3).

4. I RIPIANI IN VETRO QUADRATI *modello* **Q**
1. Le mensole sono in una busta all'interno dell'apparecchiatura insieme alle apposite ventose (n°4 per ogni ripiano). **2**. Fissare le ventose alle mensole, infilando la testa delle ventose negli appositi fori e premendo verso il basso (**A**). **3**. Fissare le mensole, inserendo il gancio nelle fessure sui montanti (**B**), spingendole verso il basso (**C**). **4**.I ripiani, posti nella scatola di cartone, vanno appoggiati sulle mensole. **5**. Introdurre per primo il ripiano a specchio in basso. **6**. Appoggiare i rimanenti piani sulle ventose inumidite premendo (vedi Fig. 4).

5. I RIPIANI A GRIGLIA *modello* **G**
1. Le mensole sono in una busta all'interno dell'apparecchiatura. **2**. Fissare le mensole, inserendo il gancio nelle fessure sui montanti (**B**), spingendole verso il basso (**C**). **3**. I ripiani a griglia, posti nella scatola di cartone vanno appoggiati sulle mensole con il bordo rialzato opposto alla porta (vedi Fig. 5).

6. PULIZIA DELLE VETRATE INTERNE
1. Pulire le parti interne e le vetrate utilizzando una spugna morbida e detergenti neutri. **2.** Asciugare con un panno morbido
Pulizia dell'esterno
1. Per le vetrate utilizzare gli stessi prodotti usati per la pulizia interna. **2.** Rimuovere la protezione dall'acciaio del pannello e dalle griglie.

7. COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA
1. Accertarsi che la tensione e la frequenza della rete corrispondano a quelle indicate sulla targhetta (**A**) posta sull'apparecchiatura. **2.** Accertarsi che la presa di alimentazione sia: ***a****) Dotata di un conduttore di messa a terra.* ***b****) Idonea alla corrente nominale di targa.****c****) Sia dotata delle protezioni secondo le norme IEC :- Interruttore magnetotermico con In=valore nominale riportato in targa.- Differenziale con sensibilità Id=30 mA.* **3**. Verificare che l'ambiente non sia con pericolo di esplosione (AD). **4**. Il cavo montato sull'apparecchiatura è "H05 VVF" è per ambienti interni, per ambienti diversi occorre sostituire il cavo con uno idoneo (ad esempio con H0 7 VV F per ambienti esterni). **N.B.** Se l'apparecchiatura durante il trasporto o lo stoccaggio è stata posta erroneamente in orizzontale o capovolta, lasciarla riposare almeno 3 ore in posizione corretta prima di allacciare l'alimentazione. **5**. Inserire la spina nella presa (non utilizzare triple o riduzioni) (Vedi Fig. 6).

8. REGOLAZIONE
1. Int. Refrigerazione: Serve per accendere l'impianto refrigerante. **2. Int. luce:** Serve per accendere la luce interna. **8. Int. Ventilazione:** Deve essere posizionato su II quando il frigorifero funziona a temperatura positiva (maggiore di 0°C) **4. Termometro:** Indica la temperatura all'interno dell'apparecchiatura. **Termostato:** Regola la temperatura all'interno dell'apparecchiatura. Il **Tasto 5** "SET o P" premuto una volta consente di visualizzare la temperatura impostata, che potrà essere modificata agendo sul **Tasto 6** "UP" o sul **Tasto 7** "DOWN" (vedi Fig.7).

9. IL CONTROLLO DI UN REGOLARE FUNZIONAMENTO
CONTROLLARE CHE:1. Spina allacciata. **2**. Interruttore impianto di refrigerazione inserito con luce verde accesa. **3**. Termometro indichi un valore idoneo alle merci. **4**. Luci interne e rotazione inserite. **5**. Porta ben chiusa. **6**. Non vi sia irraggiamento solare o di faretti di elevata potenza sull'apparecchiatura. **7**. La temperatura ambiente non sia superiore a +30° C - U.R. 55%, per la quale l'apparecchio è abilitato. **8**. Sia assicurato un flusso d'aria adeguato al vano motore, senza ostruzioni davanti alla griglia per almeno 30 cm. **9.** Il vano interno sia caricato adeguatamente, senza un peso eccessivo sui ripiani lasciando spazi per una buona circolazione interna dell'aria fredda, specialmente fra i vetri laterali e i ripiani in corrispondenza delle bocchette di lancio dell'aria.

10. PULIZIA INTERNA (OGNI QUINDICI GIORNI)
1. Togliere l'alimentazione. **2**. Aprire la porta e togliere le derrate in conservazione. **3**. Pulire le pareti e gli accessori con una spugna umida d'acqua e un pò di bicarbonato di sodio ed asciugare accuratamente.

11. SOSTITUZIONE LAMPADE INTERNE
1. Togliere l'alimentazione. **2**. Svitare le viti di fissaggio del portalampada superiore. **3**. Staccare il portalampada superiore dal tubo fluorescente con il trasparente di protezione. **4**. Sfilare il tubo dal portalampada inferiore. **5**. Togliere il tubo trasparente di protezione. **6**. Sostituire il tubo fluorescente. **7**. Ripristinare tutto procedendo in senso inverso (Vedi Fig. 8).

12. SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE MAGNETICA DELLA PORTA
1. Aprire la porta. **2**. Afferrare con le mani la guarnizione ed estrarla dall'incastro nel profilo della porta. **3**. Sostituirla con la nuova guarnizione, avendo cura di premere in successione su tutto il perimetro (Vedi Fig. 9).

UK

Operator's guide:

1. Unpacking instructions
2. The handles
3. Round glass shelves
4. Square glass shelves
5. Grid shelves *model* g
6. Cleaning of the internal glass panels
7. Connection to mains
8. Controls
9. Checking the correct functioning
10. Internal cleaning
11. Replacement of internalight
12. Replacement of the door magnetic gasket

Maintenance manual (Page 48):

1. Cleaning the condenser
2. Cleaning the evaporator
3. Replacement of a glass panel
4. Wiring diagram diagram of refrigeration unit

WARNINGS (see picture 10).

It is most important that this instruction booklet is kept together with the appliance both for future reference and for reasons of safety.
1. Adults should operate this appliance only. Do not allow children to use the controls or play with it. **2**. It is forbidden to modify in any way the main functions and characteristics of this appliance. **3**. The electrical installation of the appliance should be carried out by a qualified electrician or other competent person. **4**. Never attempt to carry out repairs unassisted. Inexpert repairs can cause serious damage and malfunction. **5**. Assistance has to be provided by an authorized engineer only. Always use original spare parts. **6**. This appliance is not suitable for the storage of basic commodities not including food-stuffs. **7**. The manufacturers of this appliance accept no responsibility for the consequences of misuse in contravention of these safety instructions. It further reserves the right to carry out improvements without prior notice. **8**. Avoid installing the cabinet directly in line with sunlight. **9**. Never install the appliance near sources of heat (such as radiators, stoves, etc) and drafts (such as windows, doors, ventilation systems, air conditioning, etc ...). **10**. Keep the ventilation grills free from obstruction for at least 30 cm. **11**.Ensure that the products displayed on the shelves and grills do not hang over the edges. **12**. If damp air or products to be refrigerated should cause ice to form on the evaporator, we recommend stopping the compressor and placing the goods in special refrigerated containers, kept at the same temperature, until defrosting is completed;if this is not carried out the compressor will continue to operate leading to a wasteful consumption of electricity and poor performance. **13**. If the appliance is not working and unused, it is indispensable to keep the door open at least 10 cm.

Our products are for internal use only do not install outside restaurants, shops

1. UNPACKING INSTRUCTIONS

CARDBOARD PACKAGING 1a. Cut surrounding tape. Remove the cardboard packaging by sliding upwards. **WOODEN CRATE 1b**. Remove the nails from the wooden crate with care. **2**. Insert forks of fork-lift truck between the appliance and pallet or crate. **3**. Lift the appliance. **4.** Remove the pallet or crate. **5**. Place the appliance on horizontal level surface, adjusting it using the suitable feet. **6.** Pay attention anything is left inside the packing. **7.** Separate the packing materials according to their type, for easier disposal (see picture 1).

2. THE HANDLES

1. The handles can be found in a bag inside the appliance. **2**. Fix the base of the handle using the two screws already inserted in the holes on the door post; wrench down the screws. **3.** Place the plastic insert over the handle and press down until it clicks into place (see fig. 2).

3. ROUND GLASS SHELVES *model* R

1. The shelves, to be found into a carton box, should be slid into the supports placed in the vertical rotating frame (first introduce the mirror shelf, in the lower position). **2**. The shelves have to be fastened using the screws contained into the pack inside the appliance.Tighten with care (see picture 3).

4. SQUARE GLASS SHELVES *model* Q

1. The supports and the suction cups (n.4 for each shelf) are into a pack, inside the appliance. **2**. Insert the suction cup heads into the supports holes, pushing downwards **(A). 3**. Fix the supports, inserting the hook on the vertical frames slits **(B),** pushing them downwards **(C). 4.** The shelves, to be found into a carton box, should be put on their supports. **5**. First place the mirror shelf, in the lower position. **6.** Press the other shelves on the wet suction cups (See picture 4).

5. GRID SHELVES *model* G

1.The supports are in a pack inside the appliance. **2**. Fix the supports, inserting the hook on the vertical frames slits (**B**), pushing them downwards (**C**). **3**. The grid shelves are into a carton box. Place the grid on the supports, their raised edge opposite to the door (see picture 5).

6. CLEANING OF THE INTERNAL GLASS PANELS
1. Only clean the internal component and glass panels with a soft,wet sponge and a neutral detergent.
2. Dry with care using a soft cloth
External cleaning
1.For the glass panels use the same products as used for the internal cleaning. **2**. Remove the protection tape from the steel panel and from the grids.

7. CONNECTION TO MAINS
1. Ensure that mains voltage and frequency are the same as those stated on the rating plate (**A**) attached to the appliance. **2.** Ensure that the supply socket has the following characteristics: ***a)****It is properly earthed.* ***b)****It is appropriate for the nominal current as set out on the rating plate.* ***c)****It complies with the IEC regulations:- Magneto-thermic differential switch with In = nominal value as stated on the rating plate; - Differential with Id sensitivity = 30 mA.* **3**. Ensure that there is no danger of explosion (AD) in the room. **4**. The connecting cable to the appliance is H05 VVF, designed for internal use only. For different setting it is necessary to change it (for example H07 VVF for external settings) **Notice:** in case the appliance, during the trasport or storage, has been erroneously placed in horizontal position or upside-down, it must be left in the correct position for at least 3 hours before connecting it to the electrical supply. **5**. Insert the plug (do not use triple and reduction outlets) (see picture 6).

8. CONTROLS
1. Refrigeration switch for turning on the refrigeration system. **2. Light switch** for turning on the light inside the appliance. **8. Ventilation switch:** this should be turned to II if the appliance is working at a temperature of over 0°C. **4. Thermometer** for reading the temperature in the appliance. **Thermostat** for adjusting temperature in the appliance. Press key **5 "SET or P**" once to display the temperature set-point, which can be modified by pressing key **6 "UP"** or **7 "DOWN"** (see fig. 7).

9. CHECKING THE CORRECT FUNCTIONING
MAKE SURE THAT:1. The plug is connected. **2**. Refrigeration unit switch is on (green light lit up). **3**. The thermometer shows the desired temperature for the foodstuffs to be stored in. **4**. Internal light and rotation swiches are on. **5**. The door is closed. **6**. The appliance is not exposed to the direct light of the sun or to high powered lamps. **7**. The room temperature does not exeed that in which the appliance is designed to work normally, i.e. +30° C 55% r.h. **8**. The compressor ventilation grilles are free from obstruction for at least 30 cm. **9.** The foodstuffs are placed on the shelves in the right way, in order to ensure a good circulation of the cool air, especially berween the side glass panels and the shelves, where the air outlets are.

10. INTERNAL CLEANING (EVERY 15 DAYS)
1.Switch off electricity supply. **2**. Open the door and remove the displayed foodstuffs. **3**. Wipe the internal surfaces and the accessories of the appliance with a sponge dipped in water with a little bicarbonate of soda. Dry with care.

11. REPLACEMENT OF INTERNALIGHT
1. Switch off electricity supply. **2**. Unscrew the screws fixing the upper light holder. **3**. Detach the fluorescent tube from the upper lamp holder. **4**. Remove the tube from the lower lamp holder. **5**. Remove the transparent protective tube. **6**. Replace the fluorescent tube. **7**. Replace everything in reverse order (see picture 8).

12. REPLACEMENT OF THE DOOR MAGNETIC GASKET
1.Open the door. **2.** Take hold of the magnetic gasket with your hands and remove it from the frame.
3. Insert the new gasket and press all around it when in place (see picture 9).

D

Bedienungshandbuch:

1. Auspacken
2. Die handgriffe
3. Runde kristallablageflächen
4. Viereckige kristallablageflächen
5. Gitter *ausführun* g
6. Innenreinigung
7. Elektroanschluss
8. Einstellung
9. Kontrolle eines einwandfreien betriebs
10. Innenreinigung
11. Austauschen der innenbeleuchtung
12. Austausch der magnetischen türdichtung

Wartungshandbuch (S. 48):

1. Reinigung des kondensators
2. Reinigung des verdampfers
3. Austausch einer glasscheibe
4. Elektroschema, kühlanlageschema

SICHERHEITSHINWEISE (S. Bild 10).

Wichtig! Aus Sicherheitsgründen muß man die Betriebsanleitung ständig am Einsatzort der Vitrine griffbereit aufbewahren. 1. Arbeiten mit der Maschine dürfen nur von zuverlässigen Erwachsenen durchgeführt werden.Kinder dürfen keinesfalls die Vitrine berühren, in der Nähe der Vitrine spielen oder an den Regelschaltern spielen. **2**. Es dürfen aus Sicherheitsgründen keine Modifikationen an der Vitrine vorgenommen werden. **3**. Arbeiten an elektrischen Teilen für die Montage der Vitrine dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder unter Aufsicht von Fachleuten durchgeführt werden. **4**. Die Vitrine niemals selbstständig reparieren.Die durch unqualifiziertes Personal durchgeführten Reparaturen können Schäden und Funktionsstörungen verursachen. **5**. Der technische Kundendienst dieser Vitrine darf nur von einem Vertragshändler-Kundendienstservicestelle durchgeführt werden.Nur Originalersatzteile verwenden! **6**. Das Gerät ist nur für Lebensmittel geeignet! **7**. Eine Haftung und Gewährleistung ist bei Nichtbeachtung dieser Unfallverhütungshinweise ausgeschlossen. Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Benachrictigung vorbehalten. **8**. Aufstellung der vitrine bei direkter sonneneinstrahlung vermeiden. **9**. Gerät nich in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizkörper usw. nicht Aufstellen. Zugluft (Fenster, Belüftungssystem, Klimaanlage, etc ...). **10**. Sicherstellen, daß der abstand der Lüftungsgitter am Aggregat von der Wand mindestens 30cm beträgt. **11**. Denken Sie daran, dass die ausgestellten Produkte nicht über die Ablagen oder Gitter hinnausstrecken dürfen. **12.** Sollte es durch die Luftfeuchtigkeit oder die zu kühlenden Produkte zu außergewöhnlicher Bildung von Eis auf dem Verdampfer kommen, empfehlen wir, den Kompressor auszuschalten und die Ware während des Abtauens bei gleicher Temperatur in dem vorgesehenen Behälter aufzubewahren; andernfalls arbeitet der Kompressor ununterbrochen und verursacht einen unnötigen Energieverbrauch sowie niedrige Leistung. **13**. Die Tür für mindestens 10 cm. unbedingt offen lassen, falls die Vitrine stillstehend und unbenützt bleiben sollte.

Unsere Produkte eignen sich für Innenräume nicht im Aussenbereich von Räumen/Geschäften anbringen.

1. AUSPACKEN
KARTONVERPACKUNG 1a. Umreifungsband weg schneiden, Karton nach oben herausnehmen. **HOLZKISTENVERPACKUNG 1b.** Mit aller Vorsicht wegen der Nägel die Holzplatte losnageln. **2.** Gabel des Gabelstaplers zwischen Gerät und Pallet oder Kiste hineinstecken. **3.** Vitrine anheben. **4.** Pallet oder Kiste entfernen. **5.** Vitrine auf eine nivellierte waagerechte Abstellfläche setzen und mit dem vorgesehenen Fuss einstellen. **6.** Keine Gegenstände im Verpackung darin lassen, bevor sie weggeworfen werde. **7.** Die Verpackungsmaterialien nach Zusammensetzung unterteilen, um die Entsorgung zu erleichtern (S. Bild 1).

2. DIE HANDGRIFFE
1. Die Handgriffe befindet sich in einem Beutel in der Vitrine. **2.** Metallteil des Handgriffes mittels der 2 Schrauben befestigen, die sich schon in den entsprechenden Bohrungen an der Türpfosten befinden. **3.** Kunststoffteil des Handgriffes anbringen und einrasten lassen (S. Bild 2).

3. RUNDE KRISTALLABLAGEFLÄCHEN *Ausführung* **R**
1. Die ausgepackten Kristallablageflächen in die Halterungen am entsprechenden Rahmen einschieben. (Zuerst, Spiegelablagefläche unten positionieren). **2.** Die Ablageflächen werden mittels der in der inneren Tüte enthaltenen Schrauben befestigt. Achtsam befestigen (S. Bild 3).

4. VIERECKIGE KRISTALLABLAGEFLÄCHEN *Ausführun* **Q**
1. Die Halterungen mit den entsprechenden Saugköpfen befinden sich in einem Beutel in der Vitrine. (Nr. 4 jeder Kristallablageflächen) **2.** Saugköpfe an die Halterungen befestigen in dem man sie in die dafür vorgesehenen Löcher steckt und dann nach unten drücken **(A). 3.** Halterungen befestigen, in dem man die Haken in die Schlitze am Rahmen **(B)** einsetzt und nach unten drücken **(C). 4.** Die ausgepackten Kristallablageflächen auf die Halterungen auflegen. **5.** Zuerst Spiegelablagefläche unten positionieren. **6.** Die anderen Kristallablageflächen auf die angefeuchteten Saugköpfe legen und andrücken (S. Bild 4).

5. GITTER *Ausführun* **G**
1. Die Halterungen befinden sich in einem Beutel in der Vitrine. **2**. Halterungen befestigen, in dem man die Haken in die Schlitze am Rahmen **(B)** einsetzt und nach unten drücken **(C). 3**. Die Gitter, mit den erhöhten den Türen gegenüberliegenden Rändern , auf die Konsole auflegen (siehe Abbildung 5).

6. INNENREINIGUNG
1. Innenteilen und Scheiben nur mit einem weichen Schwamm und neutralem reinigungsmittel reinigen.
2. Mit einem leichen tuch abtrocknen.
Aussenreinigung
1. Für die Scheiben, gleiche Waschmittel wie für Innenseite benutzen. **2**. Den Schutz aus der metallteilen der platte und aus den Gittern entfernen.

7. ELEKTROANSCHLUSS
1. Netzspannung und Frequenz müssen mit den auf dem Geräteschild (**A**) angegebenen Werten übereinstimmen. **2**. Überprüfen Sie, daß die Steckdose: ***a)*** *einen Nulleiter hat,* ***b)*** *zu dem auf dem Schild angegebenen Nennstrom paßt,* ***c)*** *mit Schutzvorrichtungen (Schutzschalter) laut IEC-Normen ausgerüstet ist, Magnetwärmeschalter mit einem In= Nennwert, wie auf dem Schild mit einer empfindlichkeit Id= 30mA.* **3**. Überprüfen Sie, daß keine Explosionsgefahr am Aufstellungsort besteht (AD). **4**. **Überprüfen Sie,** daß der aufstellungsraum an das auf dem Gerät angebrachte Speisekabel igeegnet ist. Das angebrachte speisekabel “H05VVF” ist für innenräume gedacht. Fü andere aufstellungsräume muss kabel mit einem passedentersetzt werden (z.B. mit dem Kabel HO7VVF für Aufstellung im Freien). **5**. Stecker in die Steckdose stecken (keine 3-fach Stecker und Reduktionen verwenden) (Sehen bild 6).

8. EINSTELLUNG
1. Kühlschalter: Zum Einschalten der Kühlanlage. **2. Lichtschalter:** Zum Einschalten der Innenbeleuchtung. **8. Belüftungsschalter:** Muss auf II stehen, wenn der Kühlschrank bei Plustemperaturen (über 0°C) in Funktion ist. **4**. **Thermometer:** Gibt die Temperatur im Inneren des Geräts an. **Thermostat:** Reguliert die Innentemperatur des Geräts. **a)** Das einmalige Drücken der Taste **5 “SET oder P”** ermöglicht das Ablesen der voreingestellten Temperatur, die durch Drücken der Taste **6 “UP”** oder **7 “DOWN”** geändert werden kann (siehe Abbildung 7).

9. KONTROLLE EINES EINWANDFREIEN BETRIEBS VOR EINFÜHRUNG DER WARE
PRÜFEN SIE: 1. Der Stecker muß eingesteckt sein. **2**. Der Schalter der Kühlanlage muß eingeschaltet sein (grünes Licht leuchtet). **3**. Der Thermometer zeigt den für die aufzubewahrenden Waren passenden Temperaturwert. **4.** Die Innenlichte und die Drehung sind eingeschaltet. **5.** Die Tür ist geschlossen. **6.** Keine direkte Sonnen- bzw. starke Lichteinstrahlung auf der Vitrine. **7**. Die Raumtemperatur darf nicht über +30°C RF 55% liegen, für die, das Gerät zugelassen ist. **8.** Es muss ein auf den Motorenraum angepasster Luftstrom gesichert sein ohne Verstopfungen vor den Gittern für wenigstens 30 cm. **9**. Der Innenraum ist angemessen zu laden, ohne überhöhtes Gewicht auf der Ablagen, und es muss Raum für einen problemlosen inneren Kaltluftumlauf besonders zwischen der seitlichen Scheibe und den Ablageflächen nahe an den Luftdüsen gelassen werden.

10. INNENREINIGUNG (ALLE 15 TAGE)
1. Strom abschalten. **2.** Tür öffnen und die aufbewahrte Waren herausnehmen. **3.** Mit einem weichem Schwamm und Natriumbikarbonat Wände und Zubehör reinigen, dann sorgfältig abtrocknen.

11. AUSTAUSCHEN DER INNENBELEUCHTUNG
1. Strom abschalten. **2**. Die Befestigungsschrauben des oberen Leuchtträgers losschrauben. **3**. Die Leuchtröhre aus dem oberen Leuchtträger zusammen mit der Schutzröhre abnehmen. **4**. Die Röhre aus dem unteren Leuchträger abziehen. **5**. Die durchsichtige Schutzhülle abziehen. **6.** Die Leuchtröhre auswechseln. **7**. Alles wiederherstellen und in umgekehrter richtung vorgehen (S. bild 8).

12. AUSTAUSCH DER MAGNETISCHEN TÜRDICHTUNG
1. Die Tür öffnen. **2**. Die Dichtung mit beiden Händen fassen und aus dem Türprofil herausziehen. **3**. Eine neue Dichtung einbauen, die sorgfältig festgedrückt werden muß (S. bild 9).

Manual del usuario:

1. Apertura del embalaje
2. Manillas
3. Estantes de cristal redondas
4. Estantes de cristal cuadradas
5. Las rejillas *modelo* g
6. Limpieza de los paneles de cristal interiores
7. Conexión a la red eléctrica
8. Regulacion
9. Control de un funcionamiento normal
10. Limpieza interior
11. Sustitución de las lámparas internas
12. Sustitución del burlete magnético de la puerta

Manuale del manutentore (Pág.49):

1. Limpieza del condensador
2. Limpieza del evaporador
3. Sustitución de un panel de cristal
4. Esquemas eléctrico, esquema equipo refrigeración

E

OBSERVACIONES (véase figura 10).

Es muy importante conservar el presente manual de instrucciones junto con el aparato para futuras consultas, por razones de seguridad.
1. Este aparato tiene que ser puesto en funcionamiento sólo por personas adultas. No hay que permitir a los niños la manipulación de los mandos y controles como tampoco que jueguen con el producto. **2**. Es prohibido alterar o modificar en cualquier manera las características del aparato. **3**. Los trabajos eléctricos necesarios para la instalación del aparato tienen que ser realizados por un electricista calificado o por una persona competente. **4**. No tratar de reparar el aparato solos. Las reparaciones efectuadas por personas inexpertas pueden causar daños o graves disfunciones. **5** .La asistencia al presente aparato tiene que ser efectuada por un Centro de Asistencia Técnica autorizado. Usar solamente piezas de recambio originales. **6** .El aparato es apto para la conservación de productos alimenticios solamente. **7**.La casa fabricante declina toda responsabilidad en el caso de que estas normas contra accidentes no fueran respetadas. Además se reserva el derecho de aportar modificaciones por mejorías técnicas sin ningún preaviso. **8**.Evitar la instalación del aparato cerca de los rayos solares. **9**. No instalar el aparto cerca de fuentes de calor tales como estufas termosifones,etc. Borradores (ventanas, puertas, rejas de ventilación, aire acondicionado, etc ...). **10**. Mantener alejadas de paredes las rejillas de ventilación del grupo compresor a una distancia no inferior a los 30cm. **11**. Recordarse de que los productos no deben salir fuera del perímetro de las estantes o bandejas. **12**. Si se verificase una producción anómala de hielo en el evaporador, causado bien por la humedad del aire o de los productos que se quieren refrigerar, les aconsejamos que paren el compresor y que saquen y coloquen los alimentos en específicos contenedores refrigerados a la misma temperatura y durante el tiempo necesario para la descongelación. De no hacerlo así, el compresor funcionará siempre provocando un consumo de energía eléctrica inútil y con un escaso rendimiento.
13. Si el aparto està parado y inutilizado, es indispensable dejar la puerta abierta, al menos 10 cm.

Nuestros productos son para el interior, non instalarlos en el exterior de los locales/tiendas.

1. APERTURA DEL EMBALAJE
EMBALAJE EN CARTON 1a. Cortar la cinta, sacar el carton hacia arriba **EMBALAJE DE CAJON DE MADERA 1.b** Desclavar las tablas de madera, teniendo cuidado con los clavos. **2**. Introducir las horquillas del elevador entre el aparato y la paleta o caja **3**.Elevar el aparato **4.** Eliminar la paleta o caja **5.**Colocar el aparato en un plano horizontal nivelado, regulando con la pata correspondiente **6.** Verificar que el embaje está vacío, antes de tirarlo. **7.** Separar los materiales del embalaje según la composición, para simplificar su vaciado (véase figura 1).

2. MANILLAS
1. Las manillas se encuentran en un sobre dentro del equipo. **2.** Ensamblar la base de la manilla con los dos tornillos que se encuentran en los orificios de la columna de la puerta; apretar a fondo. **3**. Aplicar la pieza de plástico y apretarla hasta oír el encastre (Véase figura 2).

3. ESTANTES DE CRISTAL REDONDAS *Modelo* **R**
1. Los estantes, que se encuentran en el cartón, se colocan en las guías de los expresos montantes (primero colocar el estante de espejo por abajo). **2.** Los estantes se fijarán por medio de los tornillos contenidos en el sobre situado en el interior. Apritar con cuidado (véase figura 3).

4. ESTANTES DE CRISTAL CUADRADAS *Modelo* **Q**
1.Las ménsulas se encuentran en un sobre dentro del aparato con las correspondientes ventosas (n° 4 por cada estante). **2**. Fijar las ménsulas, introduciendo la cabeza de las ventosas en los agujeros correspondientes y apretando hacia bajo **(A). 3**. Fijar las ménsulas, colocando el gancho en las ranuras de los montantes **(B),** empujándolas hacia abajo **(C). 4.** Los estantes, que se encuentran en el cartón, se colocan en las ménsulas. **5.** Introducir primero el estante de espejo por abajo. **6.** Apoyar los estantes restantes en las ventosas humedecidas, apretándo (véase figura 4).

5. LAS REJILLAS *Modelo* **G**
1. Las ménsulas se encuentran en un sobre dentro del aparato **2.**Fijar las ménsulas,colocando el gancho en las ranuras de los montantes**(B),**empujándolas hacia abajo**(C) 3**.Apoyar las rejillas(que se encuentran en el cartón) sobre las ménsulas,c on el borde sobreelevado opuesto a las puertas (vease fig. 5).

6. LIMPIEZA DE LOS PANELES DE CRISTAL INTERIORES
1. Limpiar las parte internas y los cristales sólo con una esponja blanda y detergentes neutros. **2**. Secar cuidadosamente con un paño suave
Limpieza del exterior
1. Usar los mismos productos usados para el interior. **2**. Quitar la protección desde el acero del panel y de las rejillas.

7. CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA
1. Fijarse bien que la tensión y la frecuencia de la red correspondan a las indicadas en la placa (**A**) colocada en el aparato **2.** Fijarse bien que la toma de alimentación: ***a****) Tenga un conductor de protección de tierra.* ***b****) Sea apta para la corriente nominal In, especificada en la placa.* ***c****) Tenga protecciones según las normas IEC: Interruptor magnetotérmico diferencial (más comunmente salva vida) con In = valor nominal indicado en la placa con sensibilidad Id = 30 mA.* **3**. Verificar que el ambiente no presente peligros de explosión (AD). **4**. El cable de alimentación montado sobre el aparato es “H05 VVF” idóneo para ambientes interiores. Para otros ambientes substituir el cable con otro idóneo (por ejemplo H07 VVF para ambientes externos). **Nota:** si el aparato durante el trasporte o el almacenamiento, ha sido erróneamente colocado en posición horizontal o volcado, dejarlo reposar 3 horas por lo menos, en la posición correcta antes de conectar la corriente eléctrica. **5**. Introducir el enchufe (no utilizar ni clavijas triples ni reducciones) (Vease figura 6).

8. REGULACION
1. Int. refrigeración: Sirve para encender la instalación refrigeradora. **2. Int. luz**: Sirve para encender la luz interna. **8. Int. ventilación:** Debe estar en posición II cuando el frigorífico funciona a temperatura positiva (más de 0° C). **4. Termómetro:** Indica la temperatura dentro del equipo. **Termostato:** Regula la temperatura dentro del equipo. Si se pulsa la tecla **5 “SET o P”** una vez podrá visualizarse la temperatura programada, que se modifica con las teclas **6 “UP”** y **7 “DOWN”** (Véase figura 7).

9. CONTROL DE UN FUNCIONAMIENTO NORMAL
CONTROLAR QUE: 1. El enchufe está conectado. **2**. El interruptor de la instalación refrigeradora sea conectado, con luz verde encendida. **3**. El termómetro indique un valor apto para los productos **4.** Las luces internas y interruptor rotación sean conectados **5.** La puerta está bien cerrada. **6.** No haya irradiaciones solares o de faros de potencia elevada directamente encima del aparato. **7.** La temperatura ambiente no sea superior a +30°C hr 55%, para la cual el aparato ha sido habilitado. **8.** Las rejillas de ventilación del grupo compresor sean alejadas de paredes, a una distancia no inferior a los 30 cm, para asegurar un correcto flujo de aire. **9.** No haya un peso excesivo sobre los estantes, dejando lugar para una correcta circulación interna del aire, en especial entre los vidrios laterales y los estantes, donde se encuentran las bocas de ventilación.

10. LIMPIEZA INTERIOR (CADA QUINCE DIAS)
1. Desconetar la energía eléctrica. **2.** Abrir la puerta y quitar los productos alimenticios en conservación. **3.** Limpiar las paredes y los accesorios con una esponja humedecida con agua y un poco de bicarbonato de sodio y secar cuidadosamente.

11. SUSTITUCIÓN DE LAS LÁMPARAS INTERNAS
1.Desconectar la energía eléctrica. **2**. Desatornillar los tornillos de fijación del portalámpara superior. **3**. Sacar el portalámpara superior del tubo fluorescente con el transparente de protección. **4**. Sacar el tubo del portalámpara inferior. **5**. Quitar el tubo transparente de protección. **6**. Sustituir el tubo fluorescente. **7**. Reponer todo en el mismo orden (Vease figura 8).

12. SUSTITUCIÓN DEL BURLETE MAGNÉTICO DE LA PUERTA
1. Abrir la puerta. **2.** Sujetar con las manos el burlete y sacarlo del encaje del perfil de la puerta. **3**. Sustituirlo con un burlete nuevo, cuidando de apretar en sucesión en todo el perímetro (Vease fig. 9).

Guide de l'opérateur:

1. Déballage
2. Les poignées
3. Tablettes en verre rondes
4. Tablettes en verre carrees
5. Grilles *modèle* g
6. Nettoyage des vitres internes
7. Branchement au reseau electrique
8. Reglage
9. Procedure de controle du fonctionnement regulier
10. Nettoyage interne
11. Remplacement des tubes neon
12. Remplacement du joint magnetique de la porte

Manuel du préposé à l'entretien (Pag.49):

1. Nettoyage du condenseur
2. Nettoyage de l'evaporateur
3. Remplacement d'une vitre
4. Schema electrique, schema installation de refrigeration

F

AVERTISSEMENTS (voir illustration 10).

Il est très important que ce manuel de mode d'emploi soit bien rangé pour de futures consultations mais aussi pour des raisons de sécurité. 1. Seuls des adultes devront faire fonctionner cet appareil. Ne pas laisser des enfants toucher les commandes ou jouer avec l'appareil. **2**. Il est interdit d'altérer ou de modifier les caractéristiques de l'appareil. **3**. Les travaux électriques nécessaires pour l'installation de l'appareillage doivent être exécutés par un électricien qualifié ou par une personne compétente. **4**. Ne jamais essayer de réparer l'appareil tout seuls. Des réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer de graves dommages. **5**. L'assistance à cet appareil doit être effectué par un Centre de Service Après-Vente autorisé. Utiliser seulement des pièces de rechange originales. **6**. L'appareillage n'est pas adapté pour la conservation de denrées non alimentaires. **7**. Le Constructeur décline toute responsabilité au cas où les normes en faveur de la prévention des accidents de travail, n'étaient pas respectées. En outre, il se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugera utiles, sans aucun préavis. **8**. Eviter d'exposer l'appareil directèment aux rayons du soleil. **9**. N'installè pas l'appareil près soucer de chaleur comme radiateurs, calorifères etc. Courants d'air (fenêtres, portes, grilles de ventilation, de climatisation, etc ...) **10**. Mantenir les grilles de ventilation du groupe compresseur loin de murs au moins 30cm. **11**. Rappelez-vous que les produits exposés ne doivent pas dépasser du périmètre des étagères ou des grilles. **12**. Si vous deviez constater une formation anormale de givre sur l'évaporateur, provoqué par l'humidité de l'air ou par les produits à réfrigérer, nous vous conseillons de fermer le compresseur et de disposer la marchandise dans un récipient réfrigéré à la même température pour toute la durée nécessaire au dégivrage ; si vous laissez l'appareil dans ces conditions, le compresseur fonctionnera en continu, ce qui aura pour conséquence une consommation inutile de courant électrique et un faible rendement de l'appareil. **13**. Si l'appareil reste inutilisée et donc arrêtée,il est indispensable de laisser une ouverture de porte d'un minimum de 10 cm.

Nos produits sont conçus pour utilisation à l'intérieur: ne pas installer à l'extérieur des locaux/magasins.

1. DEBALLAGE
EMBALLAGE EN CARTON 1a. Enlever les bandes qui cerclent l'emballage et dégager le carton vers le haut. **EMBALLAGE EN CAISSE DE BOIS 1b.** Déclouer les planches de bois en faisant attention aux clous **2.** Enfiler les fourches de l'élévateur entre l'appareil et la palette ou la caisse **3.** Soulever l'appareil **4.** Eliminer la palette ou caisse **5.** Poser l'appareil sur un sol nivelé horizontal, en réglant avec le pied correspondant **6**. Vérifier que l'emballage est vide, avant de le jeter. **7.** Diviser les matériaux d'emballage selon leur composition, pour en faciliter l'écoulement (voir illustration 1).

2. LES POIGNÉES
1. Les poignées se trouvent dans un sachet à l'intérieur de la vitrine. **2.** Monter la base de la poignée à l'aide des deux vis qui se trouvent déjà dans les trous du montant de la porte; serrer à fond. **3.** Appliquer la pièce rapportée en plastique en appuyant jusqu'au déclic (voir illustration 2).

3. TABLETTES EN VERRE RONDES *Modèle* **R**
1. Les tablettes, rangées dans une boîte en carton, doivent être enfilées dans les supports des montants (monter avant la tablette-miroir en bas). **2.** Les étagères doivent être fixées par l'intermédiaire des vis qui se trouvent dans une enveloppe a l'intérieur. Serrer correctement (voir illustration 3).

4. TABLETTES EN VERRE CARREES *Modèle* **Q**
1. Les supports et les ventouses correspondantes sont dans un sachet à l'intérieur de l'appareil (n° 4 pour chaque tablette). **2**. Fixer les ventouses aux supports, en enfilant la ventouse dans les trous correspondants et en appuyant vers le bas **(A). 3**. Fixer les supports, en introduisant le crochet dans les fentes des montants **(B),** en les poussant vers le bas **(C). 4**. Les tablettes, rangées dans une boîte en carton, doivent être posées sur les supports. **5**. Introduire d'abord la tablette-miroir en bas. **6**. Poser les autres tablettes sur les ventouses humidifiées et appuyer (voir illustration 4).

5. GRILLES *Modèle* **G**
1. Les supports se trouvent dans un sachet à l'intérieur de l'appareil. **2**. Fixer les supports en introduisant le crochet dans les fentes de montants **(B)** en les poussant vers le bas **(C). 3.** Les grilles sont rangées dans une boîte de carton. Déposer les grilles sur les supports avec le bord relevé opposé à la porte (voir illustration 5).

6. NETTOYAGE DES VITRES INTERNES
1. Nettoyer les parties internes et les vitres en utilisant une éponge douce et des détergents neutres.
2. Sécher soigneusement.
Nettoyage externe
1. Pour les vitres utiliser les mêmes produits que ceux utilisés pour le nettoyage interne. **2**. Enlever les protections des parties en acier du panneau et des grilles.

F

7. BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE
1. S'assurer que la tension et la fréquence du réseau correspondent à celles reportées sur la plaquette (**A**) placée sur l'appareil. **2**. S'assurer que la prise d'alimentation est: ***a****) dotée d'un conducteur de mise à la terre,* ***b****) adaptée au courant nominal In, spécifié sur la plaquette,* ***c****) dotée des protections conformément aux normes IEC interrupteur magnétothermique Différentiel (plus communément disjoncteur) avec In = valeur nominale reportée sur la plaquette avec sensibilité Id = 30 MA.*
3. S'assurer qu'il n'y a aucun danger d'explosion dans l'environnement (AD). **4**. Le câble d'alimentation monté sur l'appareil est: H05 VVF indiqué pour usages internes. Pour des usages différents, utiliser un câble appropriè (pour exemple H07 VVF pour usages externes). **Note:** si pendant le transport ou le stockage, l'appareil a voyagé par erreur, horizontalement ou si a été retourné, le laisser reposer au moins 3 heures en position avant de procéder au branchement. **5**. Introduire la fiche dans la prise (ne pas utiliser de prises triples et d'adaptateurs) (voir illustration 6).

8. REGLAGE
1. Int. de réfrigération: il sert à allumer le système de réfrigération. **2. Int. Lumière** : il sert à allumer la lumière interne. **8. Int. Ventilation**: il doit être positionné sur II lorsque la vitrine réfrigérée fonctionne à une température positive (supérieure à 0°C). **4. Thermométre**: il indique la température à l'intérieur de la vitrine.**Thermostat:**il régle la température interne de la vitrine.Appuyer une fois sur la Touche **5« SET ou P »**pour visualiser la température programmée qu'il sera possible de modifier à l'aide de la Touche **6«UP»** ou de la Touche **7«DOWN»** (voir illustration 7).

9. PROCEDURE DE CONTROLE DU FONCTIONNEMENT REGULIER
CONTROLER QUE: 1. La fiche est branchée. **2**. L'interrupteur de l'installation de réfrigération est inséré avec le voyant vert allumé. **3**. Le themomètre indiques une température adéquate pour les denrées. **4.** La lumière interne et de rotation sont inserées. **5.** La porte est bien fermée. **6.** L'appareil n'est pas exposé à aucun rayonnement direct (soleil, projecteurs, etc). **7**. La température ambiante ne doit pas dépasser les +30°C - hum. rel. 55% pour laquelle l'appareil à été prévu. **8.** Les grilles de ventilation du groupe compresseur sont loin de murs au moins 30 cm, pour assurer un flux d'air adéquat. **9**. La distribution des denrées à l'intérieur de l'appareil est adéquate et soit assurée une bonne circulation de l'air froid, spécialement parmi les vitres laterales et les étages où se trouvent les bouches de sortie de l'air.

10. NETTOYAGE INTERNE (DEUX FOIS PAR MOIS)
1. Débrancher l'appareil. **2.** Ouvrir la porte et enlever les denrées entreposées **3**. Nettoyer les parois et les accessoires avec une éponge imbibée d'eau mélangée à un peu de bicarbonate de soude. Sécher soigneusement.

11. REMPLACEMENT DES TUBES NEON
1.Débrancher l'appareil. **2**. Dévisser les vis de fixage de la douille supérieure. **3**. Détacher la douille supérieure du tube fluorescent revêtu de sa protection transparente. **4**. Dégager le tube néon de la douille inférieure. **5**. Enlever le tube transparent de protection. **6**. Changer le tube fluorescent.
7. Remonter tout en procédant en sens inverse (voir illustration 8).

12. REMPLACEMENT DU JOINT MAGNETIQUE DE LA PORTE
1. Ouvrir la porte. **2.** Saisir le joint et l'extraire du profil de la porte. **3.** Le remplacer par un nouveau en ayant soin de bien le fixer en appuyant sur tout le périmètre (voir illustration 9).

Bedieningshandleiding:

1. Uitpakinstructies
2. De handvaten
3. De ronde glasplaten
4. De vierkante glasplaten
5. De roosterplaten *model* g
6. Reinigen van de glasplaten binnenin
7. Aansluiting op het elektriciteitsnet
8. De bediening
9. Controle van een goede werking
10. Het reinigen van de binnenkant
11. Het vervangen van de binnenverlichting
12. Vervanging van de magnetische dichting van de deur

Onderhoudshandleiding (Blz. 49):

1. Het reinigen van de koelinstallatie
2. Het reinigen van de verdamper
3. Vervanging van een glaswand
4. Elektrisch schema, Schema van de koeleenheid

NL

WAARSCHUWINGEN (zie Fig. 10).
It is most important that this instruction booklet is kept together with the appliance both for future reference and for reasons of safety. 1. Dit apparaat mag alleen door volwassenen bediend worden. Laat niet toe dat kinderen met dit produkt spelen of aan de bedieningsknoppen komen. **2**. Pogingen om de hoofdfuncties of karakteristiek van dit apparaat te veranderen of aan te passen in welke vorm dan ook kunnen gevaarlijk zijn. **3**. De aansluiting van de elektriciteit moet uitgevoerd worden door gekwalificeerde electriciens of ander bevoegd personeel. **4.** Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren. Door onvakkundige reparaties kunnen grote schade en storingen veroorzaakt worden. **5**. Voor technische hulpverlening moet men zich wenden tot een bevoegde service dienst. Bij het vervangen van onderdelen alleen originele onderdelen gebruiken. **6**. Deze apparatuur is alleen geschikt voor de opslag van levensmiddelen. **7**. De fabrikant van deze apparatuur is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van misbruik of handelingen in strijd met deze veiligheidsinstrukties. Bovendien behoudt zij het recht verbeteringswerkzaamheden uit te voeren zonder er melding van te maken. **8**.Installeer de vitrine niet rechtstreeks in de zon. **9.** Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, centrale verwarming enz. **10**. Houd de ventilatieroosters van de compressorgroep ten minste 30cm van de wand. **11**. Denk eraan dat de tentoongestelde producten niet buiten de omtrek van de schappen of roosters mogen steken. **12**. Bij abnormale ijsvorming op de verdamper die wordt veroorzaakt door de luchtvochtigheid of door de te koelen producten, is het raadzaam de compressor uit te schakelen en de waren in een geschikte op dezelfde temperatuur gekoelde houder te plaatsen voor de tijd die nodig is voor het ontdooien; als dit niet gebeurt, zal de compressor voortdurend werken met als gevolg een onnodig energieverbruik en een lage prestatie. **13**. Als de vitrine stilstaat en niet wordt gebruikt, moet de deurminstens 10 cm open worden gelaten.

Onze producten zijn bedoeld voor binnengebruik installeer ze niet buiten vertrekken/winkels.

1. UITPAKINSTRUCTIES

KARTONNEN VERPAKKING 1a. Snijd omliggend tape door. Verwijder de kartonnen verpakking door deze naar boven te schuiven. **HOUTEN KIST 1b.** Haal de spijkers voorzichtig uit het hout. **2**. Steek de vorken van de vorkheftruck tussen het apparaat en de pallet of kist. **3**. Til het apparaat op. **4.** Verwijder de pallet of kist. **5.** Plaats het apparaat op een vlakke horizontale bodem en zet het met behulp van het daarvoor bestemde pootje waterpas. **6**. Controleer dat de verpakking helemaal leeg is,alvorens deze weg te gooien. **7.** Scheid de verschillende materialen van de verpakking om het verwerken ervan te vergemakkelijken (zie Fig. 1).

2. DE HANDVATEN

1. De handvaten bevinden zich in een zakje in het apparaat. **2**. Bevestig de basis van het handvat aan de deurstijl door middel van de twee schroeven welke in de gaten gemonteerd zijn. Schroef de schroeven stevig vast. **3.** Zet het plastic deel over het metalen deel en druk deze aan tot het op zijn plaats vastzit (zie Fig. 2).

3. DE RONDE GLASPLATEN *model* R

1. Deze glasplaten die zich in de kartonnen doos bevinden, moeten in de bijgeleverde steunen geschoven worden(Monteer de spiegelplaat onderin eerst). **2.** De platen moeten met behulp van de schroeven in het zakje, dat zich binnenin bevindt, bevestigd worden. Draai de schroeven zorgvuldig aan. (zie Fig. 3).

4. DE VIERKANTE GLASPLATEN *model* Q

1. De steunen bevinden zich in een zak binnenin het apparaat, samen met de daarvoor bestemde zuignappen (4 voor elke plaat). **2.** Bevestig de zuignappen aan de steunen door de koppen van de zuignappen in de bijbehorende gaten te doen en naar beneden te drukken **(A). 3**. Bevestig de steunen door de haak in de sleuven van de stijlen te doen **(B)** en naar beneden te drukken **(C). 4**. De glasplaten, die zich in de kartonnen doos bevinden, worden op de steunen gelegd. **5.** Bevestig eerst de spiegel onderin. **6**. Plaats de overige glasplaten op de bevochtigde zuignappen en druk deze aan (zie Fig. 4).

5. DE ROOSTERPLATEN *model* **G**
1. De steunen bevinden zich in een zak binnenin het apparaat. **2.** Bevestig de steunen door de haak in de sleuven **(B)** te doen en naar beneden te drukken **(C). 3**. De roosterplaten, die zich in de kartonnen doos bevinden,worden op de steunen gelegd met de opstaande rand in de tegengestelde richting van de deur (zie Fig. 5).

6. REINIGEN VAN DE GLASPLATEN BINNENIN
1. Reinig de binnenkant en de glasplaten alleen met een zachte spons en een neutraal schoonmaakmiddel. **2.** Afdrogen met een zachte doek.
Het reinigen van de buitenkant
1. Gebruik dezelfde middelen voor de glaswanden als bij het reinigen van de binnenkant. **2.** Verwijder het beschermfolie van het staal van het paneel en de roosters.

7. AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
1. Voordat u het apparaat aansluit, controleren of de netspanning en de frequentie overeenkomen met die, die aangegeven staan op het typeplaatje **(A)** dat zich op het apparaat bevindt. **2.** Controleer of het stopcontact de volgende technische eigenschappen heeft: ***a)*** *Voorzien van aardleiding.* ***b)*** *Geschikt voor de nominale netspanning zoals aangegeven op het typeplaatje.* ***c)*** *Voorzien van de beschermingen zoals voorgeschreven in de IEC normen.- Contactverbreker met In = nominale waarde, zoals vermeld op het plaatje met de technische gegevens.- Aardlekschakelaar met Id gevoeligheid = 30mA.* **3.** Controleer of er in de ruimte van installatie geen gevaar voor explosie bestaat (AD). **4.** De gemonteerde kabel: H05 VVF is geschikt voor gebruik binnenshuis. Voor andere plaatsen dient de kabel met een daarvoor geschikt type vervangen te worden (bijvoorbeeld H07 VVF voor buitengebruik). **N.B**. Indien het apparaat tijdens het transport of de opslag per ongeluk horizontaal of op zijn kop is neergezet, dient u deze minstens 3 uur op de juiste stand te laten rusten, alvorens deze op het elektriciteitsnet aan te sluiten **5**. Steek de stekker in het stopcontact (gebruik geen driewegstekkers en verloopstekkers) (zie Fig. 6).

8. DE BEDIENING
1. Schakelaar koelinstallatie: Deze dient om de koelinstallatie in werking te stellen. **2. Lichtschakelaar:** Deze dient om de binnenverlichting aan te doen. **8. Ventilatieschakelaar:** Deze dient op II te worden gezet, wanneer de koelvitrine met positieve temperatuur (boven de 0°C) werkt. **4. Thermometer:** Deze geeft de temperatuur binnenin het apparaat aan. **Thermostaat:** Deze regelt de temperatuur binnenin het apparaat. Wanneer u éénmaal op toets **5 "SET of P"** drukt, wordt de ingestelde temperatuur weergegeven,die gewijzigd kan worden door op toets **6 "UP"** of toets **7 "DOWN"** te drukken (zie Fig. 7).

9. CONTROLE VAN EEN GOEDE WERKING
1. De stekker in het stopcontact zit. **2**. De schakelaar van de koelinstallatie is ingeschakeld en het groene lichtje brandt. **3.** De thermometer een temperatuur aangeeft die geschikt is voor de voedingsmiddelen. **4.** De binnenverlichting en het draaisysteem van de plateaus ingeschakeld zijn. **5.** De deur goed dicht is. **6**. Er geen zonnestralen of felle lampen rechtstreeks op het apparaat gericht zijn. **7**. De omgevingstemperatuur niet hoger is dan +30ºC - R.V. 55%, waarvoor het apparaat geschikt is. **8.** Er tenminste 30 cm ruimte zonder belemmeringen is voor het rooster van de motor, om zeker te zijn van een goede luchtstroming naar het motorgedeelte. **9.** De interne ruimte goed geladen is, zonder de platen te zwaar te belasten. Zorg voor genoeg ruimte, voor een goede circulatie van de koude lucht, vooral tussen de glasplaten aan de zijkant en de platen ter hoogte van de openingen waar de lucht uit komt.

10. HET REINIGEN VAN DE BINNENKANT (OM DE 2 WEKEN)
1. Sluit de elektriciteit. **2**. Doe de deur open en neem de voedingsmiddelen eruit. **3**. De wanden en de toebehoren met een in water en natriumbicarbonaat vochtig gemaakte spons schoonmaken en vervolgens zorgvuldig afdrogen.

11. HET VERVANGEN VAN DE BINNENVERLICHTING
1. Schakel de elektriciteit uit zoals. **2**. Schroef de schroeven los waarmee de bovenste lamphouder vastzit. **3**. Maak de bovenste lamphouder los van de tl-buis voorzien van een doorzichtige bescherming. **4**. Haal de lamp uit de onderste lamphouder. **5**. Verwijder de doorzichtige beschermbuis. **6**. Vervang de tl-buis. **7.** Zet alle onderdelen in de juiste volgorde weer in elkaar, door de bovengenoemde handelingen in omgekeerde volgorde te herhalen (zie Fig. 8).

12. VERVANGING VAN DE MAGNETISCHE DICHTING VAN DE DEUR
1. Open de deur. **2**. Pak de dichting in de handen en trek deze door de rand van de deur naar buiten. **3.** Plaats een nieuwe dichting door deze rondom goed aan te drukken (Zie Fig. 9).

Manual do operador:

1. Abertura da embalagem
2. Puxadores
3. Prateleiras de vidro redondas
4. Prateleiras de vidro quadradas
5. Prateleiras de grelha *modelo* g
6. Limpeza das vidraças internas
7. Ligação à rede eléctrica
8. Regulação
9. Controlo de um regular funcionamento
10. Limpeza interna
11. Substituição das lâmpadas internas
12. Substituição do vedante magnético da porta

Manual do ténico de manutenção (Pag.50):

1. Limpeza do condensador
2. Limpeza do evaporador
3. Substituição de uma vidraça
4. Esquema eléctrico,Esquema do sistema de arrefecimento

ADVERTÊNCIAS (ver a fg.10)

É muito importante que este manual de instruções seja conservado junto com a aparelhagem para consultações futuras, por motivos de segurança. 1. Esta aparelhagem deve entrar em função só através da intervenção de pessoas adultas. Não permita às crianças de modificar os comandos ou brincar com o produto. **2.** É arriscado alterar, ou de qualque modo, modificar as características do produto. **3**. Os trabalhos eléctricos necessários para a instalação da aparelhagem devem ser realizado por electricista qualificado ou por pessoa competente. **4**. Não tente nunca consertar a máquina sem nenhuma ajuda. Reparações efetuadas por pessoas inexperientes podem causar danos ou graves disfunções. **5**. A assistência para este produto deve ser efetuada por um Centro de Assistência Técnica autorizado. Use só peças de troca originais. **6.** A aparelhagem não é adequada para a conservação de produtos diferentes daqueles alimentares. **7**. A casa construtora declina toda e qualquer responsabilidade no caso em que estas normas contra acidentes não forem respeitadas. Além disto, se reserva o direito de realizar modificações melhorativas sem nenhum pré-aviso. **8**. Evitar de instalar a vitrina directamente sob os raios do sol. **9**. Não instalar o aparelho em proximidades de fontes de calor tais como aquecedores, caloríficos, etc. **10**. Manter as grelhas de ventilação do grupo compressor distante das paredes pelos menos de uns 30 cm. **11**. Recorde-se de não deixar os produtos expostos sobressair fora do perímetro das prateleiras ou grelhas. **12**. Ao se verificar formação anor-mal de gelo no evaporador, causado pela humidade do ar ou pelos produtos a serem refrigerados, aconselhamos parar o compressor e pôr a mercadoria num apropriado contentor refrigerado com a mesma temperatura, durante o tempo necessário para o descongelamento; caso contrario o compressor funcionará continuamente provocando um inútil consumo de energia eléctrica e pouco rendimento. **13**. Se a vitrina ficar parada e inutilizada, é indispensável deixar a portaaberta no mínimo uns 10 cm.

Os nossos productos destinam-se a ser utilizados em interiores è favour de não os instalr em zones exteriores a edificios.

1. ABERTURA DA EMBALAGEM
EMBALAGEM EM CAIXA DE CARTÃO 1a. Corte a fita e extraia a caixa por cima. **EMBALAGEM EM CAIXA DE MADEIRA 1b.** Despregue as tábuas de madeira, prestando cuidado nos pregos. **2**. Introduza os garfos do elevador entre a aparelhagem e o pallet ou a caixa. **3**. Eleve a aparelhagem. **4**. Elimine o pallet ou a caixa. **5**. Coloque a aparelhagem num plano nivelado horizontal,regulando mediante o próprio pé. **6**. Preste atenção para não deixar nenhum objecto na embalagem antes de deitá-la. **7.** Separe os materiais da embalagem de acordo com a sua composição de maneira a facilitar a eliminação(ver a fg.1)

2. PUXADORES
1. Os puxadores estão colocados num envelope no interior da aparelhagem. **2**. Monte a base do puxador mediante os dois parafusos que já se encontram nos furos no montante da porta; aperte-os até ao fundo. **3.** Aplique o inserto de plástico, premindo até ao disparo (ver a Fig. 2).

3. PRATELEIRAS DE VIDRO REDONDAS *modelo* **R**
1. As prateleiras, situadas na caixa de cartão, devem ser introduzidas nos suportes dos montantes correspondentes (monte primeiro a prateleira de espelho em baixo). **2**. As prateleiras devem ser fixadas mediante os parafusos contidos no envelope. Aperte cuidadosamente (ver a Fig. 3).

4. PRATELEIRAS DE VIDRO QUADRADAS *modelo* **Q**
1. s prateleiras estão situadas num envelope no interior da aparelhagem junto às relativas ventosas (4 para cada prateleira). **2**. Fixe as ventosas às prateleiras, introduzindo a cabeça das ventosas nos relativos furos e premindo para baixo **(A). 3**. Fixe as prateleiras, introduzindo o gancho nas fendas nos montantes **(B),** empurrando-as para baixo **(C). 4**. As prateleiras, situadas na caixa de cartão, devem ser apoiadas acima dos planos. **5**. Introduza primeiro a prateleira de espelho em baixo. **6.** Apoie os planos restantes nas ventosas humedecidas exercendo uma pressão (ver a Fig. 4).

5. PRATELEIRAS DE GRELHA *modelo* **G**
1. As prateleiras estão colocadas num envelope no interior da aparelhagem. **2.** Fixe-as introduzindo o gancho nas fendas nos montantes **(B),** empurrando-as para baixo **(C). 3**. As prateleiras de grelha, situadas na caixa de cartão, devem ser apoiadas nos planos com a borda sobressalente oposta à porta (ver a Fig. 5).

6. LIMPEZA DAS VIDRAÇAS INTERNAS
1. Limpe as partes internas e as vidraças utilizando uma esponja macia e detergentes neutros.
2. Enxugue com um pano macio.
Limpeza do exterior
1. Para as vidraças use os mesmos produtos indicados para a limpeza interna. **2**. Remova a protecção do aço do painel e das grelhas.

7. LIGAÇÃO À REDE ELÉCTRICA
1. Verifique se a tensão e a frequência da rede correspondem às indicadas na placa **(A)** posta na aparelhagem. **2**. Verifique se a tomada de alimentação está: ***a)*** *Munida de um condutor de ligação à terra.* ***b)*** *Adequada à corrente nominal especificada na placa.* ***c)*** *Munida das protecções conformes às normas IEC:- Interruptor termomagnético com In = valor nominal indicado na placa - Diferencial com sensibilidade Id = 30 mA.* **3**. Verifique se no ambiente não há perigo de explosão (AD). **4**. O cabo montado é do tipo "H05 VVF" para ambientes internos. Para ambientes diferentes, é necessário substituir o cabo com tipo adequado (por exemplo com H07 VVF para ambientes externos). **NOTA:** se durante o transporte ou o armazenamento, a aparelhagem for posta incorrectamente na posição horizontal ou virada, deixe-a na condição de repouso por pelo menos 3 horas na posição correcta antes de ligar a alimentação. **5**. Introduza a ficha na tomada (não use fichas triplas ou reduções) (ver a Fig. 6).

8. REGULAÇÃO
1.Int. Arrefecimento: serve para ligar o sistema de arrefecimento. **2. Int. luz:** serve para acender a luz interna. **8. Int. Ventilação:** deve ser colocado na posição II quando o frigorífico funcionar com temperatura positiva (superior a 0 °C). **4.Termómetro: i**ndica a temperatura no interior da aparelhagem. **Termostato:** regula a temperatura no interior da aparelhagem. Premindo uma vez a tecla **5 "SET o P"** é possível ver a temperatura programada, que poderá ser modificada actuando na tecla **6 "UP"** ou na tecla **7 "DOWN"** (ver a fig. 7).

9. CONTROLO DE UM REGULAR FUNCIONAMENTO
VERIFIQUE SE: 1. A ficha está ligada. **2**. O interruptor do sistema de arrefecimento está activado com luz verde acesa. **3**. O termómetro indica um valor adequado às mercadorias. **4**. As luzes internas estão acesas e a rotação está activada. **5**. A porta está bem fechada. **6.** Se não há raios solares ou de faróis de elevada potência a reflectir directamente na aparelhagem. **7**. Se a temperatura ambiente não é superior a +30 °C - Hum. Rel. 55%, pela qual a aparelhagem está habilitada. **8**. É garantido um fluxo de ar adequado ao compartimento do motor, sem obstruções na frente da grelha por pelo menos 30 cm. **9.** O compartimento interno está carregado adequadamente, sem um peso excessivo nas prateleiras, deixando um espaço suficiente para uma boa circulação interna do ar frio, sobretudo entre os vidros laterais e as prateleiras no ponto correspondente aos bocais de lançamento do ar.

10. LIMPEZA INTERNA (A CADA QUINZE DIAS)
1. Desligue a alimentação. **2**. Abra a porta e tire a mercadoria conservada. **3**. Limpe as paredes e os acessórios com uma esponja humedecida com água e um pouco de bicarbonato de sódio e enxugue cuidadosamente.

11. SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS INTERNAS
1. Desligue a alimentação conforme. **2**. Desaperte os parafusos de fixação do suporte da lâmpada superior. **3**. Desengate o suporte da lâmpada superior do tubo fluorescente com o transparente de protecção. **4**. Extraia o tubo do suporte da lâmpada inferior. **5**. Tire o tubo transparente de protecção. **6**. Substitua o tubo fluorescente. **7**. Restabeleça tudo efectuando as operações na ordem inversa (Ver a Fig. 8).

12. SUBSTITUIÇÃO DO VEDANTE MAGNÉTICO DA PORTA
1. Abra a porta. **2**. Segure com as mãos o vedante e extraia-o do encaixe no perfil da porta. **3.** Substitua-o com o novo vedante, tomando cuidado para premir em sucessão em todo o perímetro (ver a Fig. 9).

Manual för operatören:

1. Hur du öppnar förpackningen
2. Handtag
3. Runda glashyllor
4. Fyrkantiga glashyllor
5. Gallerhyllor *modell* g
6. Rengöring av glasskivor på insidan
7. Nätanslutning
8. Inställning
9. Kontroll av utrustningens funktion
10. Rengöring av insidan
11. Byte av invändig belysning
12. Byte av dörrstängningsmekanismen

Manual för underhållspersonalen (sid. 50):

1. Rengöring av kondensorn
2. Rengöring av förångaren
3. Utbyte av glasskiva
4. Elschema, Ritning över kylenhet

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER (se fig.10).

Det är mycket viktigt att denna bruksanvisning förvaras i anslutning till apparaten för framtida behov och av säkerhetsskäl. 1. Denna apparat får endast användas av vuxna personer. Låt aldrig minderåriga fingra på reglagen eller leka med produkten. **2**. Det är riskfyllt att modifiera apparatens egenskaper. **3**. Arbeten på elsystemet i samband med installering av apparaten bör utföras av en kvalificerad elektriker eller en kompetent person. **4**. Försök aldrig att reparera apparaten på egen hand. Reparationer utförda av ej kvalificerade personer kan orsaka skador och allvarliga funktionsfel. **5**. Service av denna produkt ska utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast originalreservdelar. **6**. Apparaten är inte avpassad för att förvara andra varor än livsmedel. **7**. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar om dessa säkerhetsföreskrifter inte respekteras. Vidare förbehålls rätt till ändringar utan varsel. **8**. Undvik att installera montern under direkt solljus. **9**. Installera inte apparaten i närheten av värmekällor (t.ex. kaminer, element o.s.v.). **10**. Se till att kompressorns ventilationsgaller placeras på ett avstånd på 30 cm från väggar. **11**. Placera inte produkter i montern som är större än hyllornas och gallrens omkrets. **12**. Om det bildas för mycket is på evaporatorn p.g.a. luftfuktighet eller varor som ska nedkylas rekommenderas det att stanna kompressorn och placera varorna i en lämplig kylbehållare med samma kyltemperatur under avfrostningen. I motsatt fall fortsätter kompressorn att fungera med hög energiförbrukning och dålig effekt. **13**. Det är nödvändigt att lämna luckan öppen (min. 10 cm) om montern inte används

Våra produkter är avsedda att användas inomhus - installera dem inte utanför lokalen/affären.

1. HUR DU ÖPPNAR FÖRPACKNINGEN
I PAPPKARTONG 1a. Skär av bandet, lyft kartongen uppåt. **I TRÄLÅDA 1b**. Dra försiktigt ur spikarna ur trälådans kanter. **2**. För in truckgafflarna mellan skåpet och pallen eller lådan. **3.** Lyft skåpet. **4.** Kassera pallen eller lådan. **5.** Placera skåpet på ett jämnt horisontellt plan, och reglera med foten. **6**. Se upp innan du kastar bort förpackningen att du inte lämnat kvar något i den. **7.** Skilj på de olika förpackningsmaterialen för att förenkla avfallshanteringen (se fig.1).

2. HANDTAG
1. Handtagen ligger i en påse i skåpet. **2**. Sätt på handtagsfästet med de två skruvarna som redan sitter i hålen på dörrpanelen; vrid åt dem ordentligt. **3.** Sätt på plastbelägget och tryck in det tills du hör ett klickljud (se fig.2).

3. RUNDA GLASHYLLOR *modell* **R**
1. Hyllorna som ligger i papplådan ska läggas in på stödhållarna (Montera först spegelhyllan längst ner).
2. Hyllorna ska fästas med skruvarna som du finner i påsen och plastdelen ska vändas mot glaset. Vrid fast ordentligt (se fig.3).

4. FYRKANTIGA GLASHYLLOR *modell* **Q**
1. Hyllorna ligger i en påse inne i skåpet tillsammans med tillhörande sugkoppar (4 st för varje hylla).
2. Fäst sugkopparna på hyllorna. Sätt i sugkoppens överdel i hålen och tryck ner dem **(A). 3**. Fäst hyllorna, sätt i kroken i panelhålen **(B).** Skjut neråt **(C). 4.** De hyllor som ligger i pappkartongen ska placeras på hyllstöden. **5**. Sätt först in spegelhyllan längst ner. **6.** Lägg på de återstående hyllorna på de fuktade sugkopparna och tryck till (se fig. 4).

5. GALLERHYLLOR *modell* **G**
1. Konsolerna ligger i en påse i skåpet. **2.** Sätt fast dessa och sätt i en krok i panelens hål **(B),** och skjut neråt **(C). 3**. Gallerhyllorna, som ligger i pappkartongen ska sättas upp på konsolerna med den uppresta kanten vänd mot dörren (se fig. 5).

6. RENGÖRING AV GLASSKIVOR PÅ INSIDAN
1. Använd bara en mjuk svamp och milda rengöringsmedel för att rengöra de inre delarna och glasrutorna. **2.** Torka med en mjuk duk.
Utvändig rengöring
1. För glasrutorna används samma rengöringsmedel som för insidan. **2.** Ta bort plastskyddet från panelens metallytor och från gallren.

7. NÄTANSLUTNING
1. Kontrollera att elnätets spänning och frekvens överensstämmer med uppgifterna på utrustningens märkplåt **(A). 2**. Kontrollera att eluttaget: ***a)*** *är jordanslutet* ***b)*** *är lämpligt i förhållande till typskyltens märkström.* ***c)*** *är försett med skydd som uppfyller kraven i IEC-standard: magnetbrytare (jordfelsbrytare) med In=märkplåtens nominella värde- differentialbrytare med känslighet Id = 30 mA.* **3**. Se till att det inte finns någon explosionsrisk i omgivningen (AD). **4**. Kabeln som är monterad på apparaten är av typ H05 VVF och är lämplig för inomhusbruk. Vissa omständigheter kan kräva att nätkabeln måste bytas ut mot en kabel som är avpassad för den omgivning som kabeln används i (t. ex. H07 VVF för utomhusbruk). **5**. Anslut kontakten till uttaget (skarvkontakter och adaptrar ska inte användas) (se figuren 6).

8. INSTÄLLNING
1. Kylbrytare: För att sätta på kylaggregatet. **2. Ljusbrytare:** För att tända ljuset på insidan. **8. Brytare ventilering:** Måste stå på II när kylskåpet fungerar med positiv temperatur (mer än 0°C). **4. Termometer:** Visar temperaturen på insidan av disken. **Termostat:** Reglerar diskens inre temperatur. Tryck på knapp **5 "SET/P"** en gång för att visa inställd temperatur. Du kan ändra denna genom att trycka på **6 "UP"** eller **7 "DOWN"** (se fig. 7).

9. KONTROLL AV UTRUSTNINGENS FUNKTION INNAN DU SÄTTER IN VAROR
1. Koppla stickkontakten. **2.** Sätt på brytaren till kylaggregatet och se till att det gröna ljuset är tänt. **3.** Termometern visar lämpligt värde för varorna. **4**. Se till att inre ljus och roteringen är påsatta. **5**. Stäng till dörren ordentligt. **6**. Inga solstrålar eller starkt ljus får skina på skåpet. **7.** Omgivningens temperatur får inte vara högre än +30° C, relativ fuktighet 55%, som skåpet är avsett för. **8**. Se till att luftflödet är anpassat till motorrummet och att avståndet framför gallret är 30 cm. **9**. Det inre rummet måste vara lastat på lämpligt sätt, utan alltför stor tyngd på hyllorna. Lämna tillräckligt utrymme för att kalluften ska kunna cirkulera ordentligt på insidan,särskilt på glasens sidor och hyllorna som sitter i nivå med lufthålen.

10. RENGÖRING AV INSIDAN (VAR 14 DAG)
1. Koppla ur strömmen. **2.** Öppna dörren och ta ut de varor som förvaras där. **3**. Rengör väggarna och tillbehören med en svamp som fuktats med vatten och lite bikarbonat. Torka ordentligt.

11. BYTE AV INVÄNDIG BELYSNING
1. Bryt strömförsörjningen. **2**. Skruva ur skruvarna som håller fast den övre lamphållaren. **3**. Ta loss lysröret från den övre lamphållaren. **4**. Ta bort lysröret från den undre lamphållaren. **5**. Ta bort det genomskinliga skyddsröret. **6.** Byt ut lysröret. **7.** Montera delarna i omvänd ordning (se figur 8).

12. BYTE AV DÖRRSTÄNGNINGSMEKANISMEN
1. Öppna dörren. **2**. Ta tag i magnetpackningen med händerna och ta ut den genom öppningen i sidan på Dörren. **3**. Montera den nya mekanismen.Tryck fast den runt så att den sitter fast ordentligt (se figur 9).

S

Vejledning til operatør:

1. Instruktioner om udpakning
2. Håndtagene
3. Runde glashylder
4. Firkantede glashylder
5. Trådhylder g *model*
6. Rengøring af indvendige glaspaneler
7. Forbindelse til strømforsyningen
8. Regulering
9. Check den korrekte funktion
10. Indvendig rengøring
11. Udskiftning af indvendige pærer
12. Udskiftning af dørens magnetiske lukkemekanisme

Vejledning til vedligeholdelsespersonale (Side 50):

1. Rengøring af kondensatoren
2. Rengøring af fordamperen
3. Udskiftning af et glaspanel
4. Ledningsdiagram, Diagram over køleenheden

ADVARSEL (Jvf. fig. 10).

Det er meget vigtigt, at denne instruktionsanvisning holdes sammen med apparatet både for fremtidige referencer og af sikkerhedshensyn. 1. Dette apparat må kun betjenes af voksne. Man bør ikke tillade børn at benytte reguleringen eller lege med dette produkt. **2**. Forsøg på at ændre eller på anden måde modificere dette produkts hovedfunktioner og egenskaber kan medføre sikkerhedsrisiko. **3**. De elektriske installationer på dette produkt må kun udføres af en elektriker eller anden kompetent person. **4**. Udfør aldrig reparationer uden hjælp. Reparationer af ukyndige kan medføre funktionsfejl eller alvorlige skader. **5**. Reparationer af apparatet skal finde sted ved et autoriseret servicecenter. Anvend udelukkende originale reservedele. **6**. Apparatet er kun egnet til opbevaring af madvarer. **7**. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse normer vedrørende forebyggelse af arbejdsulykker. Producenten forbeholder sig endvidere ret til udførelse af ændringer uden forudgående meddelelse herom, såfremt ændringerne er et led i produktudvikling. **8**. Installér ikke montren på steder med direkte sollys. **9**. Installér ikke apparatet i nærheden af varmekilder (eksempelvis varmeapparater, radiatorer osv.). **10**. Sørg for, at kompressorens udluftningsriste anbringes min. 30 cm fra væggene. **11**. Husk at montren ikke må benyttes til udstilling af produkter, der er større end hyldernes eller ristenes omkreds. **12**. I tilfælde af dannelse af is på fordamperen som følge af fugtighed i luften eller i fødevarerne, som skal afkøles, anbefales det at standse kompressoren og anbringe varerne i køleskab/køledisk, indtil afrimningen har fundet sted. I modsat fald opretholdes kompressorens funktion konstant, hvilket medfører unødigt energiforbrug og reduceret ydelse. **13**. Det er nødvendigt at lade lågen stå åben (min. 10 cm), hvis montren standses og ikke længere skal benyttes.

Vores produkter er beregnet til indendørs brug og må derfor ikke installeres uden for lokalet/forretningen.

1. INSTRUKTIONER OM UDPAKNING
EMBALLERING I PAPKASSE 1a. Skær det omliggende strapbånd over, fjern papkassen ved at trække den opad. **EMBALLERING I TRÆKASSE 1b**. Tag forsigtigt træbrædderne af, men pas på sømmene **2.** Indsæt truckens gafler mellem diske og pallen eller kassen. **3**. Løft apparatet. **4**. Fjern pallen eller kassen. **5**. Anbring apparatet på et fuldstændigt vandret underlag og reguler med reguleringsfoden. **6**. Kontrollér, at emballagen er tom, inden den kasseres. **7**. Sortér emballagens forskellige dele på baggrund af materialetypen for at forenkle bortskaffelsen (Jvf. fig. 1).

2. HÅNDTAGENE
1. Håndtaget ligger i en pose inden i apparatet. **2**. Fastgør håndtagets basisdel ved at benytte de to skruer, der allerede er indsat i hullerne på dørpanelet; skru skruerne helt fast. **3**. Placér plasticdelen og pres nedefter indtil den klikker på plads (Jvf. fig. 2).

3. RUNDE GLASHYLDER *Model* **R**
1. Disse hylder findes i en papkasse og skal indskydes i de dertil indrettede holdere (Indsæt først spejlglas hylden i den nederste position). **2**. Fastgør hylderne med skruerne, der findes i konvolutten inden i kabinettet. Skru omhyggeligt (Jvf. Fig. 3).

4. FIRKANTEDE GLASHYLDER *Model* **Q**
1. Bæringerne findes i en kuvert inde i apparatet sammen med de egnede sugekopper (fire til hver hylde). **2**. Fastgør sugekopperne til bæringerne ved at trykke hovedet fast i hullerne **(A). 3**. Fastgør bæringerne ved at indsætte krogene i slidsene **(B)** og trykke dem ned **(C). 4.** Hylderne findes i en papkasse og skal lægges ovenpå bæringerne. **5.** Indsæt først spejlglas hylden i den nederste position. **6**. Placér derefter de resterende hylder ovenpå de fugtede sugekopper og tryk dem fast (Jvf. Fig. 4).

5. TRÅDHYLDER *Model* **G**
1. Bæringerne findes i en kuvert inde i apparatet. **2.** Fastgør bæringerne ved at indsætte krogene i slidsene **(B)** og trykke dem ned **(C). 3**. Indsæt trådhylderne, der findes i en papkasse, ovenpå bæringerne med fremspringet bagerst i kabinettet (Jvf. Fig. 5).

6. RENGØRING AF INDVENDIGE GLASPANELER
1. De indvendige dele og glasruderne må kun rengøres ved hjælp af en blød svamp og skånsomt rengøringsmiddel. **2**. Tør med en blød klud.
Udvendig rengøring
1. Til glaspanelerne anvendes samme rengøringsmidler som til det indvendige. **2.** Fjern beskyttelserne på stålpanelet og på trådhylderne.

7. FORBINDELSE TIL STRØMFORSYNINGEN
1. Kontrollér, at netspænding og -frekvens er i overensstemmelse med angivelserne på skiltet, der er anbragt bag på apparatet **(A). 2**. Kontrollér, at stikket: ***a)*** *er forsynet med en jordleder* ***b)*** *er passende i forhold til mærkestrømmen* ***c)*** *er forsynet med beskyttelsesanordninger som foreskrevet i IEC normerne:- Termomagnetisk differentialafbryder med In = nominel mærkeværdi. - Differentialafbryder med udløsningsstrøm på Id = 30 mA.* **3.** Man skal sikre sig, at der ikke er fare for eksplosion (AD).
4. Apparatets forsyningsledning er af typen "H05 VVF" og er egnet til indendørs brug. Såfremt apparatet skal anvendes i andre omgivelser er det nødvendigt at udskifte kablet med et kabel af passende type (eksempelvis H07 VVF til udendørs brug). **PAS PÅ:** Hvis apparatet under transport eller opbevaring ved en fejltagelse er blevet anbragt vandret eller med bunden i vejret, skal man lade det hvile i mindst 3 timer i korrekt position, inden man slutter det til el-nettet. **5.** Indsæt stikket i stikkontakten (benyt ikke multipelstik og adaptere) (Se figuren 6).

8. REGULERING
1. Afbryder til afkøling: Anvendes til tænding af køleenheden. **2**. **Afbryder for lamper:** Anvendes til at tænde lamperne. **8. Afbryder for ventilation.** Den skal stå på II når køledisken fungerer på positiv temperatur (højere end 0°C). **4. Termometer**: Angiver temperaturen inde i apparatet. **Termostat:** Angiver temperaturen inde i apparatet. Ved at trykke på tasten **5 "SET/P"** en gang er det muligt at fremvise den indstillede temperatur, der kan ændres ved hjælp af tasterne **6 "UP"** eller **7 "DOWN"** (Jvf. fig. 7).

9. CHECK DEN KORREKTE FUNKTION INDEN DER LÆGGES VARER I KABINETTET
MAN SKAL KONTROLLERE AT: 1. Stikket er sat i stikkontakten. **2**. Afbryderen til køleenheden er tændt, og at det grønne lys lyser. **3**. Termometret viser en temperatur, som passer til de aktuelle madvarer.
4. Lyset og den roterende mekanisme er tændt. **5**. Døren er ordentligt lukket. **6**. Apparatet ikke udsættes for direkte sollys eller en stærk varmelampe. **7**. Rumtemperaturen ikke er højere end den temperatur, som apparatet er indstillet til (+30° C R. L. 55%). **8**. Der er tilstrækkelig luft (mindst 30 cm) omkring gitteret, der dækker motoren for at sikre tilstrækkeligt med luft omkring motoren. **9**. Placeringen af varerne i kabinettet er korrekt og ikke overstiger, og placeret således, at den kolde luft kan cirkulere ordentligt, specielt mellem det bagerste glaspanel og hylderne udfor luftførings mundingerne.

10. INDVENDIG RENGØRING (HVER 14. DAG)
1. Afbryd for elektriciteten således. **2.** Åbn døren og fjern kølevarerne. **3.** Rengør siderne og tilbehør med en svamp dyppet i vand med lidt bikarbonat. Tør omhyggeligt efter.

11. UDSKIFTNING AF INDVENDIGE PÆRER
1. Afbryd for elektriciteten. **2**. Afmonter skruerne der holder den øverste lampeholder. **3**. Løsgør lysstofrøret med den gennemsigtige beskyttelse fra den øverste lampeholder. **4**. Fjern røret fra den nederste lampeholder. **5**. Fjern det gennemsigtige beskyttende rør. **6**. Skift lysstofrøret (Se figuren 8).

12. UDSKIFTNING AF DØRENS MAGNETISKE LUKKEMEKANISME
1. Åbn døren. **2**. Hold på lukkemekanismen med hænderne og fjern den igennem åbningen i dørens kant. **3**. Indsæt den nye mekanisme og sørg for at alt omkring den er trykket ordentligt på plads (Se figuren 9).

DK

Käyttöopas:

1. Pakkauksen avausohjeet
2. Kahvat
3. Pyöreät lasihyllyt
4. Nelikulmaiset lasihyllyt
5. Ritilähyllyt *malli* g
6. Käännettävien lasiruutujen puhdistus
7. Liitäntä sähköverkkoon
8. Säätö
9. Asianmukaisen toiminnan tarkistus
10. Sisäpuolen puhdistus
11. Sisälamppujen vaihtaminen
12. Oven magneettisen tiivisteen vaihtaminen

Huolto-opas (sivu 51):

1. Kondensaattorien puhdistus
2. Haihduttimen puhdistus
3. Lasin vaihtaminen
4. Johtojen kaavakuva,Jäähdytyslaitteen kaavakuva

VAROITUKSIA (katso kuva 10)

On erittäin tärkeää turvallisuuden kannalta, että ohjekirja säilytetään laitteen ohessa tulevaa käyttöä varten.1. Laitetta saavat käyttää ainoastaan aikuiset. Älä anna lasten koskea käyttölaitteisiin tai leikkiä tuotteella. **2**. Tuotteen ominaisuuksien muuttaminen on vaarallista. **3**. Laitteen sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja tai joku muu asiantunteva henkilö. **4**. Älä yritä koskaan korjata laitetta itse. Ammattitaidottomien henkilöiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriöitä. **5**. Tuotteen saa huoltaa ainoastaan valtuutettu tekninen huoltokeskus. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. **6**. Laite soveltuu ainoastaan elintarvikkeiden säilytykseen. **7**. Valmistaja vapautuu kaikesta vastuusta, jos turvamääräyksiä ei noudateta. Lisäksi valmistaja pidättää itselleen oikeuden suorittaa laitteen toimintaa parantavia muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. **8**. Älä asenna vitriiniä suoraan auringonvaloon. **9**. Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia laitteita, kuten lämmittimiä, lämpöpattereita jne. **10**. Jätä kompressoriyksikön ritilöiden ja seinien välille vähintään 30 cm etäisyys. **11**. Muista, että esillä olevien tuotteiden ei tule työntyä ulos hyllyiltä tai ritilöiltä. **12**. Jään muodostuminen haihduttimeen on epänormaalia ja johtuu ilman kosteudesta tai säilytettävistä tuotteista. Suorita sulatus: aseta tuotteet sulatuksen ajaksi astiaan, joka on jäähdytetty samaan lämpötilaan kuin laite, ja pysäytä kompressori. Muuten kompressori toimii jatkuvasti kuluttaen turhaan sähköä ja antaen heikon tuloksen**. 13**. Jos vitriiniä ei käytetä, jätä ovi auki vähintään 10 cm; tämä on erittäin tärkeää.

FIN

Tuotteemme on tarkoitettu sisäkäyttöön - älä asenna toimitilan/liikkeen ulkopuolelle.

1. PAKKAUKSEN AVAUSOHJEET
PAHVIPAKKAUKSET 1a. Leikkaa ympäröivä teippi, poista laatikko nostamalla yläkautta.
PUUPAKKAUS 1b. Irrota naulat varovasti puulevyistä. **2** Aseta trukin haarukat laitteen ja kuormalavan tai laatikon väliin. **3.** Nosta laite. **4**. Poista kuormalava tai laatikko. **5**. Sijoita laite tasaiselle vaakapinnalle, säädä vastaavaa jalkaa. **6**. Tarkista, että laatikko on tyhjä ennen kuin se hävitetään. **7.** Lajittele pakkausmateriaalit valmistusmateriaalin mukaan jätteiden hävittämisen helpottamiseksi (katso kuva 1).

2. KAHVAT
1. Kahvat ovat laitteen sisällä olevassa pussissa. **2.** Kiinnitä kahva kahdella ruuvilla, jotka ovat valmiina oven puitteen sivukappaleen rei'issä. Kiristä pohjaan asti. **3**. Kiinnitä muoviosa painamalla sitä kunnes ne napsahtaa kiinni (katso kuva 2).

3. PYÖREÄT LASIHYLLYT *Malli* **R**
1. Pahvilaatikossa olevat lasihyllyt sijoitetaan vastaavien kehysten kannattimiin (Asenna ensin alin peilihylly). **2.** Hyllyt kiinnitetään pussissa olevilla ruuveilla, muoviosa lasia kohden. Kiristä ruuvit huolellisesti (katso kuva 3).

4. NELIKULMAISET LASIHYLLYT *Malli* **Q**
1. Telineet ovat kaapin sisällä olevassa pakkauksessa yhdessä vastaavien imukuppien (neljä kpl hyllyä kohden kanssa). **2**. Kiinnitä imukupit telineisiin, aseta imukupin pää vastaavaan aukkoon ja paina alaspäin **(A). 3.** Kiinnitä telineet asettamalla koukku puitteissa oleviin aukkoihin **(B),** paina alaspäin **(C). 4.** Pahvilaatikosta löytyvät hylly asetetaan hyllyjen päälle. **5.** Aseta ensin peilihylly alimmaiseksi. **6**. Aseta loput hyllyt kostutetuille imukupeille painamalla (katso kuva 4).

5. RITILÄHYLLYT *Malli* **G**
1. Hyllyt löytyvät laitteen sisällä olevasta pussista**. 2.** Kiinnitä hyllyt asettamalla koukku puitteissa oleviin rakoihin **(B)** alaspäin painamalla **(C). 3**. Pahvilaatikosta löytyvät ritilähyllyt asetetaan hyllyjen päälle korkeampi reuna ovea kohti (katso kuva 5).

6. KÄÄNNETTÄVIEN LASIRUUTUJEN PUHDISTUS
1. Puhdista sisäosat ja vitriinit ainoastaan pehmeällä sienellä ja neutraalilla pesuaineella. **2**. Kuivaa pehmeällä pyyhkeellä
Ulkopuolinen puhdistus
1. Lasiruuduissa käytetään samaa puhdistusainetta kuin sisäosissa. **2**. Irrota valkoinen paneeliteräksen ja suojushyllyjen muovisuojapäällyste.

7. LIITÄNTÄ SÄHKÖVERKKOON
1. Varmista, että sähköjännite ja taajuus vastaavat laitteen taakse kiinnitetyn kyltin **(A)** arvoja.
2. Varmista, että pistorasia on: ***a)*** *Varustettu maadoitusjohtimella* ***b)*** *Soveltuu arvokyltissä ilmoitetulle nimellisvirralle* ***c)*** *Varustettu IEC-standardien mukaisilla suojalaitteilla - lämpömagneettinen differentiaalikatkaisin (vikavirtakatkaisin), jonka In=arvokyltin nimellisarvo- differentiaalikatkaisin, jonka herkkyys on Id=30 mA.* **3**. Varmista, että ympäristössä ei ole räjähdysvaaraa (AD).**4**. Laitteeseen asennettu sähköjohto on H05 VVF-tyyppiä ja soveltuu sisäkäyttöön. Muissa käyttöolosuhteissa johto tulee vaihtaa sopivan tyyppiseen (esim. H07 VVF ulkokäyttöön).**HUOM:** Jos laite on asetettu kuljetuksen tai varastoinnin aikana virheellisesti vaakatasoon tai käännetty ylösalaisin, anna laitteen olla oikeassa asennossa vähintään kolme tuntia ennen sähköliitäntää. **5**. Työnnä pistoke pistorasiaan. (älä käytä haaroitus- tai pienennysliittimiä) (katso kuva 6).

8. SÄÄTÖ
1. Jäähdytyskatkaisin: Käynnistää jäähdytyslaitteiston. **2. Valokatkaisin:** Sytyttää sisävalon.
8. Tuuletuskatkaisin: Katkaisin tulee olla kohdassa II jääkaapin toimiessa positiivisessa lämpötilassa (yli 0°C) **4**. **Lämpömittari:** Ilmoittaa laitteen sisäisen lämpötilan. **Termostaatti:** Säätää laitteen sisälämpötilaa. Painamalla kerran näppäintä **5 "SET tai P"** saadaan näkyviin asetettu lämpötila, jota voidaan muokata näppäimellä **6 "UP**" tai näppäimellä **7 "DOWN"** (katso kuva. 7).

9. ASIANMUKAISEN TOIMINNAN TARKISTUS, ENNEN ELINTARVIKKEIDEN SIJOITTAMISTA TARKISTA, ETTÄ 1. Pistoke on pistorasiassa. **2.** Jäähdytyslaitteen kytkin on painettu, vihreä valo palaa. **3**. Lämpömittari osoittaa tuotteille sopivaa arvoa. **4.** Sisävalot ja pyörintä ovat päällä. **5.** Ovi on kunnolla kiinni. **6.** Näyttökaappiin ei kohdistu auringonvaloa tai voimakkaita valoja. **7.** Ympäristön lämpötila ei ole yli +30°C Suht. kost.55% , jolle laite on säädetty. **8.** Moottori saa riittävästi ilmaa; ritilän edessä on oltava vähintään 30 cm tyhjää tilaa. **9** Sisätila on oikein täytetty niin, ettei hyllyihin kohdistu liikaa painoa, ja että kylmä ilma pääsee kiertämään kunnolla,erityisesti sivulasien ja ilmasuuttimien kohdalla olevien hyllyjen välillä.

10. SISÄPUOLEN PUHDISTUS (15 PÄIVÄN VÄLEIN)
1. Kytke virta ohjeiden mukaisesti. **2**. Avaa ovi ja poista elintarvikkeet. **3**. Puhdista seinät ja lisäosat veteen ja natriumbikarbonaattiin kostutetulla sienellä. Kuivaa huolellisesti.

11. SISÄLAMPPUJEN VAIHTAMINEN
1. Kytke virta pois päältä, kuten neuvotaan. **2.** Ruuvaa ylemmän lampunpitimen kiinnitysruuvit auki. **3**. Irrota loisteputki ylemmästä lampunpitimestä. **4.** Irrota putki alemmasta lampunpitimestä. **5**. Irrota läpinäkyvä suojaputki. **6**. Aseta loisteputki takaisin paikalleen. **7**. Aseta muut osat takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä (katso kuva 8).

12. OVEN MAGNEETTISEN TIIVISTEEN VAIHTAMINEN
1. Avaa ovi. **2.** Ota käsillä kiinni tiivisteestä ja poista se oven reunan urasta. **3.** Vaihda tiiviste uuteen. Paina tiiviste paikalleen huolellisesti koko pituudeltaan (katso kuva 9).

FIN

Handleiding van de operator:

1. Opening van de verpakking
2. De handvaten
3. De ronde glasplaten
4. De vierkante glasplaten
5. De roosterplaten *model* g
6. Schoonmaak van de interne glaswanden
7. Aansluiting op de elektrische stroom
8. De bediening
9. Controle van een goede werking alvorens
10. Schoonmaak van de binnenkant
11. Vervanging interne lampen
12. Vervanging van de magnetische dichting van de deur

Handleiding van de persoon belast met het onderhoud (blz. 51):

1. Schoonmaak van de koelinstallatie
2. Schoonmaak van de verdamper
3. Vervanging van een glaswand
4. Elektrisch schema, Schema koelinstallatie

WAARSCHUWINGEN (zie Fig. 10).

Het is zeer belangrijk dat deze gebruiksaanwijzing bij de apparatuur bewaard wordt om deze in de toekomst, uit veiligheidsoverwegingen, te kunnen consulteren. 1. Dit apparaat mag alleen door volwassenen bediend worden. Laat niet toe dat kinderen ermee spelen of ermee knoeien. **2**. Het is verboden de karakteristieken van het apparaat negatief te veranderen of te wijzigen. **3.** De aansluiting van de elektriciteit moet uitgevoerd worden door een erkende elektrieker of andere bevoegde persoon. **4**. Ga nooit zelf reparaties uitvoeren. Door ondeskundige reparaties kunnen ernstige schade en storingen veroorzaakt worden. **5.** Wend u voor technische hulp tot een bevoegde servicedienst. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. **6**. Deze apparatuur is alleen geschikt voor het bewaren van levensmiddelen. **7**. De fabrikant van deze apparatuur wijst elke vorm van aansprakelijkheid af, indien deze veiligheidsinstructies niet in acht genomen worden. Bovendien behoudt zij zich het recht voor verbeteringen aan te brengen zonder dit vooraf te melden. **8.** Vermijd het dit apparaat rechtstreeks in de zon te installeren. **9.** Het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, centrale verwarming, enz. Installeren. **10.** Houd de ventilatieroosters van de compressorgroep tenminste 30 cm van de wand. **11.** Denk eraan dat de tentoongestelde producten niet buiten de omtrek van de schappen of roosters mogen uitsteken. **12.** Bij abnormale ijsvorming op de verdamper, veroorzaakt door de luchtvochtigheid of door de producten die gekoeld worden, wordt aangeraden de compressor uit te zetten en de waren, gedurende de tijd die nodig is voor het ontdooien, in een adequate op dezelfde temperatuur gekoelde plaats te zetten. Indien dit niet gebeurt, zal de compressor voortdurend werken met als gevolg onnodig energieverbruik en een lage prestatie. **13.** Als het apparaat uitgeschakeld is en niet wordt gebruikt, moet de deur minstens 10 cm open worden gelaten.

B

Onze producten zijn voor binnenshuis - niet installeren aan de buitenkant van lokalen/winkels.

1. OPENING VAN DE VERPAKKING
VERPAKKING IN KARTONNEN DOOS 1a. De verpakking losmaken, de doos naar boven toe uittrekken. **VERPAKKING IN HOUTEN KIST 1b.** De houten planken losmaken, hierbij op de spijkers letten. **2**. De vorken van de ophijsmachine tussen het apparaat en de pallet of de kist steken. **3**. Het apparaat opheffen. **4**. De pallet of de kist elimineren. **5.** Het apparaat op een horizontale genivelleerde vlakte plaatsen en het met behulp van het daarvoor bestemde pootje waterpas zetten. **6**. Kijk uit dat er niets in de verpakking achterblijft voordat u deze weggooit. **7**. Scheid de materialen op grond van de samenstelling om de verwerking ervan te vereenvoudigen (zie Fig. 1).

2. DE HANDVATEN
1. De handvaten bevindt zich in een zakje aan de binnenkant van het apparaat. **2.** De basis monteren met de twee schroeven die zich reeds in de openingen op het frame van de deur bevinden; goed vastdraaien. **3.** Boven het metaal het plastieken gedeelte plaatsen en drukken tot aan de klik (zie Fig. 2).

3. DE RONDE GLASPLATEN *model* **R**
1. Deze glasplaten bevinden zich in de kartonnen doos en moeten in de bijgeleverde steunen geschoven worden.(Monteer onderin eerst de spiegelplaat). **2**. De platen moeten middels de schroeven in het zakje dat zich binnenin bevindt bevestigd worden. Draai de schroeven zorgvuldig vast (zie Fig. 3).

4. DE VIERKANTE GLASPLATEN *model* **Q**
1. De steunen bevinden zich in een zak aan de binnenkant van het apparaat, samen met de daarvoor bestemde zuignappen (4 voor elke plaat). **2.** Bevestig de zuignappen aan de steunen door de koppen van de zuignappen in de bijbehorende gaten en naar beneden te drukken **(A). 3**. Bevestig de steunen door de haak in de sleuven **(B)** te doen en naar beneden te drukken **(C). 4.** De glasplaten, die zich in de kartonnen doos bevinden, worden op de steunen gelegd. **5.** Bevestig onderin eerst de spiegel. **6.** Plaats de overige glasplaten op de vochtig gemaakte zuignappen en druk deze aan (zie Fig. 4).

5. DE ROOSTERPLATEN *model* **G**
1. De steunen bevinden zich in een zak aan de binnenkant van het apparaat. **2.** Bevestig de steunen door de haak in de sleuven **(B)** te doen en naar beneden te drukken **(C). 3.** De roosterplaten, die zich in de kartonnen doos bevinden, worden op de steunen gelegd met de opstaande rand tegenover de deur (zie Fig. 5).

6. SCHOONMAAK VAN DE INTERNE GLASWANDEN
1.De interne delen en de glaswanden schoonmaken met een zachte spons en neutrale detergenten.
2. Afdrogen met een zachte doek.
Schoonmaak van de buitenkant
1.Voor de glaswanden dezelfde producten gebruiken als voor de binnenkant. **2.** De plastieken beschermingsfilm van het roestvrij staal van het paneel en de roosters halen.

7. AANSLUITING OP DE ELEKTRISCHE STROOM
1. Controleren of de spanning en de frequentie van het net overeenstemmen met die, die aangeduid is op het plaatje **(A)** op het apparaat. **2.** Er zich van vergewissen dat het voedingscontact: ***a)*** *is uitgerust met een geleider voor de aarding.* ***b)*** *aangepast is aan de nominale spanning aangeduid op het typeplaatje.* ***c)*** *is uitgerust met de beschermingen volgens de IEC normen: - Contactverbreker met In=nominale waarde zoals aangeduid op de plaat met technische gegevens.- Aardlekschakelaar met gevoeligheid Id =30 mA.* **3**. Controleren of er in de ruimte geen ontploffingsgevaar bestaat (AD).**4.** De elektrische voedingskabel die aangesloten is op het apparaat is: H05 VVF en is geschikt voor intern gebruik. Vervang de kabel met een daarvoor geschikt type voor andere omgevingen (bijvoorbeeld H07 VVF voor buiten). **N.B**. Als het apparaat tijdens het transport of de opslag per ongeluk horizontaal of op de kop is neergezet, dient u deze minstens 3 uur op de juiste stand te laten rusten, alvorens deze op het elektriciteitsnet aan te sluiten. **5**. Steek de stekker in het stopcontact (geen driewegstekkers of verloopstukken gebruiken) (zie Fig. 6).

8. DE BEDIENING
1. Schakelaar koelinstallatie: Deze dient om de koelinstallatie in werking te stellen. **2. Lichtschakelaar:** Deze dient om de binnenverlichting aan te doen. **8. Ventilatieschakelaar:** Deze dient op II te worden gezet, wanneer de koelvitrine met positieve temperatuur (boven de 0°C) werkt. **4. Thermometer:** Deze geeft de temperatuur binnenin het apparaat aan. **Thermostaat:** Deze regelt de temperatuur binnenin het apparaat. Wanneer u éénmaal op toets **5 "SET of P"** drukt, wordt de ingestelde temperatuur gevisualiseerd,die gewijzigd kan worden door op toets **6"UP"** of toets **7"DOWN"** te drukken (zie Fig. 7).

9. CONTROLE VAN EEN GOEDE WERKING ALVORENS ER DE LEVENSMIDDELEN IN TE DOEN
1. De stekker in het stopcontact zit. **2**. De schakelaar van de koelinstallatie is ingeschakeld en het groene lichtje brandt. **3**. De thermometer een temperatuur aanduidt die geschikt is voor de waren. **4.** De binnenverlichting en de draaiplateaus zijn aangezet. **5**. De deur goed gesloten is. **6.** Er geen zonnestralen of felle lampen direct op het apparaat gericht staan. **7**. De omgevingstemperatuur niet hoger is dan 30°C R.V. 55%, waarvoor het apparaat geschikt is. **8.** Een luchtstroom naar de motorruimte gegarandeerd is en er tenminste 30 cm ruimte zonder belemmeringen voor het rooster is. **9**. De interne ruimte goed geladen is, zonder de platen te zwaar te belasten.Laat genoeg ruimte voor een goede circulatie van de koude lucht, vooral tussen de glasplaat aan de zijkant en de platen ter hoogte van de openingen waar de lucht uit komt.

10. SCHOONMAAK VAN DE BINNENKANT (ELKE TWEE WEKEN)
1. De voeding loskoppelen**. 2**. De deur openen en de bewaarde goederen wegnemen. **3**. De wanden en de accessoires schoonmaken met een met water en een beetje natriumbicarbonaat bevochtigde spons en zorgvuldig afdrogen.

11. VERVANGING INTERNE LAMPEN
1. Schakel de elektrische voeding uit zoals. **2**. De schroeven voor de vasthechting van de bovenste lamphouder losdraaien. **3**. Verwijder de bovenste lampenhouder van de tl-buis met transparante beschermbuis. **4**. Haal de lamp uit de onderste lamphouder. **5**. Verwijder de doorzichtige beschermbuis. **6**. Vervang de tl-buis. **7**. Breng alles in de oorspronkelijke staat terug, door in omgekeerde volgorde te werk te gaan (zie Fig. 8).

12. VERVANGING VAN DE MAGNETISCHE DICHTING VAN DE DEUR
1. De deur openen. **2.** Met de handen de dichting vastgrijpen en uit de voeg in het profiel van de deur trekken. **3**. De dichting met een nieuwe vervangen, en erop letten dat deze achtereenvolgend op heel de omtrek wordt gedrukt (zie Fig. 9).

Εγχειρίδιο χρήστη:

1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
2. ΟΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
3. ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΡΑΦΙΑ
4. ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΡΑΦΙΑ
5. ΤΑ ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΡΑΦΙΑ Μοντέλο G
6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ
7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
8. ΡΥΘΜΙΣΗ
9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
10. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
11. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
12. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

Εγχειρίδιο συντηρητή (Σελ. 51):

1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑ
3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ
4. ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΣΧΕΔΙΟ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ (βλέπε Εικόνα 10).

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί το παρόν φυλλάδιο οδηγιών μαζί με τον εξοπλισμό, για να το συμβουλευτείτε στο μέλλον για λόγους ασφάλειας. 1. Αυτή η συσκευή πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μόνο από ενήλικα άτομα. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τους ρυθμιστές λειτουργίας ή να παίζουν με αυτό το προϊόν. **2.** Απαγορεύεται να παραποιείτε ή να αλλάζετε τα χαρακτηριστικά αυτής της συσκευής. **3.** Οι ηλεκτρικές εργασίες, που είναι απαραίτητες για την τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους ή από αρμόδια άτομα. **4.** Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη μηχανή μόνοι σας. Οι επισκευές, που γίνονται από μη αρμόδια άτομα μπορούν να προκαλέσουν βλάβες ή σοβαρές δυσλειτουργίες. **5.** Η βοήθεια για αυτό το προϊόν πρέπει να γίνεται από ένα αρμόδιο Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας. Να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. **6.** Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τη συντήρηση εμπορευμάτων, που δεν είναι τρόφιμα. **7.** Η κατασκευαστική εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση, που δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες για την πρόληψη ατυχημάτων. Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. **8.** Αποφεύγετε την εγκατάσταση της βιτρίνας κατευθείαν στις ακτίνες του ήλιου. **9.** Μην προβείτε στην εγκατάσταση της συσκευής κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως σόμπες, καλοριφέρ, κλπ. **10.** Κρατήστε με κατάλληλο τρόπο τις σχάρες εξαερισμού της μονάδας συμπίεσης μακριά από τοιχώματα σε ελάχιστη απόσταση 30 cm **11.** Θυμηθείτε να μην εξέχουν τα εκτεθειμένα προϊόντα πέραν της περιμέτρου των ραφιών ή των σχαρών. **12.** Όταν δημιουργείται ανώμαλος σχηματισμός πάγου πάνω στον εξατμιστήρα (evaporator) ο οποίος προκλήθηκε εξαιτίας της υγρασίας του αέρα ή των προϊόντων προς ψύξη, συνιστάται η διακοπή του συμπιεστή και πρέπει να τοποθετήσετε το εμπόρευμα σε ειδικό κατεψυγμένο δοχείο με την ίδια θερμοκρασία για τον απαραίτητο χρόνο απόψυξης. Σε αντίθετη περίπτωση ο συμπιεστής θα λειτουργεί συνεχώς προκαλώντας περιττή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και χαμηλή απόδοση. **13.** Εάν η συσκευή παραμένει σταματημένη και αμεταχείριστη είναι απαραίτητο να αφήσετε την πόρτα ανοιχτή για τουλάχιστον 10 cm.

Τα προϊόντα μας είναι για εσωτερικούς χώρους η εγκατάσταση γίνεται εκτός χώρων καταστημάτων.

1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ 1α. Κόψτε την ταινία, βγάλτε το κουτί προς τα πάνω.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 1β. Ξεκαρφώστε τα ξύλινα σανίδια, δίνοντας προσοχή στα καρφιά.
2. Τοποθετήστε τα πιρούνια του ανυψωτή μεταξύ της συσκευής και της παλέτας ή του κιβωτίου. **3.** Ανυψώστε τη συσκευή. **4.** Αφαιρέστε την παλέτα ή το κιβώτιο. **5.** Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια, ρυθμίζοντας με το ειδικό πετάλι. **6.** Προσέξτε να μην αφήσετε τίποτα στη συσκευασία, πριν την πετάξετε. **7.** Ξεχωρίστε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τη σύνθεσή τους, για να διευκολύνετε τη διάθεσή τους. (βλέπε Εικόνα 1).

2. ΟΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
1. Οι κονσόλες βρίσκονται σε ένα φάκελο στο εσωτερικό της συσκευής. **2.** Τοποθετήστε τη βάση της χειρολαβής με τις δύο βίδες, οι οποίες βρίσκονται ήδη στις οπές επί του παραστάτη της πόρτας· ασφαλίστε σφιχτά.
3. Τοποθετήστε το πλαστικό ένθετο, πιέζοντας μέχρι τον κρότο του μηχανισμού (βλέπε Εικόνα 2).

3. ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΡΑΦΙΑ Μοντέλο **R**
1. Τα ράφια, τοποθετημένα στο χαρτοκιβώτιο, πρέπει να εισχωρούν στα στηρίγματα των ειδικών παραστατών . (Τοποθετήστε πρώτα το ράφι καθρέφτη χαμηλά). **2.** Τα ράφια πρέπει να στερεώνονται με τις βίδες, οι οποίες περιέχονται στον εσωτερικό φάκελο. Ασφαλίστε προσεκτικά (βλέπε Εικ. 3).

4. ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΡΑΦΙΑ Μοντέλο **Q**
1. Οι κονσόλες βρίσκονται σε ένα φάκελο στο εσωτερικό της συσκευής, μαζί με τις ειδικές βεντούζες (αρ. 4 για κάθε ράφι). **2**. Στερεώστε τις βεντούζες στις κονσόλες, περνώντας την κεφαλή των βεντουζών στις ειδικές οπές και πιέζοντας προς τα κάτω **(A). 3.** Στερεώστε τις κονσόλες, βάζοντας το άγκιστρο στις σχισμές επί των παραστατών **(B),** πιέζοντας προς τα κάτω **(C). 4**. Τα ράφια, τοποθετημένα στο χαρτοκιβώτιο, πρέπει να πρέπει να στηρίζονται στις κονσόλες. **5.** Τοποθετήστε πρώτα το ράφι καθρέφτη χαμηλά. **6.** Ακουμπήστε τα υπόλοιπα ράφια στις υγρές βεντούζες πιέζοντας (βλέπε Εικ.4).

5. ΤΑ ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΡΑΦΙΑ Μοντέλο **G**
1. Οι κονσόλες βρίσκονται σε ένα φάκελο στο εσωτερικό της συσκευής. **2.** Στερεώστε τις κονσόλες, βάζοντας το άγκιστρο στις σχισμές επί των παραστατών **(B),** πιέζοντας προς τα κάτω **(C). 3**. Τα διχτυωτά ράφια, τοποθετημένα στο χαρτοκιβώτιο, πρέπει να στηρίζονται στις κονσόλες με αντίθετη ανυψωμένη άκρη προς τις θύρα (βλέπε Εικ. 5).

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ

1. Καθαρίστε τα εσωτερικά μέρη και τις τζαμαρίες, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι και ουδέτερα καθαριστικά. **2**. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί

Εξωτερικη καθαριοτητα

1. Για τις τζαμαρίες χρησιμοποιείτε τα ίδια προϊόντα, που χρησιμοποιείτε για την εσωτερική καθαριότητα.
2. Μετακινήστε την προστασία από ατσάλι του πλαισίου και από τα πλέγματα.

7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα του δικτύου αντιστοιχούν με εκείνες, που φέρονται στην πινακίδα της συσκευής **(A) 2**. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα της τροφοδότησης είναι: **α)** Εφοδιασμένη με έναν αγωγό γείωσης. **β)** Ιδανική για το ρεύμα, που φέρεται στην πινακίδα. **Γ)** Εφοδιασμένη με προστασία, σύμφωνα με τα πρότυπα της IEC :- Διακόπτης μαγνητοθερμικός με In= τιμή, που φέρεται στην πινακίδα- Διαφορικό με ευαισθησία Id=30 mA. **3.** Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον δε βρίσκεται σε κίνδυνο έκρηξης (AD). **4**. Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον είναι ιδανικό για τη χρήση του καλωδίου τροφοδότησης, που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή: το συνδεδεμένο καλώδιο: ″H05 VVF″ είναι για εσωτερικούς χώρους, για διαφορετικούς χώρους πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο με ένα κατάλληλου τύπου (για παράδειγμα, με το H0 7 VV F για εξωτερικούς χώρους).**N.B**. Εάν η συσκευή κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση τοποθετήθηκε εσφαλμένα οριζόντια ή ανάποδα, αφήστε τη να μείνει τουλάχιστον 3 ώρες σε σωστή θέση πριν συνδέσετε την τροφοδότηση. **5.** Εισάγετε το ρευματολήπτη στην πρίζα (μη χρησιμοποιείτε τριπλές πρίζες και μειώσεις) (βλέπε Εικ. 6).

8. ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Διακόπτης Ψύξης: Χρησιμεύει για να ανάβει την ψυκτική εγκατάσταση. **2. Διακόπτης φωτός:** Χρησιμεύει για να ανάβει το εσωτερικό φως. **8. Διακόπτης Αερισμού:** Πρέπει να είναι τοποθετημένος στο II, όταν το ψυγείο λειτουργεί σε θετική θερμοκρασία (πάνω από 0°C) **4. Θερμόμετρο:** Δείχνει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής. **Θερμοστάτης:** Ρυθμίζει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής.Πατώντας το κουμπί **5 «SET ή P»** μια φορά θα εμφανιστεί η προκαθορισμένη θερμοκρασία, που μπορεί να αλλάξει με το κουμπί **6 «UP»** ή το κουμπί **7 «DOWN»** (Βλέπε Εικ. 7).

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ: 1. Το βύσμα είναι συνδεδεμένο. **2.** Ο διακόπτης της ψυκτικής εγκατάστασης είναι ενεργοποιημένος με το πράσινο φως αναμμένο. **3**. Το θερμόμετρο δείχνει μια τιμή κατάλληλη για τα προϊόντα διατροφής. **4.** Οι εσωτερικές λυχνίες και η περιστροφή είναι ενεργοποιημένες. **5**. Η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. **6**. Δεν υπάρχει ακτινοβολία ηλίου ή προβολέων υψηλής ισχύος επί της συσκευής. **7.** Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει τους +30° C – U.R. 55%, για την οποία η συσκευή είναι ικανή. **8**. Είναι εξασφαλισμένη η κατάλληλη ροή αέρα στο χώρο του κινητήρα, χωρίς εμπόδια μπροστά από το πλέγμα για τουλάχιστον 30 cm. **9**. Ο εσωτερικός χώρος είναι φορτωμένος κατάλληλα, χωρίς υπερβολικό βάρος επί των ραφιών, αφήνοντας χώρους για την καλή εσωτερική κυκλοφορία του κρύου αέρα, ειδικά ανάμεσα στα πλάγια κρύσταλλα και τα ράφια κοντά στα στόμια εκτόξευσης του αέρα.

10. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΑΘΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ)

1. Αφαιρέσατε την τροφοδοσία όπως περιγράφεται. **2.** Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε το εμπόρευμα υπό διατήρηση. **3.** Καθαρίστε τα τοιχώματα και τα εξαρτήματα με ένα υγρό σφουγγάρι με νερό και λίγο διττανθρακικό νάτριο και στεγνώστε προσεκτικά.

11. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

1. Αφαιρέσατε την τροφοδοσία, όπως περιγράφεται. **2**. Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης του άνω ντουί λάμπας. **3.** Αφαιρέστε το άνω ντουί λάμπας από τον λαμπτήρα φθορισμού με το διαφανές προστασίας. **4**. Αποτραβήξτε το σωλήνα από το κάτω ντουί λάμπας. **5.** Αφαιρέστε το διαφανή σωλήνα προστασίας. **6.** Αντικαταστήστε το λαμπτήρα φθορισμού. **7.** Επαναφέρατε όλα τα πράγματα κατά την αντίστροφη σειρά (Βλέπε Εικ. 8).

12. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

1. Ανοίξτε την πόρτα. **2**. Κρατήστε με τα χέρια το παρέμβυσμα και βγάλτε το από την άρθρωση στο προφίλ της πόρτας. **3**. Αντικαταστήστε με νέο παρέμβυσμα, φροντίζοντας να πιέσετε διαδοχικά καθόλη την περίμετρο (βλέπε Εικ. 9).

Pokyny pro uživatele:

1. Otevření obalu
2. Madlo
3. Skleněné police kulaté
4. Skleněné police čtvercové
5. Rošty *model* g
6. Čištění vnitřních skel
7. Zapojení do elektrické sítě
8. Regulace
9. Kontrola správného fungování
10. Čištění vnitřního prostoru
11. Výměna žárovek vnitřního osvětlení
12. Výměna magnetického těsnění dvířek

Pokyny pro údržbu (str. 52):

1. Čištění kondenzátoru
2. Čištění výparníku
3. Výměna skleněného panelu
4. Schéma chladicího systému a elektrického zapojení

UPOZORNĚNÍ (viz obr.10).
Z bezpečnostních důvodů je velmi důležité, aby tento návod s pokyny pro použití byl uložený v blízkosti zařízení a dostupný pro případné prostudování. 1. Toto zařízení mohou obsluhovat jen dospělé osoby. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly ovládacích prvků nebo si s zařízením hrály. **2.** Je zakázáno poškozovat či měnit vlastnosti zařízení. **3.** Zapojení do elektrické sítě při instalování zařízení může provádět jen kvalifikovaný elektrikář nebo jiná povolaná osoba. **4.** Nikdy se nepokoušejte zařízení opravovat sami. Opravy prováděné nezkušenou osobou mohou přivodit poškození nebo závažné poruchy v fungování zařízení. **5.** Opravy tohoto zařízení mohou provádět výhradně autorizovaná střediska pro technickou asistenci. Používejte jen originální náhradní díly. **6.** Zařízení není vhodné pro uskladnění jiného zboží než potravinového. **7.** Výrobce odmítá jakoukoli zodpovědnost za nedodržování těchto bezpečnostních norem. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění jakýchkoli změn za účelem zlepšení výrobku bez předchozího upozornění. **8.** Zařízení nesmí být instalováno venku, vystavené dešti nebo přímým slunečním paprskům. **9.** Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla jako jsou kamna, radiátory apod. **10.** Mřížky ventilace kompresorové jednotky musí být vzdálené od stěny nejméně 30 cm. **11.** Uložené potraviny ukládejte tak, aby nepřesahovaly okraj polic nebo roštů. **12.** Pokud by z důvodu vlhkosti vzduchu nebo z uložených potravin docházelo k přílišnému vytváření ledu na výparníku, doporučujeme zastavit kompresor po dobu potřebnou k odmrazení a mezitím uložit zboží do jiného chlazeného prostoru o stejné teplotě. V opačném případě by kompresor pokračoval v nepřetržitém chodu, což by mělo za následek zbytečné plýtvání elektrické energie a nedostatečný výkon zařízení. **13.** Pokud vitrínu vypnete a nebudete ji po určitou dobu používat, nechte dvířka otevřená alespoň 10 cm.

CZ

Naše výrobky jsou určené pro vnitřní prostory. Neinstalujte je venku před podnikem/obchodem.

1. OTEVŘENÍ OBALU
KARTÓNOVÁ KRABICE 1a. Rozřízněte stahovací pásku a vytáhněte krabici směrem nahoru. **DŘEVĚNÁ BEDNA 1b.** Rozmontujte dřevěné desky, dejte přitom pozor na hřebíčky. **2.** Zasuňte vidlice zdvihacího prostředku mezi zařízení a paletu nebo bednu. **3.** Nadzdvihněte zařízení. **4.** Odsuňte paletu nebo bednu. **5.** Položte zařízení na vodorovnou plochu a vyrovnejte je seřízením nožičky. **6.**Před vyhozením obalového materiálu zkontrolujte, zda je prázdný. **7.** Rozdělte obalový materiál podle složení, abyste usnadnili jeho likvidaci (viz obr.1).

2. MADLO
1. Madlo se nachází v sáčku uvnitř zařízení. **2.** Přimontujte kovovou část madla pomocí dvou šroubků, které jsou již vložené v otvorech na zárubni dvířek, a pevně utáhněte. **3.** Nasaďte plastovou část madla na kovový díl a zaklapněte (viz obr. 2).

3. SKLENĚNÉ POLICE KULATÉ - *Model* **R**
1. Police jsou uložené v krabici. Vsuňte je do podpěrek na příslušných sloupcích (nejdříve připevněte zrcadlovou polici dole). **2.** Police přišroubujte šrouby, které najdete v sáčku uvnitř balení, a řádně utáhněte (viz obr. 3).

4. SKLENĚNÉ POLICE ČTVERCOVÉ - *Model* **Q**
1. Konzoly jsou uložené v sáčku uvnitř zařízení spolu se speciálními přísavkami (4 pro každou polici). **2.** Připevněte přísavky ke konzolám tak, že zastrčíte hlavu přísavky do příslušného otvoru a zatlačíte směrem dolů **(A). 3.** Připevněte konzoly tak, že je zaháknete do drážek na sloupcích **(B)** a zatlačíte směrem dolů **(C). 4.** Police, které najdete v krabici, položíte na konzoly. **5.** Nejdříve připevněte zrcadlovou polici dole. **6.** Položte ostatní police na navlhčené přísavky a přitlačte je (viz obr. 4).

5. ROŠTY *Model* **G**
1. Konzoly jsou uložené v sáčku uvnitř zařízení. **2.** Připevněte konzoly tak, že je zaháknete do drážek na sloupcích **(B)** a zatlačíte směrem dolů **(C). 3.** Rošty, které najdete v krabici, položíte na konzoly vyvýšeným okrajem směrem proti dvířkům (viz obr. 5).

6. ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH SKEL
1. Vyčistěte vnitřní prostor a skla měkkou houbou za pomoci neutrálního čistícího prostředku. **2**. Osušte měkkým hadrem.
Čištění zvnějšku
1. Používejte stejné prostředky jako při čištění vnitřního prostoru. **2**. Sejměte ochrannou pásku z panelu a roštů.

7. ZAPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ
1. Zkontrolujte, zda napětí a kmitočet v síti odpovídají údajům na štítku zařízení **(A). 2.** Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka: ***a)*** *vybavena vodičem pro uzemnění,* ***b)*** *vhodná pro jmenovitý proud, uvedený na štítku,* ***c)*** *vybavena ochranou podle norem IEC: - Magneto-tepelný spínač s hodnotou In=jmenovitá hodnota uvedená na štítku. Diferenciální vypínač s citlivostí Id=30 mA.* **3.** Ověřte, zda v prostředí nehrozí nebezpečí výbuchu (AD). **4**. Kabel zařízení je typu H05 VVF pro uzavřené prostory. Pro jiné prostředí je třeba vyměnit kabel za jiný, vhodný pro dané prostředí (například kabel H07 VVF pro venkovní prostředí). **POZN.:** Pokud během přepravy nebo uskladnění bylo zařízení omylem položeno vodorovně nebo dnem nahoru, nechte je před zapojením do sítě alespoň 3 hodiny stát ve svislé poloze. **5**. Zapojte do síťové zásuvky (nepoužívejte rozdvojky ani redukce) (viz obr. 6).

8. REGULACE
1. Spínač chlazení: pro zapnutí chladicího zařízení. **2. Vypínač osvětlení:** pro zapnutí vnitřního osvětlení. **8. Spínač ventilace:** Pracuje-li chladicí zařízení při pozitivní teplotě (tj. nad 0° C), tento spínač musí být v pozici II. **4. Teploměr:** ukazuje teplotu uvnitř zařízení. **Termostat:** reguluje teplotu uvnitř zařízení. Stisknutím tlačítka **5 "SET nebo P"** (jedno stisknutí) lze zobrazit nastavenou teplotu. Teplotu lze měnit tlačítky **6 "UP"** nebo **7 "DOWN"** (viz obr. 7).

9. KONTROLA SPRÁVNÉHO FUNGOVÁNÍ
PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KONTROLU: 1. Zástrčka je správně zasunutá do sítě. **2.** Spínač zapínání je zapnutý, zelené světlo svítí. **3.** Teploměr ukazuje teplotu, vhodnou pro uskladnění zboží. **4.** Vnitřní osvětlení a otáčení polic je zapnuté. **5.** Dvířka jsou dobře zavřená. **6.** Na zařízení nedosahují přímé sluneční paprsky či vysoce výkonná svítidla. **7.** Teplota prostředí nepřesahuje +30° C a relativní vlhkost je 55% - hodnoty, pro které je zařízení určené. **8.** Před roštem musí být volný prostor min. 30 cm, aby byl zaručený dostatečný přívod vzduchu k prostoru motoru. **9.** Vnitřní prostor zařízení je správně naplněný a police nejsou příliš zatížené, aby mezi zbožím mohl dobře cirkulovat studený vzduch, hlavně mezi bočními skleněnými dílci a policemi v místech vývodů vzduchu.

10. ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO PROSTORU (KAŽDÉ 2 TÝDNY)
1. Odpojte od sítě. **2.** Otevřete dvířka a vyjměte chlazené zboží. **3.** Očistěte stěny a příslušenství vlhkou houbou s trochou bikarbonátu sodného a důkladně osušte.

11. VÝMĚNA ŽÁROVEK VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ
1. Odpojte zařízení od elektrické sítě. **2.** Vyšroubujte šrouby, které drží horní objímku žárovky. **3.** Odpojte zářivku i s ochranným krytem od horní objímky. **4.** Vysuňte dolní objímku zářivky. **5.** Sejměte ochranný průhledný kryt. **6.** Vyměňte zářivku. **7.** Zopakujte postup v opačném pořadí (viz obr. 8).

12. VÝMĚNA MAGNETICKÉHO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK
1. Otevřete dvířka. **2**. Uchopte rukama těsnění a vytáhněte je ze sedla v profilu dvířek. **3**. Nasaďte těsnění nové a zatlačte je postupně po celém obvodě dvířek (viz obr. 9).

CZ

Kasutusjuhend:

1. Pakendi avamine
2. Käepide
3. Ümmargused klaasriiulid
4. Kandilised klaasriiulid
5. Traatriiulid *mudel* g
6. Klaaspaneelide puhastamine seestpoolt
7. Elektriühendused
8. Reguleerimine
9. Hea töökorra kontrollimine
10. Sisepuhastus
11. Sisevalgustuse lampide vahetamine
12. Ukse magnettihendi vahetamine

Hooldusjuhend (Lk 52):

1. Kondensaatori puhastamine
2. Aurusti puhastamine
3. Klaaspaneeli vahetamine
4. Külmutusseadme skeem ja elektriskeem

HOIATUSED (vt Joon. 10).
Turvalisuse huvides on väga oluline, et seda juhendit hoitaks seadme juures käepärast edasiseks konsulteerimiseks. 1. Käesoleva seadmega võivad töötada ainult täiskasvanud inimesed. Mitte lubada lastel juhtnuppe puutuda ega nendega mängida. **2.** On keelatud muuta seadme tehnilisi omadusi. **3.** Seadme paigaldamisel vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik või asjatundja. **4.** Mitte kunagi püüda seadet ise parandada. Asjatundmatute isikute poolt teostatud parandused võivad põhjustada kahjustusi või raskeid avariisid. **5.** Käesoleva seadme hooldustöid peab teostama volitatud Tehnilise hoolduse keskus. Kasutada ainult originaalseid varuosi. **6.** Seade on mõeldud ainult toiduainete säilitamiseks ja ei sobi muude kaupade hoidmiseks. **7.** Tootja ei vastuta, kui käesolevaid ohutusnõudeid ei järgita. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi seadme arendamise eesmärgil ette teatamata. **8.** Seadet ei tohi paigaldada väliskeskkonda vihma ja otsese päikesekiirguse kätte. **9.** Mitte paigaldada seadet soojusallikate, nagu ahjude, radiaatorite jne lähedusse. **10.** Paigaldada kompressorigrupi ventilatsioonirestid seinast vähemalt 30 cm kaugusele. **11.** Pöörata tähelepanu, et mitte asetada tooteid väljaulatuvalt üle riiulite või restide äärte. **12.** Kui täheldatakse ebatavalist jää teket aurustil õhuniiskuse või külmutatavate toodete tõttu, soovitame kompressori peatada, asetades kauba seadme lahti sulatamise ajaks spetsiaalsesse samale temperatuurile jahutatud mahutisse; vastasel korral töötab kompressor pidevalt ebatõhusualt, tarbides asjatult elektrienergiat. **13.** Kui vitriinkapp seisab ja seda kasutata, tuleb kindlasti jätta uks lahti vähemalt 10 cm avaga.

EE

Meie tooted on mõeldud kasutamisek siseruumides palume neid mitte paigaldada väljapoole ruume/ärihooneid.

1. PAKENDI AVAMINE
PAPPKASTI PAKEND 1a. Lõigata kinnitusriba katki, tõsta kast üles ja võtta ribad ära. **PUITKASTI PAKEND 1b.** Tõmmata naelad ettevaatlikult puitlaudadest välja. **2.** Asetada kahveltõstuki harud seadme ja kaubaaluse või kasti vahele. **3.** Tõsta seade üles. **4.** Eemaldada kaubaalus või kast. **5.** Asetada seade tasasele, horisontaalsele pinnale, reguleerides asendit spetsiaalse tugijalaga. **6.** Enne pakendi ära viskamist veenduda, et see on tühi. **7.** Sorteerida pakkematerjalid koostise järgi lihtsustamaks jäätmekäitlust (vt Joon. 1).

2. KÄEPIDE
1. Käepide on seadme sees kotis. **2.** Panna käepideme alus kokku ja kinnitada see kruvidega, mis asuvad juba ukseposti avades; keerata kruvid kõvasti kinni. **3.** Asetada sisselükatav plastikosa käepideme peale, surudes seda, kuni see läheb klõpsti paika (Vt Joon.2).

3. ÜMMARGUSED KLAASRIIULID *Mudel* **R**
1. Pappkastis olevad riiulid paigaldatakse spetsiaalsete postide riiulikanduritesse (paigaldada kõigepealt peegliga riiul alla). **2.** Riiulid kinnitatakse seadme sees kotis olevate kruvide abil. Keerata kruvid ettevaatlikult kinni (vt Joon.3).

4. KANDILISED KLAASRIIULID *Mudel* **Q**
1. Riiulikandurid koos spetsiaalsete vaakumhaaratsitega on seadme sees kotis (4 tk iga riiuli kohta). **2.** Kinnitada vaakumhaaratsid riiulikanduritele, lükates haaratsite pea ettenähtud avadesse ja surudes alla **(A). 3.** Kinnitada riiulikandurid, asetades konksud posti sälkudesse **(B)** ja lükates need alla **(C).** **4.** Pappkastis olevad riiulid toetatakse riiulikanduritele. **5.** Paigaldada kõigepealt peegliga riiul alla. **6.** Asetada ülejäänud riiulid niisutatud vaakumhaaratsitele ja vajutada kinni (vt Joon.4).

5. TRAATRIIULID *Mudel* **G**
1. Riiulikandurid on seadme sees kotis. **2.** Kinnitada riiulikandurid, asetades konksud posti sälkudesse **(B)** ja lükates need alla **(C). 3.** Pappkastis olevad traatriiulid toetatakse riiulikanduritele kõrgema äärega ukse poole (vt Joon. 5).

6. KLAASPANEELIDE PUHASTAMINE SEESTPOOLT
1. Puhastada sisemisi osi ja klaaspaneele niiske käsna ja neutraalse pesuvahendiga. **2**. Kuivatada pehme lapiga.
Puhastamine väljastpoolt
1. Klaaspaneelide puhastamisel kasutada samu tooteid, millega puhastatakse seestpoolt. **2**. Eemaldada kaitsekile roostevabalt paneelriiulilt ja restidelt**.**

7. ELEKTRIÜHENDUSED
1. Veenduda, et elektrivõrgu pinge ja sagedus vastavad seadmele kinnitatud andmesildil **(A)** märgitud väärtustele. **2**. Veenduda, et elektripistikupesa on: ***a)*** *varustatud maandusjuhtmega.* ***b)*** *sobiv andmesildil märgitud nimivooluga.* ***c)*** *varustatud kaitsega vastavalt IEC kaitseklassi standarditele:- magnet-termolüliti, mille In= andmesildil märgitud nimiväärtus.- Diferentsiaalse tundlikkusega Id = 30 mA.*
3. Kontrollida, et keskkond ei ole plahvatusohtlik (AD). **4.** Seadmele paigaldatud ühendusjuhe H05 VVF on mõeldud kasutamiseks siseruumides. Paigaldamisel muudes keskkondades tuleb juhe asendada ettenähtud juhtmega (näiteks välispaigalduskaabliga H07 VVF). **N.B.:** Kui transpordi või ladustamise ajal on seade ekslikult asetatud küljele või põhi ülespidi, jätta seade enne elektrivõrku ühendamist vähemalt 3 tunniks õiges asendis seisma. **5.** Ühendada pistik pistikupessa (mitte kasutada kolmikpistikupesa ega siirdmikke) (vt Joon. 6).

8. REGULEERIMINE
1. Külmutuslüliti: kasutatakse külmutusseadme sisse lülitamiseks. **2. Valguslüliti:** kasutatakse sisevalgustuse põlema panemiseks. **8. Ventilatsioonilüliti:** Peab olema asetatud II peale, kui külmik töötab plusskraadide temperatuuril (üle 0 °C) **4. Termomeeter:** näitab seadme sisetemperatuuri. **Termostaat:** reguleerib seadme sisetemperatuuri. Klahvi **5 "SET või P"** ühekordsel vajutamisel saab kuvada seadistatud temperatuuri, mida saab muuta, vajutades Klahvi **6 "UP"** või Klahvi **7 "DOWN"** (vt Joon. 7).

9. HEA TÖÖKORRA KONTROLLIMINE
KONTROLLIDA, ET: 1. Pistik on pistikupesas. **2.** Külmutusseade on sisse lülitatud ja roheline tuli põleb. **3.** Termomeeter näitab säilitatavatele kaupadele sobivat temperatuuri. **4.** Sisevalgustuse lambid põlevad ja pöörlemine on sisse lülitatud. **5.** Uks on korralikult suletud. **6.** Seade ei asu otseses päikesekiirguses ega suure võimsusega lampide valguses. **7.** Toatemperatuur ei ületa +30°C suhteline niiskus 55%, mis on seadme ettenähtud töötingimused. **8.** Tagatud on vajalik õhujuurdevool mootoriruumi ja resti ees on vähemalt 30 cm vaba ruumi. **9.** Siseruum on õige koormusega ja riiulid ei ole ülekoormatud, jättes ruumi heaks jaheda õhu ringluseks seadme sees,eriti külgmiste klaaspaneelide ja riiulite vahel,vastavalt õhu juurdevoolu avade asukohale.

10. SISEPUHASTUS (IGA KAHE NÄDALA TAGANT)
1. Lülitada elektritoide välja. **2.** Avada uks ja võtta säilitatav kaup välja. **3.** Puhastada seinad ja lisatarvikud veega niisutatud käsna ja vähese söögisoodaga ning kuivatada hoolikalt.

11. SISEVALGUSTUSE LAMPIDE VAHETAMINE
1. Lülitada elektritoide välja. **2**. Keerata ülemise lambipesa kaks kinnituskruvi lahti. **3**. Võtta fluorestsentslamp koos läbipaistva kaitsetoruga ülemisest lambipesast välja. **4**. Võtta lamp alumisest lambipesast välja. **5**. Eemaldada läbipaistev kaitsetoru. **6**. Vahetada fluorestsentslamp välja.
7. Paigaldada kõik osad tagasi, toimides vastupidises järjekorras (vt Joon. 8).

12. UKSE MAGNETTIHENDI VAHETAMINE
1. Teha uks lahti. **2.** Võtta kätega tihendist kinni ja tõmmata see ukseraami seest välja. **3**. Asendada uue tihendiga, surudes selle hoolikalt paigale järkjärgult kogu ukseraami ulatuses (vt Joon. 9).

Instrukcija operatoram:

1. Iepakojuma atvēršana
2. Rokturis
3. Apaļie stikla plaukti
4. Kvadrātveida stikla plaukti
5. Plaukti no restiem *modelis* „g”
6. Iekšēju stiklu tīrīšana
7. Pieslēgšana elektroenerģijas tīklam
8. Regulēšana
9. Normālas funkcionēšanas pārbaude
10. Iekšējās nodaļas tīrīšana
11. Iekšējo lampu nomaiņa
12. Durvju magnētiskās starplikas nomaiņa

Instrukcija tehniskās apkopes darbiniekam (52.lpp):

1. Kondensatora tīrīšana
2. Iztvaicētāja tīrīšana
3. Nostiprinātā stikla nomaiņa
4. Saldēšanas ierīces shēma un elektriskā shēma

UZMANĪBU (skatīt 10. zīm).
Ir ļoti svarīgi, lai dotā instrukcija glabātos kopā ar iekārtu turpmāk sekojošajām konsultācijām drošības tehnikas ziņā. 1. Doto iekārtu drīkst iedarbināt tikai pieaugušie. Bērniem vajadzētu noliegt operēt ar un vadības pogām un rokturiem, vai spēlēties ar iekārtu. **2.** Ir aizliegts izmainīt vai modificēt iekārtas īpašības. **3.** Elektrotehnisko daļu, kas ir saistīta ar iekārtas instalāciju, drīkst veikt kvalificētam speciālistam elektriķim, vai kompetentam speciālistam. **4.** Nekādā gadījumā nav pieļaujams iekārtu remontēt patstāvīgi. Remontdarbi, ko ir veicis nekvalificēts personāls, var radīt nopietnus bojājumus un funkcionēšanas problēmas. **5.** Tehniskā palīdzība, attiecībā uz iekārtu, ir jāveic autorizētam tehniskās apkalpes centram. Jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas. **6.** Iekārta nav piemērota jeb kādu produktu glabāšanai, kas nav pārtikas produkti. **7.** Ražotājuzņēmums neuzņemas nekādu atbildību gadījumā, ja netiek ievērotas minētās drošības normas. Tas pats attiecas arī uz modifikācijas veikšanas tiesībām, iekārtas uzlabošanas nolūkos, kas veikts bez iepriekšējas ražotāja informēšanas. **8.** Iekārtu nedrīkst uzstādīt ārpus telpas, kur iespējama lietus vai tiešu saules staru iedarbība. **9.** Aizliegts iekārtu uzstādīt siltumenerģijas avotu tuvumā pie krāsnīm, elektriskajiem sildītājiem utt. **10.** Kompresijas grupas ventilācijas restēm ir jāatrodas ne mazāk kā 30 cm no sienas. **11.** Produktus nedrīkst novietot tā, lai tie atrastos ārpus restīšu perimetram. **12.** Uz iztvaicētāja sakrājoties pārāk lielam daudzumam ledus augstas gaisa vai produktu mitruma pakāpes rezultātā - ieteicams apturēt kompresoru, novietot produktus pietiekami atdzesētā līdz līdzīgai temperatūrai vietā, un veikt atkausēšanu; pretējā gadījumā ilglaicīga kompresora funkcionēšana radīs pārāk lielu elektroenerģijas patēriņu un pazemināts lietderības koeficientu. **13.** Ja vitrīna kādu laiku netiek izmantota, tās durtiņas uz šo laiku nepieciešams atstāt atvērtas - ne mazāk kā 10 cm.

LV

Mūsu produkti paredzēti tikai iekšējai lietošanai neinstalēt ārpus uzņēmuma/veikala telpām.

1. IEPAKOJUMA ATVĒRŠANA
IEPAKOJUMS KARTONA KĀRBĀ 1a. Pārgriezt virvi, noņemt kārbu, pavelkot to uz augšu.
IEPAKOJUMS KOKA KASTĒ 1b. Izņemt naglas no koka dēļiem, īpašu uzmanību pievēršot naglām.
2. Ievietot celtņa dakšas-spīles starp iekārtu un paleti vai kasti. **3.** Pacelt iekārtu. **4.** Noņemt paleti vai kasti. **5.** Novietot iekārtu uz līdzenas horizontālas virsmas, nostiprinot ar attiecīgu pamatni. **6.** Pirms iepakojuma izmešanas pārliecinieties, vai tajā nekas nav palicis. **7.** No iepakojuma jāizņem visi priekšmeti- darba atvieglošanai vislabāk to izdarīt atbilstoši montāžas secībai (skatīt 1. zīm).

2. ROKTURIS
1. Rokturis atrodas iekārtas iekšpusē aploksnē. **2.** Nostiprināt rokturu pamatni ar divām skrūvēm, kas jau atrodas durvju atbalsta atverēs, tās cieši ieskrūvējot. **3.** Ielikt plastmasas ieliktni un nostiprināt to, nospiežot līdz klikšķim (skat. 2. att.).

3. APAĻIE STIKLA PLAUKTI *Modelis* **„R”**
1. Plauktus, kas atrodas kartona kastē, uzvelk uz attiecīgajiem vertikālajiem balstiem (vispirms jāuzstāda apakšējo spoguļplauktu). **2.** Plauktus nostiprina ar skrūvēm, kas atrodas konvertā iekārtas iekšpusē tā, lai plastmasas daļa atrastos stikla virzienā. Akurāti ieskrūvēt skrūves (skat.3.zīm).

4. KVADRĀTVEIDA STIKLA PLAUKTI *Modelis* **„Q”**
1. Balsti/mensoli atrodas konvertā iekārtas iekšpusē kopā ar attiecīgajiem piesūcekņiem (katram plauktam četri gabali). **2.** Nostiprināt piesūcekņus uz balstiem/mensoliem, ieliekot āķi attiecīgajos caurumos balstos **(A),** nospiežot tos virzienā uz leju **(B). 3.** Nostiprināt mensoles jānostiprina uz baltiem, ieliekot āķi attiecīgajās spraugās,un uzspiežot tos virzienā uz leju **(C). 4.** Plauktus, kas atrodas kartona kastē, jābalsta uz mensoliem. **5.** Vispirms jānostiprina spoguļplauktu, iekārtas apakšējā daļā. **6.** Pārējos plauktus jānostiprina uz fiksētajiem piesūcekņiem, uzspiežot ar spēku uz tiem (skat. 4. zīm).

5. PLAUKTI NO RESTIEM *Modelis* **„G”**
1. Mensoli atrodas konvertā iekārtas iekšpusē. **2.** Nostiprināt mensoles, ieliekot āķi attiecīgajā caurumā balstā **(B),** un nospiežot tos uz leju **(C). 3.** Plauktus no restiem, kas atrodas kartona kastē, uzvelk uz mensolēm ar pacelto malu pretī durvīm (skat. 5.zīm).

6. IEKŠĒJU STIKLU TĪRĪŠANA
1. Notīrīt iekšējās detaļas un stiklotās daļas ar mīkstu sūkli un neitrāliem mazgāšanas līdzekļiem.
2. Rūpīgi noslaucīt ar mīkstu audumu.
Ārējā korpusa tīrīšana
1. Stikla daļu tīrīšanai jāizmanto tie pasi līdzekļi kā iekšējās nodaļas tīrīšanai. **2.** Atbrīvot tērauda paneli un restes no aizsargplēves.

7. PIESLĒGŠANA ELEKTROENERĢIJAS TĪKLAM
1. Jāpārliecinās, vai elektroenerģijas tīkla spriegums un strāvas frekvence atbilst datiem, kas norādīti uz aprīkojuma plāksnītes **(A). 2**. Jāpārliecinās, vai rozete ir ***a)*** *aprīkota ar attiecīgu zemējumu,* ***b)*** *piemērota uz plāksnītes norādītajiem strāvas parametriem,* ***c)*** *aprīkota ar nepieciešamo aizsardzību atbilstoši IEC normatīviem: - magnētiski- termisks slēdzis ar "In" = attiecīgā tabulā norādīts lielums. Diferenciators ar jutīgumu Id = 30 mA.* **3**. Jāpārliecinās, ka telpa nav iespējama sprādziena draudu (AD). **4.** Jāpārliecinās, ka iekārtas pieslēdzams energoapgādes vads ir H05 VVF, kas ir piemērots iekštelpām. Cita veida telpām nepieciešams nomainīt vadu pret piemērota veida vadiem (piemēram, H07 VVF ārējām uzstādīšanām).
Piezīme: ja pārvadāšanas vai uzglabāšanas laikā iekārta atradās nepareizā stāvoklī apgrieztā veidā vai novietots horizontāli, pirms pieslēgšanas elektroenerģijas tīklam to jānovieto pareizā stāvoklī un vismaz 3 stundas uzglabāt šādā stāvoklī. **5.** Jāievieto kontaktdakša rozetē (nedrīkst izmantot trejgabalus vai reduktorus) (skatīt 6.zīm.).

8. REGULĒŠANA
1. Saldēšanas ierīces slēdzis: lai ieslēgtu saldēšanas ierīci. **2. Gaismas slēdzis:** lai ieslēgtu iekšējo apgaismojumu. **8. Ventilācijas ierīces slēdzis:** tam jābūt noregulētam uz II pozīciju, kad saldētava darbojas + temperatūrā (virs 0°C). **4. Termometrs:** norāda iekārtas iekšpuses temperatūru.
Termostats: regulē iekārtas iekšpuses temperatūru. Temperatūras noregulēšanai: **a)** piespiežot taustiņu **5 "SET vai P"** (tikai vienreiz), var redzēt tilpnē uzstādīto temperatūru, vairākas reizes piespiežot taustiņu **6 "UP"**, tiek panākta temperatūras paaugstināšanas, savukārt, piespiežot taustiņu **7 "DOWN"**, tiek panākta temperatūras pazemināšanās (skat. 7. zim.).

9. NORMĀLAS FUNKCIONĒŠANAS PĀRBAUDE PIRMS PRODUKTU IEVIETOŠANAS-
JĀPĀRLIECINĀS, KA: 1. Kontaktdakša ir ievietota rozetē. **2.** Saldēšanas aprīkojuma slēdzis ir ieslēgts - deg zaļais indikators. **3.** Temperatūra, kuru uzrada termometrs, ir piemērota produktiem. **4.** Tiek iedarbinātas iekšējā apgaismojuma lampiņas un griešanas mehānisms. **5.** Durvis ir cieši aizvērtas. **6.** Aprīkojums neatrodas tiešos saules staros vai paaugstinātas jaudas mākslīgās gaismas staros. **7.** Apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz +30°C un mitrums 55%, - parametri, kas piemēroti aprīkojumam. **8.** Jānodrošina adekvāta gaisa plūsmas padevi motoram, nenovietojot šķēršļus gaisa plūsmas ne mazāk kā 30 cm starp sienu un pakaļējo iekārtas daļu. **9.** Iekšējā nodaļa tiek vienmērīgi aizņemta, nenovietojot pārmērīgu svaru uz plauktiem un atstājot platību labai aukstā gaisa cirkulācijai, īpaši starp sānu stikliem un attiecīgiem plauktiem - Neaizvērot gaisa ieņemšanas atveres**.**

10. IEKŠĒJĀS NODAĻAS TĪRĪŠANA (IK 15 DIENAS)
1. Jāatvieno spriegumu. **2.** Jāatver durvis un jāizņem iekārtā esošie produkti. **3.** Jānomazgā un jānotīra iekšējās sienas un detaļas ar mitru sūkli un dzeramo sodu, nobeigumā rūpīgi noslaucīt tos.

11. IEKŠĒJO LAMPU NOMAIŅA
1. Atslēgt elektroenerģijas padevz. Jāizskrūvē skrūves, kas nostiprina lampiņu augšējo balstu. **2.** Jāizņem lampiņu augšējo balstu no fluorescējošas caurules. **3.** Jāizņem lampiņu apakšējā balsta cauruli.
4. Jāizņem caurspīdīgo aizsargcauruli. **5.** Jānomaina fluorescējošo cauruli. **6.** Jāatkārto visas iepriekšminētās darbības pretējā secībā (skatīt 8.zīm.).

12. DURVJU MAGNĒTISKĀS STARPLIKAS NOMAIŅA
1. Jāatver durvis. **2.** Cieši jāsatver starplika ar rokām un jāizvelk tā no durvju profila. **3.** Jānomaina pret jaunu starpliku, cieši un secīgi piespiežot to pa visu durvju perimetru (skatīt 9.zīm.).

LV

Operatoriaus vadovas:

1. Pakuotės atidarymas
2. Rankena
3. Apvalios stiklo lentynos
4. Kvadratinės stiklo lentynos
5. Grotelių pavidalo lentynos *modelis* g
6. Stiklinių paviršių valymas viduje
7. Pajungimas prie elektros tinklo
8. Reguliavimas
9. Tinkamo veikimo patikrinimas
10. Vidaus valymas
11. Vidaus lempų keitimas
12. Magnetinės durų tarpinės keitimas

Techninio aptarnavimo darbuotojo vadovas (53 p.):

1. Kondensatoriaus valymas
2. Garintuvo valymas
3. Stiklo keitimas
4. Šaldymo sistemos schema ir elektros schema

DĖMESIO (žr.10 pav.).
Labai svarbu šią knygelę saugoti drauge su įranga, kad saugos sumetimais visada būtų galima ją pasiskaityti. 1. Šią įrangą įjungti gali tik suaugę žmonės. Neleiskite vaikams gadinti valdiklių ar jais žaisti. **2.** Draudžiama keisti įrangos techninės savybes ar kitaip ją modifikuoti. **3.** Instaliavimui reikalingus techninius darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas ar kompetetingas specialistas. **4.** Niekada nebandyti patiems remontuoti įrangos. Remonto darbus atliekant neįgudusiems asmenims, gali būti padaryta žala ar kilti rimtų sutrikimų. **5.** Šios įrangos priežiūrą turi atlikti įgaliota Techninė tarnyba. Naudoti tik originalias atsargines dalis. **6.** Įranga skirta tik maisto produktų saugojimui. **7.** Gamintojas atmeta bet kokią savo atsakomybę tuo atveju, jei nebuvo laikomasi čia pateiktų saugos taisyklių. Be to, gamintojas pasilieka sau teisę be atskiro įspėjimo atlikti įrangos patobulinimus. **8.** Aparato negalima instaliuoti lauko sąlygomis, jis neturi patekti į lietų ar būti veikiamas tiesioginių saulės spindulių. **9.** Neinstaliuoti įrangos šalia šilumos šaltinių, krosnių, šildytuvų ir pan. **10.** Kompresoriaus mazgo ventiliacijos grotelės nuo sienos turi būti nutolusios bent 30 cm. **11.** Išdėlioti gaminiai neturi išsikišti už lentynų ar grotelių ribos. **12.** Jei ant garintuvo atsirastų nenormali ledo sankaupa, susidaranti dėl oro ar šaldomų produktų drėgmės, patariame kompresorių sustabdyti, prekes perkelti į kitą iki tos pačios temperatūros šaldomą talpą ir palaukti, kol aparatas atitirps; priešingu atveju, kompresorius dirbs neišsijungdamas, sukels bereikalingų energijos sąnaudų ir duos visai menką naudą. **13.** Jei vitrina išjungta ir nenaudojama, durys turi būti pravertos bent 10 cm.

Mūsų gaminiai skirti patalpoms neinstaliuokite jų lauke už parduotuvės/ įstaigos ribų.

LT

1. PAKUOTĖS ATIDARYMAS
ĮPAKAVIMAS KARTONO DĖŽĖJE 1a. Nupjauti suveržimo juostą, ištraukti dėžę pakeliant ją į viršų. **ĮPAKAVIMAS MEDINĖJE DĖŽĖJE 1b.** Ištraukti iš lentų vinis, su vinimis elgtis atsargiai. **2.** Įvažiuoti pakeltuvo šakėmis tarp aparato ir padėklo ar dėžės. **3.** Pakelti aparatą. **4.** Pašalinti padėklą ar dėžę. **5.** Pastatyti aparatą ant horizontalaus išlyginto paviršiaus, pareguliuojant tam skirtą atramą. **6.** Prieš išmetant pakuotę įsitikinti, ar joje nieko neliko. **7.** Išrūšiuoti pakavimo medžiagas, kad jas būtų lengviau utilizuoti (žr.1 pav.).

2. RANKENA
1. Rankena yra voke, aparato viduje. **2.** Rankenos pagrindą pritvirtinti dviem varžtais, jau įsuktais durų rėmų skylėse; įsukti iki pat galo. **3.** Uždėti plastikinį intarpą, paspaudžiant jį iki spragtelėjimo (žr.2 pav.).

3. APVALIOS STIKLO LENTYNOS *modelis* **R**
1. Lentynos, esančios kartono dėžėje, įstumiamos ant specialių rėmo atramų (pirmiausia sumontuoti veidrodinę lentyną apačioje). **2.** Lentynos pritvirtinamos varžtais, šie yra voke prietaiso viduje. Prisukti atsargiai (žr.3 pav.).

4. KVADRATINĖS STIKLO LENTYNOS *modelis* **Q**
1. Gembės yra voke, prietaiso viduje, kartu su specialiais siurbtukais (po 4 vnt. kiekvienai lentynai). **2.** Pritvirtinti siurbtukus prie gembių, įkišant siurbtuko galvutę į tam skirtas angas ir paspaudžiant į apačią **(A). 3.** Pritvirtinti gembes, įkišant kablį į plyšius rėmuose **(B),** paspausti jas į apačią **(C). 4.** Lentynos, esančios kartono dėžėje, atremiamos ant gembių. **5.** Pirmiausia įkišti veidrodinę lentyną apačioje. **6.** Kitas lentynas atremti į sudrėkintus siurbtukus, jas spustelint (žr. 4 pav.).

5. GROTELIŲ PAVIDALO LENTYNOS *modelis* **G**
1. Gembės yra voke, prietaiso viduje. **2.** Pritvirtinti gembes, įkišant kablį į plyšius rėmuose **(B),** paspausti jas į apačią **(C). 3.** Grotelių pavidalo lentynos, esančios kartono dėžėje, atremiamos ant gembių taip, kad priešinga durims jų briauna būtų pakylėta (žr. 5 pav.).

6. STIKLINIŲ PAVIRŠIŲ VALYMAS VIDUJE
1. Išvalyti vidaus dalis ir stiklus minkšta kempine ir neutraliais valikliais. **2.** Nusausinti minkštu skuduru.
Išorės valymas
1. Stiklą valyti tomis pačiomis priemonėmis kaip ir vidaus valymui. **2.** Nuimti apsaugą nuo plieninio plokštės paviršiaus ir nuo grotelių.

7. PAJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO
1. Įsitikinti, kad tinklo įtampa ir dažnis atitinka nurodytus skydelyje **(A),** įtaisytame ant aparato. **2**. Įsitikinti, ar maitinimo lizdas: ***a)*** *yra su įžeminimo laidu.* ***b)*** *atitinka skydelyje nurodytą nominalią srovę.* ***c)*** *yra su IEC reikalavimus atitinkančiomis saugomis: magnetoterminiu diferencialiniu jungikliu, kurio In= nominali skydelyje nurodyta vertė.- Diferencialu, kurio jautrumas Id=30 mA.* **3**. Įsitikinti ar aplinkui nėra sprogimų pavojaus (AD). **4**. Aparatūroje sumontuotas kebelis "H05 VVF" skirta patalpoms, kitokio tipo aplinkoje šį kabelį reikės pakeisti jai tinkamu (pavyzdžiui, H07 VVF lauko sąlygomis). **N.B**. Jei aparatūra transportavimo ir sandėliavimo metu buvo neteisingai pastatyta horizontaliai ar apversta, prieš pajungiant maitinimą palaikyti ją bent 3 valandas pastačius į teisingą padėtį. **5**. Įkišti kištuką į elektros lizdą (nenaudoti trišakio ar sutrumpinimų) (žr. 6 pav.).

8. REGULIAVIMAS
1. Jung. “šaldymas”: įjungia šaldymo sistemą. **2. Jung. ”apšvietimas”:** įjungia vidaus apšvietimą. **8. Jung. ”ventiliacija”:** turi būti pasukamas teisinga kryptimi ir, kai šaldytuve veikia pliusinė temperatūra (virš 0°C). **4. Termometras:** rodo įrenginio viduje esančią temperatūrą. **Termostatas**: reguliuoja temperatūrą įrenginio viduje. Temperatūra reguliuojama taip: **a)** paspaudus mygtuką **5 "SET"** (tik vieną kartą), pasirodo nustatyta kameros temperatūra (ekrane), kelis kartus spaudžiant mygtuką **6 "UP"**, temperatūra bus didinama, o spaudžiant mygtuką **7 "DOWN"** - mažinama (žr. 7 pav.).

9. TINKAMO VEIKIMO PATIKRINIMAS
PATIKRINTI AR: 1. Įkištas kištukas. **2.** Šaldymo sistemos jungiklis įjungtas, šviečia žalia šviesa. **3.** Termometras rodo prekėms tinkamą vertę. **4.** Įjungtos vidaus šviesos ir sukimasis. **5.** Durys gerai uždarytos. **6.** Įrenginio neveikia tiesioginiai saulės spinduliai ar aukštos galios šviestuvai. **7.** Aplinkos temperatūra ir santykinė drėgmė neviršija leistinų įrenginiui verčių +30° C ir 55%. **8.** Variklio skyriui užtikrintas reikiamas vėdinimasis, bent 30 cm atstumu nuo grotelių nėra jokių kliuvinių. **9.** Vidaus ertmė pakrauta tinkamai, svoris ant lentynų ne per didelis, ir pakanka erdvės tinkamam šalto oro cirkuliavimui, ypač tarp šoninių stiklų ir lentynų priešais oro padavimo angas.

10. VIDAUS VALYMAS (KAS DVI SAVAITĖS)
1. Atjungti maitinimo įtampą. **2.** Atidaryti duris ir ištraukti viduje laikomas prekes. **3.** Išvalyti sienas ir aksesuarus kempine, kuri yra sudrėkinta vandenyje su trupučiu natrio bikarbonato, tada kruopščiai viską nusausinti.

11. VIDAUS LEMPŲ KEITIMAS
1. Atjungti maitinimo įtampą. **2**. Atsukti viršutinio lempos patrono tvirtinimo varžtus. **3**. Atskirti viršutinį lempos patroną nuo fluorescencinio vamzdžio su permatomu gaubtu. **4**. Ištraukti vamzdį iš apatinio patrono. **5.** Nuimti permatomą vamzdinį gaubtą. **6.** Pakeisti fluorescencinį vamzdį. **7**. Viską vėl sumontuoti veiksmus atliekant priešinga eilės tvarka (žr. 8 pav.).

12. MAGNETINĖS DURŲ TARPINĖS KEITIMAS
1. Atidaryti duris. **2**. Suimti rankomis tarpinę ir ištraukti ją iš griovelio durų profilyje. **3**. Pakeisti tarpinę nauja, kruopščiai įspaudžiant iš eilės pagal visą perimetrą (žr. 9 pav.).

LT

Felhasználói kézikönyv:

1. A csomagolás felbontása
2. A fogantyú
3. Kerek üvegpolcok
4. A négyszögletes üvegpolcok
5. A rácsok g *modell*
6. A belső üvegek tisztítása
7. Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz
8. Szabályozás
9. A szabályos működés ellenőrzése
10. Belső tisztítás
11. Beltéri fénycsövek cseréje
12. Az ajtó mágneses tömítésének cseréje

Karbantartási kézikönyv (53. old.):

1. A kondenzátor tisztítása
2. A párologtató tisztítása
3. Vitrin cseréje
4. Hűtőberendezés vázlatrajza és elektromos vázlatrajz

ELŐÍRÁSOK (lásd 10. ábra).
Nagyon fontos, hogy a berendezéssel megőrizzék ezt a használati kézikönyvet biztonsági okokból a jövőbeni tanulmányozás céljára. 1. Ezt a berendezést csak felnőtt személyek működtethetik. Ne engedélyezzék a gyermekeknek, hogy megrongálják a vezérlőrendszert és játsszanak a berendezéssel. **2.** A berendezés jellemzőinek megváltoztatása vagy akár a módosítása is tilos. **3.** A berendezés beépítéséhez szükséges villamossági munkákat szakképzett villanyszerelő vagy hozzáértő személy végezheti el. **4.** Soha ne próbálják egymaguk megjavítani a berendezést. Tapasztalatlan személyek által végzett javítások károkat vagy komoly működési zavarokat okozhatnak. **5.** Ezen a berendezésen a szervízszolgáltatást az arra feljogosított Műszaki Szervízszolgálat hajthatja végre. Csak eredeti cserealkatrészeket alkalmazzanak. **6.** A berendezés nem alkalmas az élelmiszereken kívül más termékek tartósítására. **7.** A gyártó cég minden felelősséget elhárít magától abban az esetben, ha nem tartják be ezeket a balesetmegelőzési szabályokat. Ezenkívül fenntartja magának a jogot a bármilyen előzetes értesítés nélküli, fejlesztési célú módosítások bevezetésére. **8.** A készüléket nem szabad kültéren felállítani, ahol esőzéseknek és közvetlen napsugárzásnak van kitéve. **9.** Ne építsék be a berendezést olyan hőforrások közelében, mint kályhák, radiátorok stb. **10.** A kompresszor blokk szellőzőrácsát a falaktól legalább 30 cm-es távolságban tartsák. **11.** Emlékezzenek arra, hogy a kiállított termékek ne érjenek a polcok vagy a rácsok peremén kívül. **12.** Ha a levegőpárásítón a levegő páratartalma vagy a lehűtendő termékek által okozott,rendellenes jégképződés következne be,akkor a kompresszor leállítását és az árunak megfelelő, ugyanolyan hőmérsékletre hűtött tartályokba történő áthelyezését javasoljuk a jégleolvasztáshoz szükséges időre; ellenkező esetben a kompresszor folytonosan működik, ami felesleges elektromos energiafogyasztást és csekély teljesítményt eredményez. **13.** Ha a vitrint üzemen és használaton kívül hagyják, akkor nélkülözhetetlen az ajtó legalább 10 cm-nyire történő nyitvahagyása.

A termékeink beltéri felhasználásúak ne építsék be azokat helységek/üzletek külterébe.

H

1. A CSOMAGOLÁS FELBONTÁSA
KARTONDOBOZ CSOMAGOLÁS 1a. Vágják el a tartószalagot, felfelé húzzák le a dobozt. **FALÁDA CSOMAGOLÁS 1b.** Feszítsék fel a fadeszkákat, óvatosan járjanak el a szögek miatt. **2.** Vezessék be az emelő villáit a berendezés és a rakodólap vagy a láda közé. **3.** Emeljék fel a berendezést. **4.** Távolítsák el a rakodólapot vagy ládát. **5.** Helyezzék a berendezést a megfelelő lábacska beállításával egy vízszintes kiegyenlített felületre. **6.** Figyeljenek arra, hogy ne hagyjanak semmit a csomagolóanyagban, mielőtt azt eldobnák. **7.** A csomagolóanyagokat összetételük alapján különítsék el, ezáltal az újrafeldolgozásukat segítik (lásd 1. ábra).

2. A FOGANTYÚ
1. A fogantyú a berendezés belsejében egy tasakban található. **2.** Szereljék fel a fogantyú alaprészét az ajtó tartóoszlopába vésett furatokban már meglévő két csavarral; erősen szorítsák meg. **3.** Illesszék rá a műanyag elemet, nyomják rá kattanásig (lásd 2. ábra).

3. KEREK ÜVEGPOLCOK R *Modell*
1. A kartondobozba helyezett polcokat a megfelelő tartórudak kereteibe kell becsúsztatni (először a tükrös polcot helyezzék be alulra). **2.** A polcokat a belső térben levő tasak tartalmát képező csavarok segítségével kell rögzíteni. Gondosan szorítsák meg (lásd 3. ábra).

4. A NÉGYSZÖGLETES ÜVEGPOLCOK Q *Modell*
1. A tartókarok a megfelelő tapadókorongokkal (4 db minden polchoz) együtt a berendezés belsejében egy tasakban találhatók. **2.** Rögzítsék a tapadókorongokat a tartókarokhoz oly módon, hogy illesszék a tapadókorongok fejrészét a megfelelő furatokba és nyomják lefelé **(A). 3.** A kampókat a tartóoszlopok **(B)** nyílásaiba illesszék be és a tartókarokat lefelé nyomva rögzítsék. **4.** A kartondobozban elhelyezett polcokat tegyék a tartókarokra. **5.** Először a tükrös polcot helyezzék be alulra. **6.** Tegyék a fennmaradó polcokat a megnedvesített tapadókorongokra és nyomják rá (lásd 4. ábra).

5. A RÁCSOK G *Modell*
1. A tartókarok a berendezés belsejében egy tasakban találhatók. **2.** A kampókat a tartóoszlopok **(B)** nyílásaiba illesszék be és a tartókarokat lefelé nyomva rögzítsék **(C). 3.** A kartondobozban elhelyezett rácsokat tegyék a tartókarokra úgy, hogy a kiemelkedő szegélyük az ajtóval szemközti oldalra essen (lásd 5. ábra).

6. A BELSŐ ÜVEGEK TISZTÍTÁSA
1. A belső részeket és az üvegeket egy puha szivacs és semleges tisztítószerek felhasználásával tisztítsák. **2**. Egy puha törlőruhával szárítsák.
A kültér tisztítása
1. Az üvegekre ugyanazokat a termékeket használják, amiket a belső tisztításhoz. **2**. Távolítsák el az acél borítólapról és a rácsokról a védőfóliát.

7. CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ
1. Győződjenek meg arról, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megegyezzen a készülékre erősített táblácskán **(A)** feltüntetett adatokkal. **2**. Bizonyosodjanak meg arról, hogy a hálózati csatlakozóaljzat ***a)*** *Földelt vezetékkel rendelkezzen* ***b)*** *a tábla szerinti névleges áramhoz alkalmas legyen.* ***c)*** *az IEC szabványok által előírt védelmekkel rendelkezzen: differenciális mágneses termikus megszakító és In =táblán feltüntetett névleges érték.-Differenciális Id=30 mA érzékenységgel.* **3**. Ellenőrizzék, hogy a környezet ne legyen robbanásveszélyes (AD). **4**. A készülékre szerelt tápvezeték: H05 VVF, beltéri használatra alkalmas. Ettől eltérő alkalmazásokhoz a vezetéket egy megfelelő típusúra kell lecserélni (például H07 VVF a kültéri környezetekben). **Megj.:** Ha a berendezést a szállítás vagy a raktározás során tévesen vízszintes vagy felfordított helyzetbe állították, akkor a hálózati bekötést megelőzően hagyják állni helyes pozícióban legalább 3 óráig. **5**. Illesszék be a csatlakozódugót (ne használjanak hármas csatlakozót és reduktorokat) (lásd 6. ábra).

8. SZABÁLYOZÁS
1. Hűtéskapcs.: A hűtőberendezés bekapcsolására szolgál. **2. Világítás kapcs.:** A belső világítás felkapcsolására szolgál. **8. Ventiláció kapcs.:** A II-n kell beállítva lennie akkor, amikor a hűtőszekrény pozitív (0°C-nál magasabb) hőmérsékleten üzemel. **4. Hőfokmérő:** A berendezés belsejében lévő hőmérsékletet jelzi. **Hőfokszabályozó:** A berendezés belsejében lévő hőmérsékletet szabályozza. Az egyszer benyomott **5-ös "SET" vagy "P"** nyomógomb lehetővé teszi a beállított hőmérséklet kijelzését, amelyet a **6-os "UP"** nyomógomb vagy a **7-es "DOWN"** nyomógomb állításával módosítani lehet (lásd 7. ábra).

9. A SZABÁLYOS MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE
ELLENŐRIZZÉK, HOGY: 1. Bekötött csatlakozódugó. **2.** Bekapcsolt hűtőberendezés megszakító, világító zöld fénnyel. **3.** A hőmérő az áru számára optimális értéket jelez. **4.** Bekapcsolt belső világítás és forgás. **5.** Jól becsukott ajtó. **6.** Ne érje a berendezést erős napsugárzás vagy nagy hatásfokú lámpa fénye. **7.** A környezeti hőmérséklet ne haladja meg a +30°C-ot 55% N.T.-mal, amelynél a készülék működőképes. **8.** A motortér számára szükséges légmozgás bizosítva legyen legalább 30 cm-re a rács előtt takarás nélkül. **9.** A belső tér megfelelően, az egyes szinteken túlsúly nélkül legyen feltöltve, helyet hagyva ezáltal a hideg levegő szabad, belső áramlásának, különösképpen a légbefúvó nyílások közelében az oldalsó üvegek és a polcok között.

10. BELSŐ TISZTÍTÁS (TIZENÖT NAPONKÉNT)
1. A le a hálózati csatlakozást. **2.** Nyissák ki az ajtót és vegyék ki a tartósított árut. **3.** Tisztítsák meg a a falakat és a tartozékokat egy szódabikarbónás vízzel nedvesített szivaccsal majd gondosan szárítsák meg.

11. BELTÉRI FÉNYCSÖVEK CSERÉJE
1. Pont szerint kapcsolják le a hálózati csatlakozást. **2**. Csavarozzák le a felső lámpafoglalat rögzítőcsavarjait. **3**. Húzzák le a felső lámpafoglalatot a fluoreszkáló csőről a védőfóliával együtt. **4**. Húzzák ki a csövet az alsó lámpafoglalatból. **5**. Vegyék le az átlátszó védőcsövet. **6**. Cseréljék le a fluoreszkáló csövet. **7**. Szereljék vissza az egészet az ellenkező irányú eljárással (lásd 8.ábra).

12. AZ AJTÓ MÁGNESES TÖMÍTÉSÉNEK CSERÉJE
1. Nyissák ki az ajtót. **2.** Kezükkel szorítsák meg a tömítést és húzzák ki az ajtó profiljában levő foglalatból. **3**. Pótolják azt az új tömítéssel, amelyet fokozatosan nyomjanak az egész keretre (lásd 9. ábra).

Manwal għall użu:

1. Struzzjonijiet ta' tneħħija ta' l-ippakkjar
2. Il-pum
3. Xkafef tondi tal-ħġieġ
4. Xkafef kwadri tal-ħġieġ
5. Xkafef f'għamla ta' gradilja *mudell* g
6. Tindif tal-panewijiet tal-ħġieġ ta' ġewwa
7. Konnessjoni mal- mejns
8. Kontrolli
9. Kontroll ta' tħaddim korrett
10. Tindif intern
11. Tibdila tad-dwal interni
12. Tibdila tal-bieb magnetiku

Manwal għall-manutenzjoni (Pġ. 53):

1. Tindif tal-kondenser
2. Tindif tal-evaporatur
3. Sostituzzjoni tal-panew tal-ħġieġ
4. Skizz ta' l-impjant ta' refriġerazzjoni u skizz ta' l-elettriku

ATTENZJONI (ara disinn 10).
Importanti ħafna li dan il-manwal ta' istruzzjonijiet jinżamm ma' l-appliance biex jiġi kkonsultat anke' fil-futur, għal raġunijiet ta' sikurta'. 1. Dan l-appliance irid jitħaddem biss minn persuni adulti. Tfal m'ghandhomx jitħallew ibabsu jew jilagħbu bil-pumijiet. **2.** Mhuwiex permess tibdil fil-karatteristiċI tal-appliance. **3.** Xogħolijiet elettriċi neċessarji għall-installazjoni tal-appliance iridu jkunu eżegwiti minn elettriċisti kwalifikati jew minn persuni kompetenti. **4.** Wieħed m'għandu qatt jipprova jsewwi l-appliance waħdu. Tiswija magħmula minn persuni mhux tal-mestjier jistgħu jikkawżaw danni serji. **5.** Tibdil jew tiswija fl-appliance għandhom isiru biss minn ċentru ta' Assistenza Teknika awtorizzat. Uża biss partijiet oriġinali. **6.** L-appliance huwiex maħluq biex jikkonserva oġġetti oħra li mhumiex alimentari. **7.** Id-ditta li ħ olqot l-appliance ma' terfax responsabilita' meta n-normi speċifikati ma jiġux rispettati u l-miżuri ta' prikawzjoni ma'jiġux meħuda. Id-ditta tirriżerva d-dritt li tagħmel t-tibdil kollu neċessarju f'dawn il-każijiet mingħajr pre-avvis. **8.** L-appliance m'għandux jiġi nstallat fuq barra, espost għax-xita jew għar-raġġi tax-xemx. **9.** L-appliance m'għandux jiġi nstallat viċin fonti ta' sħana bħal spiritieri ,ħijter etċ. **10.** Zomm il-ftuħ ta' ventilazzjoni tal-kumpressur almenu 30 ċentimetru 'l bogħod mill-ħajt. **11.** Ftakar biex ma' tħallix il-prodotti esposti jinfirxu aktar mill-perimetru tal-ixkaffef jew il-grid. **12.** Jekk tiżviluppa formazzjoni ta' silġ mhux normali fuq l-evapuratur, ikkawżata mill-umdita' tal-arja jew mill-prodotti li jridu jiġu refriġirati, nissuġġerixxu li jitwaqqaf il-kompressur u l-merċa titpoġġa f'kontenitur apposta refriġirat bl-istess temperatura għall- ħin neċessarju sakemm jinħall is-silġ; jekk le l-kumpressur jibqa' jaħdem kontinwament, jaħli l-elettriku għalxejn u jrendi ftit li xejn. **13.** Jekk il-vetrina tibqa' wieqfa u mhux użata, huwa indispensabbli li l-bieba titħalla tal-anqas 10 ċentimetri miftuħa.

Il-prodotti tagħna huma għall-użu intern tinstallax fuq barra tal-bini/ħwienet.

M

1. STRUZZJONIJIET TA' TNEĦĦIJA TA' L-IPPAKKJAR
KAXEX TAL-KARTUN 1a. Aqta' l-parti ta' fuq u neħħi l-ippakkjar tal-kartun billi tisladjah 'l fuq. **KAXEX TAL-INJAM: 1b.** Neħħi l-imsiemer mill-kaxxa tal-injam b'attenzjoni. **2.** Daħħal il-frieket tal-forklifter bejn l-appliance u l-qoxra tal-kaxxa. **3.** Għolli l-appliance. **4.** Neħħi l-kaxxa. **5.** Poġġi l-appliance fuq wiċċ li huwa lixx u ċatt u għamel tibdil fil-pożizzjoni bil-pedala speċjail. **6.** Kun żgur li ma baqa' xejn fl-ippakkjar qabel ma tarmiħ. **7.** Issepara l-ippakkjar biex tiffaċilita' r-rimi tal-iskart (ara disinn 1).

2. IL-PUM
1. Il-pum jinsab fil-pakkett ġewwa l-apparat domestiku. **2**. Waħħal il-parti ta' isfel tal-pum billi tuża ż-żewġ viti diġà mdaħħlin fit-toqob. Issikhom b'attenzjoni. **3.** Poġġi l-parti tal-plastik u mbotta sakemm din tikklikkja f'postha. (ara fig. 2)

3. XKAFEF TONDI TAL-ĦĠIEĠ *Mudell* **R**
1. L-ixkafef, li jinsabu fil-kaxxa tal-kartun, għandhom jiġu mżerżqa fl-irfid li jinsabu fil-qafas vertikali li jdur (l-ewwel daħħal l-ixkaffa tal-mera, fil-pożizzjoni ta' isfel). **2.** L-ixkafef għandhom jitwaħħlu billi jiġu wżati viti li jinsabu fil-pakkett ġewwa l-apparat domestiku. Issikka b'attenzjoni (ara disinn 3).

4. XKAFEF KWADRI TAL-ĦĠIEĠ *Mudell* **Q**
1. L-irfid u s-*suction cups* (n.4 għal kull xkaffa) jinsabu f'pakkett, ġewwa l-apparat domestiku. **2.** Daħħal ir-ras tas-*suction cup* fit-toqob ta' l-irfid, billi timbotta 'l isfel **(A). 3.** Waħħal l-irfid, billi ddaħħal il-ganċ fl-islitts vertikali ta' l-oqfsa **(B),** billi timbotthom 'l isfel **(Ċ). 4.** L-ixkafef li jinsabu fil-kaxxa tal-kartun, għandhom jitpoġġew fuq l-irfid tagħhom. **5.** L-ewwel poġġi l-ixkaffa tal-mera, fil-pożizzjoni ta' isfel. **6.** Agħfas l-ixkafef l-oħra fuq is-*suction cups* l-imxarrbin (ara disinn 4).

5. XKAFEF F'GĦAMLA TA' GRADILJA *Mudell* **G**
1. L-irfid jinsab f'pakkett ġewwa t-tagħmir domestiku. **2.** Waħħal l-irfid, billi ddaħħal il-ganċ fl-islitts vertikali ta' l-oqfsa **(B),** billi timbotthom 'l isfel **(Ċ). 3.** L-ixkafef f'għamla ta' gradilja jinsabu fil-kaxxa tal-kartun. Poġġi l-gradilja fuq l-irfid, bit-tarf mgħolli tagħhom iħares faċċata tal-bieba (ara disinn 5).

6. TINDIF TAL-PANEWIJIET TAL-ĦĠIEĠ TA' ĠEWWA
1. Naddaf biss il-komponent ta' ġewwa u l-panewijiet tal-ħġieġ b'deterġent newtrali u bi sponża ratba u mxarrba. **2**. Ixxotta b'attenzjoni billi tuża biċċa ratba
Tindif minn barra
1. Għall-panewijiet tal-ħġieġ, uża l-istess prodotti bħal dawk użati għal tindif minn ġewwa. **2**. Neħħi t-tejp ta' protezzjoni minn mal-panew ta' l-azzar u minn mal-gridilji.

7. KONNESSJONI MAL- MEJNS
1. Kun żgur li l-vultaġġ u l-frekwenza tal-mejns huma l-istess bħal dawk mniżżla fuq ir-Rating Plate **A** imwaħħla mal-appliance. **2.** Kun żgur li s-sokkitt li miegħu se tqabbad: ***a)*** *Huwa ertjat kif suppost,* ***b)*** *jissodisfa l-prirekwiżiti kollha tal-kurrent ratat hekk kif stipolat fuq ir-rating plate.* ***c)*** *Jikkonforma mar-regolamenti tal-IEC:- swiċċ termali-manjetiku b'valur ratat kif imniżżel fuq ir-rating plate; Differenzjal b'sensittivita' ta' Id ta' 30 mA*. **3**. Kun żgur li m'hemm l-ebda periklu ta' splużżjoni (AD) fil-kamra. **4.** Il-'cable' tal-appliance huwa H05VVF, iddisinjat għall-użu intern. Biex tinstalla f'postijiet li mhumiex interni, huwa neċessarju li tbiddel l-cable b'ieħor ta' tip appropjat (per eżempju H07 VVF għall-użu estern).
NB. Jekk l-appliance ġie trasportat jew storjat f'pożizzjoni mdawwra, ħallih għal tal-anqas tlett siegħat fil-pożizzjoni korretta qabel ma tqabbdu mal-mejns. **5.** Daħħal il-plakka ġewwa s-sokkit(tużax adattaturi għas-sistema ta' bi tlieta jew adattaturi li jnaqqsu l-kurrent (ara disinn 6).

8. KONTROLLI
1. Swiċċ ta' refriġerazzjoni: iservi biex jixgħel l-impjant ta' refriġerazzjoni. **2. Swiċċ tad-dawl:** iservi biex jixgħel id-dawl ta' ġewwa. **8. Swiċċ tal-ventilatur:** Irid ikun fil-pożizzjoni ta' II meta l-friġġ tkun qed taħ dem f'temperatura pożittiva (aktar minn 0°C). **4. Termometru:** Jindika t-temperatura li hemm fuq ġewwa ta' l-apparat. **Termostat:** Jirregola t-temperatura ta' ġewwa ta' l-apparat. Il-Buttuna **5 "SET"** jew "P" jekk magħfusa darba, ser turi t- t-temperatura ssettjata tal-kompartiment, li tista' tiġi modifikata billi tagħfas jew il-Buttuna **6 "UP"** jew il-Buttuna **7 "DOWN"** (ara Fig 7).

9. KONTROLL TA' TĦADDIM KORRETT
AGĦMEL ŻGUR LI: 1. Iċċekja li l-apparat huwa pplagjat sewwa. **2.** Is-swiċċ għall-friżżar unit huwa mixewl b'dawl aħdar ON. **3.** It termometru juri t-temperatura mixtieqa għall-prodoti li huma ghall- ħazna. **4.** Id-dwal huma mixgħewlin. **5.** Il-bieb huwa magħluq sewwa. **6.** L-apparat m'huwiex espost għad-dawl tax-xemx jew dwal qawwijin. **7.** It-temperatura tal-kamra m'huwiex aktar minn dak li l-apparat huwa sippost li jahdem normalment, ie + 30° CUR 55%. **8.** Hemm ventilazzjoni biżżejjed għat- taqsima tal-mutur; irid ikun hemm spazju ta' tal-anqas 30 ċentimetru quddiem il-bieba. **9.** L-affarijiet ta' l-ikel huma mpoġġija fuq l-ixkafef bil-mod ix-xieraq, sabiex tiġi żgurata ċirkolazzjoni tajba ta' arja kiesħa, b'mod speċjali bejn il-panewijiet tal-ħġieġ tal-ġenb u l-ixkafef, fejn jinsabu l-iżbokki ta' l-arja.

10. TINDIF INTERN (KULL 15-IL GURNATA)
1. Itfi l-apparat. **2.** Iftaħ il-bieb u neħħi l-prodotti frizzati. **3.** Imsaħ l-ħjut u l-accessorju ta'l-istrument b'sponza b'ftit ilma u b'ftit bicarbonato tas-soda. Nixxef b'attenzjoni.

11. TIBDILA TAD-DWAL INTERNI
1. Itfi l-apparat kif huwa. **2.** Neħħi l-iskorfini li jzommu s-sokitt tal-lampa t'isfel f'posta. **3**. Iddistakkja t.tubu flurexxenti bl-ghatu prottetiv miss-sokitt tal-lampa ta'fuq. **4.** Neħħi s-sokitt tal-lampa t'isfel. **5**. Neħħi l-ghatu trasparenti w prottetiv. **6.** Erga poggi t-tubu flurexxenti. **7**. Erga poġġi f'posthom il-partijiet kollha b'ordni ghall-kuntrarju (ara disinn 8).

12. TIBDILA TAL-BIEB MAGNETIKU
1. Iftaħ il-bieb. **2**. Zomm f'idejk il-gasket magnetiku w neħħih mill-frame. **3**. Daħħal il-gasket il-gdid u agħ fas l'isfel ma kullimkien (ara disinn 9).

M

Podrecznik operatora:

1. Instrukcje otwierania opakowania
2. Rączka
3. Szklane półki okrągłe
4. Szklane półki kwadratowe
5. Półki siatkowe *model* g
6. Mycie szyb wewnętrznych
7. Podłączenie do sieci elektrycznej
8. Regulacja
9. Kontrola prawidłowego działania
10. Mycie wewnętrzne
11. Wymiana żarówek wewnętrznych
12. Wymiana magnetycznej uszczelki drzwi

Podrecznik obslugi konserwacyjnej (str. 54):

1. Czyszczenie kondensatora
2. Czyszczenie parownika
3. Wymiana szyby
4. Schemat układu chłodzenia i schemat elektroniczny

UWAGI (Patrz rys.10).
Instrukcje należy zachować wraz z urządzeniem w celu konsultacji i bezpieczeństwa. 1. Urządzenie musi być podłączone tylko przez osoby dorosłe. Nie wolno dzieciom dotykać przycisków czy bawić się urządzeniem. **2.** Jest zabronione fałszowanie czy zmienianie charakterystyki urządzenia. **3.** Prace elektryczne konieczne do instalacji urządzenia muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka lub przez kompetentną osobę. **4.** Nigdy nie próbuj reperować urządzenia sam. Naprawy wykonane przez osoby niedoświadczone mogą spowodować uszkodzenia lub złe funkcjonowanie urządzenia. **5.** Serwis musi być wykonany przez upoważnione Centrum Techniczne. Stosować tylko części zamienne oryginalne. **6.** Urządzenie nie jest przystosowane do konserwacji produktów innych niż artykuły żywnościowe. **7.** Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności jeśli przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy nie będą przestrzegane. Producent zastrzega sobie prawo naniesienia zmian ulepszających bez zawiadomienia. **8.** Urządzenie nie może być zainstalowane na zewnątrz, wystawione na deszcz czy bezpośrednie działanie promieni słonecznych. **9.** Nie instalować urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak kaloryfery czy piecyki, itd. **10.** Kratki wentylacyjne kompresora muszą być oddalone od ścianek przynajmniej o 30 cm. **11.** Nie ustawiać produktów poza obręb półek i kratek. **12.** Jeśli powstanie lód na parowniku wywołany przez wilgotność powietrza lub przez produkty przeznaczone do chłodzenia, radzimy zatrzymać kompresor wkładając produkty do specjalnego zbiornika ochłodzonego do tej samej temperatury co urządzenie na czas konieczny do przeprowadzenia operacji usunięcia szronu; W przeciwnym razie kompresor będzie działać nieprzerwanie zużywając niepotrzebnie energię elektryczną i będzie mało wydajny. **13.** Jeśli lodówka nie będzie używana przez pewien czas, należy pozostawić drzwiczki uchylone przynajmniej 10 cm.

Nasze produkty są przeznaczone do użytku wewnętrznego instalować ich na zewnątrz lokali czy sklepów.

PL

1. INSTRUKCJE OTWIERANIA OPAKOWANIA
OPAKOWANIE W POSTACI KARTONOWEGO PUDEŁKA 1a. Przeciąć taśmę, zdjąć pudełko unosząc je w górę. **OPAKOWANIE W POSTACI DREWNIANEJ SKRZYNI 1b.** Wyciągnąć ostrożnie gwoździe z drewnianych desek. **2.** Wsunąć widły podnośnika między urządzeniem a paletą lub skrzynią. **3.** Unieść w górę urządzenie. **4.** Pozbyć się palety lub skrzyni. **5.** Postawić urządzenie na równej powierzchni, regulując jego ustawienie za pomocą specjalnej nóżki. **6.** Zwrócić uwagę, aby nie pozostawić niczego w opakowaniu przed jego wyrzuceniem. **7.** Dokonać segregacji różnych opakowań w celu ich łatwiejszego recyklingu (Patrz rys.1).

2. RĄCZKA
1. Rączka znajduje się w woreczku w środku urządzenia. **2.** Zamontować corpus rączki przy pomocy dwóch śrubek, które znajdują się już w otworach na obudowie drzwi: dokręcić do końca. **3.** Zamontować plastykowy elementt wciskając go aż do usłyszenia kliknięcia. (Patrz il. 2).

3. SZKLANE PÓŁKI OKRĄGŁE *Model* **R**
1. Półki znajdujące się w kartonowym pudełku powinny być wsunięte w podpórki specjalnych ramownic (Jako pierwszą zamontować na dole półkę lustrzaną). **2.** Półki powinny być umocowane przy pomocy śrubek znajdujących się w woreczku w środku. Ostrożnie dokręcić (patrz rys. 3).

4. SZKLANE PÓŁKI KWADRATOWE *Model* **Q**
1. Półki znajdują się w środku urządzenia wraz ze specjalnymi przyssawkami (n°4 na każdą półkę). **2.** Umocować przyssawki do półek wkładając główki przyssawek do odpowiednich otworów i nacisnąć do dołu **(A). 3.** Umocować półki wkładając haczyk do szczelin w ramownicach **(B),** wcisnąć półki do dołu **(C). 4.** Półki znajdujące się w kartonowym pudełku należy położyć na regałach. **5.** Jako pierwszą zamontować na dole półkę lustrzaną. **6.** Położyć pozostałe półki na zwilżonych przyssawkach (patrz. Rys. 4).

5. PÓŁKI SIATKOWE *Model* **G**
1. Półki znajdują się w worku w środku urządzenia. **2.** Umocować półki wkładając haczyk do szczelin w ramownicach **(B),** wcisnąć półki do dołu **(C). 3.** Półki siatkowe znajdujące się w kartonowym pudełku należy położyć na regałach z podniesioą krawędzią w kierunku przeciwnym do drzwi (patrz rys. 5).

6. MYCIE SZYB WEWNĘTRZNYCH
1. Umyć elementy wewnętrzne i szyby używając do tego miękkej gąbki i środków neutralnych. **2**. Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
Mycie zewnętrzne
1. Do szyb używać tych samych produktów co do mycia wewnętrznego. **2**. Usunąć ochronę ze stali panela i z krat.

7. PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
1. Upewnić się czy napięcie i częstotliwość sieci odpowiadają parametrom wskazanym na tabliczce **(A)** umieszczonej na urządzeniu. **2.** Upewnić się czy gniazdko wtyczkowe zasilania jest: ***a)*** *wyposażone w przewód uziomowy.* ***b)*** *odpowiednie do prądu nominalnego określonego na tabliczce.* ***c)*** *wyposażone w zabezpieczenia zgodnie z normami IEC :- Włącznik magnetyczno-termiczny z In=wartość nominalna podana na tabliczce.- Przekładnia różniczkowa ze skutecznością Id=30 mA.* **3**. Sprawdzić czy w pomieszczeniu nie ma ryzyka eksplozji (AD). **4**. Przewód zasilający zamontowany do urządzenia to: H05 VVF, przystosowany do użytku wewnątrz pomieszczeń. Jeśli urządzenie ma stać na zewnątrz, należy zmienić przewód na inny (na przykład H07 VVF do użytku zewnętrznego). **Uwaga.:** jeśli urządzenie podczas transportu lub magazynowania zostało błędnie ustawione lub wywrócone, przed podłączeniem go do prądu pozostawić je przynajmniej przez 3 godziny w prawidłowej pozycji. **5**. Włożyć wtyczkę do gniazdka (nie używać potrójnych złączek ani złączek redukcyjnych) (patrz rys. 6).

8. REGULACJA
1. Wyłącznik chłodzenia: służy do włączania układu chłodzenia. **2. Wyłącznik światła:** służy do włączania światła wewnętrznego. **8. Wyłącznik wentylacji:** musi znajdować się w pozycji II kiedy urządzenia pracuje w temperaturze dodatniej (większej od 0°C). **4. Termometr:** wskazuje temperaturę wewnątrz urządzenia.**Termostat:** Reguluje temperaturę wewnątrz urządzenia. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku **5 "SET lub P"** ukaże się temperatura ustawiona, którą można zmienić naciskając na przycisk **6 "UP"** lub przycisk **7 "DOWN"** (patrz il. 7).

9. KONTROLA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA
SPRAWDZIĆ CZY: 1. Wtyczka włożona do gniazdka. **2.** Włącznik lodówki włączony, światełko zielone zapalone. **3.** Termometr wskazuje wartość odpowiednią dla wstawionych artykułów. **4.** światła w środku urządzenia zapalone. **5.** Drzwi dobrze zamknięte. **6.** Do urządzenia nie dochodzą promienie słoneczne czy nad urządzeniem nie są ustawione żarówki o dużej mocy. **7.** Temperatura pomieszczenia nie przekracza +30°C U.R.55%, do której to temperatury urządzenie jest przystosowane. **8.** Ma być zapewniony dostęp powietrza do silnika, przed kratką pozostawione wolne miejsce na przynajmniej 30 cm. **9.** Wnętrze jest zapełnione w odpowiedni sposób, bez nadmiernego ciężaru na półkach, pozostawiając wolne miejsca w celu dobrego krążenia zimnego powietrza, zwłaszcza między bocznymi szybami i półkami, gdzie znajdują się otwory wylotowe powietrza.

10. MYCIE WEWNĘTRZNE (CO 15 DNI)
1. Odciąć dopływ prądu. **2.** Otworzyć drzwi i wyciągnąć artykuły spożywcze. **3.** Umyć ścianki i akcesoria gąbką zwilżoną w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej i dokładnie wytrzeć do sucha.

11. WYMIANA ŻARÓWEK WEWNĘTRZNYCH
1. Odciąć dopływ prądu. **2.** Odkręcić śrubki górnej oprawki. **3**. Odłączyć górną oprawkę od rurki fluoresencyjnej z folią przezroczystą ochronną. **4.** Wysunąć rurkę z oprawki dolnej. **5.** Zdjąć rurkę przezroczystą ochronną. **6**. Wymienić rurkę fluoersencyjną. **7**. Postępować jak opisano, ale w porządku odwrotnym (patrz rys. 8).

12. WYMIANA MAGNETYCZNEJ USZCZELKI DRZWI
1. Otworzyć drzwi. **2.** Ująć rękoma uszczelkę i wyciągnąć ją z profilu drzwi. **3**. Wymienić ją na nową, uważając aby docisnąć ją na całej powierzchni uszczelki (patrz rys. 9).

PL

Príručka pre operatéra:

1. Otvorenie obalu
2. Rukoväť
3. Okrúhle sklenené police
4. Štvorcové sklenené police
5. Rošty *model* g
6. Čistenie vnútorných skleneých panelov
7. Napojenie na elektrickú sieť
8. Nastavenie
9. Kontrola správneho fungovania
10. Čistenie vnútorného priestoru
11. Výmena žiaroviek vnútorného osvetlenia
12. Výmena magnetického tesnenia dverí

Príručka pre údržbára (str. 54):

1. Čistenie kondenzátora
2. Čistenie výparníku
3. Výmena skleneného panelu
4. Schéma chladicího systému a Elektrická schéma

UPOZORNENIE ! (Pozri obr.10).
Z bezpečnostných dôvodov je veľmi dôležité, aby tento návod na obsluhu bol uložený v blízkosti prístrojového zariadenia a bol dostupný pre prípadné preštudovanie. 1. Toto prístrojové zariadenie môžu obsluhovať len dospelé osoby. Nedovoľte deťom, aby sa dotýkali ovládacích prvkov alebo sa hrali s prístrojom. **2.** Je zakázané poškodzovať alebo zmeniť vlastnosti prístrojového zariadenia. **3.** Napojenie na elektrickú energiu pri inštalácií prístrojového zariadenia môžu vykonávať len kvalifikovaní elektrikári alebo iní kompetentní pracovníci. **4.** Nikdy sa nepokúšajte prístrojové zariadenie opravovať sami. Opravy, vykonané neskúsenými osobami, môžu zapríčiniť poškodenie alebo vážne poruchy v prevádzke prístrojového zariadenia. **5.** Opravy tohoto prístrojového zariadenia môžu vykonávať výhradne autorizované strediská pre technický servis. Používajte len originálne náhradné diely. **6.** Prístrojové zariadenie nie je vhodné pre konzervovanie iného tovaru ako potravinového. **7.** Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť, ak neboli dodržané tieto bezpečnostné normy. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek modifikácií za účelom zlepšenia výrobku, bez predchádzajúceho upozornenia. **8.** Prístrojové zariadenie nesmie byť inštalované vonku, vystavené dažďu alebo slnečnému žiareniu. **9.** Neinštalujte prístrojové zariadenie do blízkosti tepelných zdrojov, ako sú napr. kachle, radiátory a pod. **10.** Ventilačné mriežky kompresorovej jednotky musia byť vzdialené od steny aspoň 30 cm. **11.** Potraviny ukladajte tak, aby nepresahovali cez okraje políc alebo roštov. **12.** Pokiaľ by z dôvodu vlhkosti vzduchu alebo z uskladnených potravín dochádzalo k nadmernému vytváraniu sa ľadu vo výparníku, doporučuje sa zastaviť kompresor na dobu potrebnú na odmrazenie a medzitým odložiť tovar na iné chladné miesto s rovnakou teplotou. V opačnom prípade by kompresor pokračoval v prevádzke, čo by spôsobilo zbytočné plytvanie elektrickou energiou a nedostatočný výkon prístrojového zariadenia. **13.** Ak vitrína zostane vypnutá a istú dobu sa nebude používať, nechajte dvere otvorené aspoň na 10 cm.

Naše výrobky sú určené do vnútorných priestorov neinštalujte ich na vonkajšej strane priestorov / obchodov.

SK

1. OTVORENIE OBALU

BALENIE DO KARTÓNOVEJ KRABICE 1a. Rozrežte sťahovaciu pásku, vytiahnite krabicu smerom dohora. **BALENIE DO DREVENEJ DEBNY 1b.** Odmontujte drevené dosky, pričom dávajte pozor na klince. **2.** Zasuňte zdvihákové vidlice medzi prístrojové zariadenie a paletu alebo debnu. **3.** Nadvihnite prístrojové zariadenie. **4.** Odstráňte paletu alebo debnu. **5.** Prístrojové zariadenie postavte na rovnú horizontálnu plochu a vyregulujte ho príslušnou nožičkou. **6.** Pred vyhodením obalu skontrolujte, či v ňom nič nezostalo. **7.** Obalové materiály roztrieďte podľa zloženia tak, aby ste uľahčili likvidáciu odpadu (Pozri obr.1).

2. RUKOVÄŤ

1. Rukoväť sa nachádza v sáčku vo vnútri prístrojového zariadenia. **2**. Kovovú časť rukoväte upevnite dvomi skrutkami, ktoré sa už nachádzajú v otvoroch na dvernom stĺpiku; utiahnite na doraz. **3.** Na kovovú časť nasaďte plastické koncovky a zatlačte ich až do zapadnutia (Pozri obr. 2).

3. OKRÚHLE SKLENENÉ POLICE *Model* R

1. Police, uložené v kartónovej krabici, zasuňte na podpery príslušných suportov (Ako prvú namontujte zrkadlovú policu na spodku). **2.** Police sa upevňujú pomocou skrutiek, ktoré sa nachádzajú v sáčku vo vnútri prístrojového zariadenia. Skrutky dobre utiahnite (Pozri obr. 3).

4. ŠTVORCOVÉ SKLENENÉ POLICE *Model* Q

1. Konzoly sa nachádzajú v sáčku vo vnútri prístrojového zariadenia, spolu s príšlušnými prísavnými podložkami (4 kusy pre každú policu). **2.** Upevnite prísavné podložky na konzoly tak, že zasuniete hlavičku prísavnej podložky do príslušného otvoru a zatlačíte ich smerom nadol. **(A). 3.** Upevnite konzoly tak, že zasuniete háčky do otvorov v montážnom ráme **(B)** a zatlačíte ich smerom nadol **(C). 4.** Police, ktoré sa nachádzajú v krabici, uložte na konzoly. **5.** Ako prvú namontujte zrkadlovú policu na spodku. **6.** Ostatné police položte na navlhčené prísavné podložky a pritlačte ich k nim (Pozri obr. 4).

5. ROŠTY *Model* G

1. Konzoly sa nachádzajú v sáčku vo vnútri prístrojového zariadenia. **2.** Upevnite konzoly tak, že zasuniete háčky do otvorov v montážnom ráme **(B)** a zatlačíte ich smerom nadol **(C). 3.** Rošty, ktoré sa nachádzajú v krabici, položte na konzoly s vyvýšeným okrajom smerom oproti dverám (Pozri obr. 5).

6. ČISTENIE VNÚTORNÝCH SKLENEÝCH PANELOV

1. Vnútorné časti a sklenené panely čistite výlučne mäkkou hubkou a neutrálnymi čistiacimi prípravkami. **2.** Poutierajte mäkkou utierkou.

Vonkajšie čistenie

1. Na čistenie sklenených panelov použite rovnaké prípravky ako pri vnútornom čistení. **2.** Vyberte ochrannú pásku z oceľového panelu a z roštov.

7. NAPOJENIE NA ELEKTRICKÚ SIEŤ

1. Presvedčte sa, či napätie a frekvencie siete zodpovedajú údajom, uvedeným na údajovom štítku **(A)** prístrojového zariadenia. **2.** Presvedčte sa, či sieťová zásuvka je: ***a)*** *Vybavená uzemneným vodičom.* ***b)*** *Vhodná na nominálny prúd, ktorý je uvedený na údajovom štítku.* ***c)*** *Vybavená ochranami v zmysle noriem IEC:- Diferenciálnym magnetotermickým vypínačom s In = nominálnou hodnotou, uvedenou na údajovom štítku.- Diferenciálnym vypínačom s citlivosťou Id =30 mA.* **3.** Overte si, či v prostredí nehrozí nebezpečenstvo výbuchu (AD). **4.** Napájací kábel namontovaný na prístrojovom zariadení je typu: H05 VVF, vhodný pre vnútorné prostredia. Pre iné prostredia je treba vymeniť kábel za vhodnejší typ (napríklad za typ H07 VVF pre vonkajšie prostredia). **N.B.:** Ak počas transportu alebo skladovania bolo prístrojové zariadenie postavené chybne do horizontálnej polohy alebo prevrátené hore nohami, nechajte ho odpočinúť aspoň 3 hodiny v správnej polohe predtým, ako ho zapojíte do siete. **5.** Zapojte zástrčkovú vidlicu do sieťovej zásuvky (nepoužívajte rozdvojky a reduktory) (Pozri obr. 6).

8. NASTAVENIE

1. Vypínač chladenia: Slúži na zapnutie chladiaceho zariadenia. **2. Vypínač osvetlenia:** Slúži na zapnutie vnútorného osvetlenia. **8. Vypínač ventilácie:** Musí byť nastavený do polohy II, keď chladnička funguje na kladnej teplote (pri teplote nad 0°C). **4. Teplomer:** Udáva teplotu vo vnútri zariadenia. **Termostat:** Reguluje teplotu vo vnútri zariadenia. Tlačítko **5 "SET alebo P"**, stlačené jedenkrát, dovolí zobraziť nastavenú teplotu chladiaceho boxu. Teplotu je možné zmeniť pomocou viacnásobného stlačenia tlačítka **6 "UP"** (zvýšenie) alebo tlačítka **7 "DOWN"** (zníženie) (Pozri obr. 7)

9. KONTROLA SPRÁVNEHO FUNGOVANIA

SKONTROLUJTE, ČI: 1. Zástrčková vidlica je zapojená. **2.** Vypínač chladiaceho zariadenia je zapnutý a či zelené svetlo je rozsvietené. **3.** Teplomer ukazuje hodnotu, vhodnú pre daný typ tovaru. **4.** Vnútorné osvetlenie a otáčanie políc je zapnuté. **5.** Dvere sú dobre zatvorené. **6.** Nedopadá slnečné žiarenie na zariadenie alebo ho neožarujú vysokovýkonné osvetlovače. **7.** Teplota prostredia neprevyšuje +30°C a relatívna vlhkosť 55% - pre ktoré hodnoty je prístrojové zariadenie určené. **8.** Pred roštom musí byť voľný priestor min. 30 cm, aby bol zaručenýl zaručený dostatočný prívod vzduchu do priestoru motora. **9.** Vnútorný priestor je správne zaťažený. Poličky nesmú byť príliš preplnené a medzi tovarom musí byť ponechaný dostatočne voľný priestor pre prúdenie studeného vzduchu, predovšetkým medzi bočnými sklenenými panelmi a policami v miestach vývodov vzduchu.

10. ČISTENIE VNÚTORNÉHO PRIESTORU (KAŽDÝCH 14 DNÍ)

1. Vypnite prívod elektrickej energie. **2.** Otvorte dvere a vyberte konzervovaný tovar. **3.** Očistite steny a príslušenstvo hubkou, namočenou vo vode s trochou bikarbonátu sodného a starostlivo osušte.

11. VÝMENA ŽIAROVIEK VNÚTORNÉHO OSVETLENIA

1. Vypnite prívod elektrickej energie. **2.** Vytiahnite upevňovacie skrutky, ktoré držia hornú objímku žiarovky. **3.** Vytiahnite hornú objímku žiarovky zo žiarivky (fluorescenčnej trubky) spolu s ochranným krytom trubky. **4.** Vytiahnite žiarivku z dolnej objímky žiarovky. **5.** Snímte priesvitný ochranný kryt trubky. **6**. Vymeňte žiarivku (fluorescenčnú trubku). **7.** Zopakujte celý postup v opačnom poradí (Pozri obr. 8).

12. VÝMENA MAGNETICKÉHO TESNENIA DVERÍ

1. Otvorte dvere. **2.** Rukami uchopte tesnenie a vytiahnite ho zo sedla v dvernom profile. **3.** Nahraďte ho novým tesnením, tesnenie postupne zatlačte po celom obvode (Pozri obr. 9).

SK

Priročnik za delavca:

1. Navodila za odstranitev embalaže
2. Ročaj
3. Okrogli stekleni predali
4. Qvadratni stekleni predali
5. Predali z rešetko *model* g
6. Čiščenje notranjih stekel
7. Povezava na električno omrežje
8. Uravnavanje
9. Kontrole za dobro delovanje hladilnika
10. Čiščenje notranje strukture
11. Zamenjava notranjih žarnic
12. Zamenjava magnetičnega tesnila vrat

Priročnik za vzdrževalno osebje (stran 54):

1. Čiščenje kondenzatorja.
2. Čiščenje evaporatorja
3. Zamenjava steklenih vrat
4. Shema naprave za hlajenje in električna shema.

OPOZORILA (glej skico.10).
Je zelo važno, da se ta priročnik dobro shrani skupaj z napravo za bodočo konzultacijo, predvsem zaradi varnosti. 1. Samo odrasle osebe lahko opravljajo kontrole in vzdrževanje te naprave. Ni dovoljeno, da se otroci dotikajo komand ali da se igrajo z njimi. **2.** Je strogo prepovedano ponarediti ali spremeniti karakteristike te naprave. **3.** Vse električne dela potrebne za instalacijo naprave morajo biti opravljene od kvalificiranega električarja ali kvalificiranega osebja. **4.** Nikoli ne poskusiti popravljati sami te naprave. Popravila opravljene od nekvalificiranega osebja lahko povzročijo škodo ali slabo delovanje naprave. **5.** Vzdrževanje te naprave mora biti opravljeno od avtoriziranega Servisa. Uporabljati samo originalne rezervne dele. **6.** Ta naprava ni primerna za konzerviranje drugega blaga razen jestvin. **7.** Proizvajalec ne odgovarja če ti protinezgodni predpisi niso upošteti. Proizvajalec si pridrža pravico, da spremeni in izboljša svoje izdelke brez predhodnega obvestila. **8.** Naprava ne sme biti instalirana na odprtem prostoru, izpostavljena dežju ali sončnim žarkom. **9.** Ne instalirati te naprave v bližini virov toplote, kot na primer peči, radiatorji itd. **10.** Rešetke za ventilacijo kompresorja morajo biti oddaljene od stene vsaj 30 cm. **11.** Paziti, da razstavljeni izdelki ne presegajo robov predalov ali rešetk. **12.** Če se pojavi abnormalni sloj ledu na evaporatorju, povzročen od previsoke vlage v zraku ali od shranjenih izdelkov, v tem primeru priporočamo, da se ustavi kompresor in da se blago shrani v primernem prostoru z isto temperaturo za ves čas potreben za odtajanje ledu; v nasprotnem primeru kompresor bo neprestano deloval in povzročil nepotrebno uporabo električne energije in nizki učinek naprave. **13.** Če hladilnik ostane neuporabljen, je potrebno pustiti vrata odprte za vsaj 10 cm.

Naši izdelki so proizvedeni za uporabo samo v notranjih prostorih nikoli ne montirajte te izdelke na odprtih prostorih.

1. NAVODILA ZA ODSTRANITEV EMBALAŽE
EMBALAŽA IZ KARTONA 1a. Prerezati pakirni trak, sneti karton navzgor. **EMBALAŽA IZ LESENEGA ZABOJA 1b.** Ruvati žeblje iz lesenih desk, biti posebno pozorni na žeblje. **2.** Pozicionirati vile viličarja med napravo in paleto ali leseni zaboj. **3.** Dvigniti napravo. **4.** Odstraniti paleto ali zaboj. **5.** Postaviti napravo na horizontalno ravno površino in uravnati z posebno nožico. **6.** Dobro preveriti, da noben del ne ostane v embalaži preden se jo odstrani. **7.** Ločiti materiale kateri sestavljajo embalažo glede na njihovo sestavljanje tako da se olajša odvajanje (glej skico.1).

SLO

2. ROČAJ
1. Ročaj je pakiran v eni ovojnici katera se nahaja v opremi. **2.** Montirati strukturo ročaja z dvema vijakoma kateri so že v luknjah na oporniku vrat; priviti do konca te vijake. **3.** Pokriti z plastičnim delom in pritisniti dokler ne se sliši klik sprožitve (glej skico 2).

3. OKROGLI STEKLENI PREDALI *model* **R**
1. Predali, kateri se nahajajo v kartonasti škatli, morajo biti instalirani na ugrajene opore (najprej se instalira zrcalni predal na spodnji strani). **2.** Predali se morajo pritrditi z vijaki kateri se nahajajo v ovojnici v napravi. Primerno priviti (glej skico 3).

4. QVADRATNI STEKLENI PREDALI *model* **Q**
1. Konzole so embalirane v eni ovojnici katera se nahaja v napravi skupaj z primernimi priseski (4 za vsaki predal). **2.** Pritrditi priseske na konzole, poriniti glavico priseska v primerne luknje in jih poriniti navzdol **(A). 3.** Pritrditi konzole, poriniti kljuke v luknje na oporah **(B),** in poriniti jih navzdol **(C). 4.** Predali, kateri se nahajajo v kartonasti škatli morajo biti naslonjeni na konzole. **5.** Najprej instalirati zrcalni predal na spodnji strani. **6.** Nasloniti ostale predale na vlažne priseske in dobro pritisniti (glej skico 4).

5. PREDALI Z REŠETKO *model* **G**
1. Konzole so embalirane v eni ovojnici katera se nahaja v napravi. **2.** Pritrditi konzole, poriniti kljuke v luknje na oporah **(B),** in poriniti jih navzdol **(C). 3.** Predali, kateri se nahajajo v kartonasti škatli morajo biti naslonjeni na konzole z dvignenjem robom na nasprotni strani vrat (glej skico 5).

6. ČIŠČENJE NOTRANJIH STEKEL
1. Očistiti notranje dele in stekla samo z eno mehko gobo in z nevtralnimi čistilnimi sredstvi. **2.** Obrisati z mehkim platnom.
Čiščenje zunanje površine
1. Za čiščenje stekel je treba uporabljati enake sredstva kot za čiščenje notranje strukture. **2.** Odstraniti zaščito z kovinaste plošče in rešetk.

7. POVEZAVA NA ELEKTRIČNO OMREŽJE
1. Dobro preveriti, da napetost in frekvenca omrežja so enake kot tiste navedene na tablici **(A)** katera se nahaja na napravi. **2.** Dobro preveriti, da vtičnica: ***a)*** *ima ozemljitev.* ***b)*** *ustreza nominalnemu toku naveden na tablici.* ***c)*** *ima vse predpisane IEC zaščite: - magnetotermično stikalo z In=nominalno vrednostjo navedena na tablici - Diferencial z občutljivostjo Id=30 mA.* **3**. Dobro preveriti, da naprava ne bo montirana v prostoru kateri je potencialno nevaren za eksplozije (AD). **4.** Kabel za napajanje montiran na napravi mora biti "H05 VVF" za notranje prostore; za druge prostore je treba nadomestiti ta kabel z enim ustreznim (na primer z H07 VVF za prostore na odprtem). **POZOR:** če je bila naprava napačno postavljena med prevozom ali skladiščenjem (položena vodoravno ali preobrnjena), jo je treba pustiti vsaj 3 ure v pravilnem položaju pred povezavo na električno omrežje. **5.** Vtakniti vtikač v vtičnico (ne uporabljati pomožnih vtičnic ali redukcij) (glej skico 6).

8. URAVNAVANJE
1. Stikalo za hlajenje: je potrebno za pogon naprave za hlajenje. **2. Stikalo za luč:** je potrebno za prižiganje notranje žarnice. **8. Stikalo za ventilacijo:** mora biti na položaju II kadar hladilnik deluje na pozitivni temperaturi (višja kot 0°C). **4. Termometer:** kaže temperaturo v napravi. **Termostat:** uravnava temperaturo naprave. Če se samo enkrat pritisne na gumb **5 “SET”** je mogoče vizualizirati postavljeno temperaturo (na displayu), katero je mogoče spremeniti če se večkrat pritisne na gumb **6 “UP”** (GOR) ali na gumb **7 "DOWN"** (DOL) (glej skico 7).

9. KONTROLE ZA DOBRO DELOVANJE HLADILNIKA
DOBRO PREVERITI: 1. Vtikač vključen. **2.** Stikalo naprave za hlajenje mora biti vključeno, in zelena lučka mora biti prižgana. **3.** Temperatura mora biti postavljena na primerno vrednost za hlajenje blaga. **4.** Notranje žarnice in vrtenje vključeni. **5.** Vrata dobro zaprte. **6.** Sončni žarki ali zelo močne žarnice ne smejo sijati direktno na napravo. **7.** Ambientna temperatura ne sme biti višja od +30°C - vlažnost 55%, te so vrednosti za katere je bila naprava umerjena. **8.** Dobro preveriti, da ima motor dovolj zraka in da ni nobene ovire pred rešetko za vsaj 30 cm. **9.** Da notranji prostor je pravilno nabavljen, brez previsoke teže na predalih in da je dovolj prostora za dobri notranji pretok hladnega zraka, posebno med stranskimi stekli in predali kjer se nahajajo odprtine za vhod zraka.

10. ČIŠČENJE NOTRANJE STRUKTURE (VSAKIH 15 DNI)
1. Izključiti električno napajanje. **2.** Odpreti vrata in odstraniti shranjeno blago. **3.** Očistiti stene in dodatne dele z vlažno gobo (voda in soda bikarbona) in dobro obrisati.

11. ZAMENJAVA NOTRANJIH ŽARNIC
1. Izključiti električno napajanje. **2.** Odviti vijake za pritrditev okova za žarnice. **3.** Ločiti zgornji okov za žarnice iz fluorescenčne cevi z zaščitnem transparentom. **4.** Sneti cev iz spodnjega okova. **5.** Odstraniti zaščitni transparent. **6.** Zamenjati fluorescenčno cev. **7.** Za ponovno montiranje ponoviti postopek v obratno smer (glej skico 8).

12. ZAMENJAVA MAGNETIČNEGA TESNILA VRAT
1. Odpreti vrata. **2.** Prijeti z rokami tesnilo in ga sneti iz zareze v profilu vrat. **3**. Zamenjati staro tesnilo z novim in dobro pritisniti okrog cele obsege (glej skico 9).

SLO

I Manuale del manutentore
UK Maintenance manual
D Wartungshandbuch
E Manual de mantenimiento
F Manuel du préposé à l'entretien
NL Onderhoudshandleiding
P Manual do ténico de manutenção
S Manual för underhållspersonalen
DK Vejledning til vedligeholdelsespersonale
FIN Huolto-opas
B Handleiding van de persoon belast met het onderhoud
GR Εγχειρίδιο συντηρητή
CZ Pokyny pro údržbu
EE Hooldusjuhend
LV Instrukcija tehniskās apkopes darbiniekam
LT Techninio aptarnavimo darbuotojo vadovas
H Karbantartási kézikönyv
M Manwal għall-manutenzjoni
PL Podrecznik obslugi konserwacyjnej
SK Príručka pre údržbára
SLO Priročnik za vzdrževalno osebje

Fig.1



Fig.2



Fig.3



I

1. PULIZIA DEL CONDENSATORE
1. Togliere l'alimentazione elettrica, agendo sull'interruttore generale e sfilando la spina dalla presa. **2**. Togliere le viti di fissaggio della griglia anteriore e rimuoverla. **3**. Con un pennello eliminare lo strato di pulviscolo dalle alette del condensatore. **4.** Con l'aspirapolvere togliere la polvere residua. **5**. Rimontare la griglia e ripristinare l'alimentazione elettrica (vedi Fig.1).
2. PULIZIA DELL'EVAPORATORE
1. Controllare la presenza di brina e di ghiaccio sulle alette dell'evaporatore. **2**. Qualora lo strato di brina risulti eccessivo e vi sia presenza di colate di ghiaccio con evidente ostruzione del passaggio dell'aria, operare uno sbrinamento totale. Rimuovere la merce ponendola in altro luogo adeguatamente refrigerato alla stessa temperatura. **3**. Togliere l'alimentazione elettrica, lasciare la porta aperta anche dopo avere rimosso la merce in conservazione. **4. ATTENZIONE** a non toccare con le mani nude le alette taglienti dell'evaporatore. **5**. Non usare corpi metallici taglienti o appuntiti nel tentativo di rimuovere il ghiaccio dall'evaporatore. **6.** Asciugare con cura ogni cosa. **7**. Lasciare asciugare con la porta aperta l'apparecchio prima di rimetterlo in funzione (vedi Fig.2).
3. SOSTITUZIONE DI UNA VETRATA
1. Togliere l'alimentazione. **2.** Svitare le viti delle cerniere della porta togliendola. **3.** Svitare le viti di fissaggio, sia l'esterna che l'interna, dagli angolari superiori, alla battuta della porta. **4**. Sfilare gli angolari dai montanti verso l'alto. **5.** Sfilare la vetrata interessata, facendola scorrere verso l'alto. **6**. Ripristinare con la nuova vetrata (vedi Fig.3).

UK

1. CLEANING THE CONDENSER
1. Switch off the appliance and remove the plug from the wall- socket. **2**. Unscrew the screws of the front grill and then remove it. **3**. Remove the dust layer from the condenser's fins. **4**. Use a vacuum cleaner to remove the remaining dust from between the fins using a brush. **5**. Replace the grill and switch on the electricity supply (See picture 1).
2. CLEANING THE EVAPORATOR
1. Looking through the upper peep-slit, check for the presence of ice crystals formed on the fins of the evaporator. **2**. Whenever the accumulation of ice crystals appears excessive, with the formation of layers of ice blocking the normal circulation of air, a complete de-frosting should be undertaken. Remove the foodstuffs and store then in another suitably refrigerated site kept at the same temperature. **3**. Switch off electricity supply, leave the door open even after removal of the foodstuffs. **4.** Take care not to touch with bare hands the sharp edges of the evaporator fins. **5**. Do not use sharp or pointed metal objects to remove the ice from the evaporator. **6**. Dry everything with care. **7.** Leave the appliance to dry with the door open before restarting (see picture 2).
3. REPLACEMENT OF A GLASS PANEL
1. Switch off electricity supply. **2**. Unscrew the screws attaching the door-hinges to the frame and remove the door. **3**. Unscrew both the internal and external screws to the upper angle mountings at the door jamb. **4**. Remove the corner mountings by sliding upwards. **5**. Remove the glass panel by sliding upwards. **6.** Replace with new glass panel (See picture 3).

D

1. REINIGUNG DES KONDENSATORS
1.Schutzschalter betätigen und Strom abschalten, dann Stecker herausziehen. **2**. Befestigungsschrauben des vorderen Gitters lösen und Gitter abnehmen. **3**. Mit einem Pinsel Staub auf den Kühllamellen entfernen. **4**. Mit einem Staubsauger restlichen Staub beseitigen. **5**. Gitter wieder einbauen und dann Elektroanschluß wiederherstellen (Sehen bild 1).
2. REINIGUNG DES VERDAMPFERS
1. Frost- oder Eisbildung auf den Kühllamellen des Verdampfers festellen. **2**. Sollte die Frostschicht zu dick oder die Lüftungsöffnungen durch Eis verstopft sein, ist eine komplette Entfrostung erforderlich. Die Ware entfernen und an einem anderen, entsprechend gekühlten Ort mit gleicher Temperatur unterbringen. **3**. Strom abschalten, nachdem die Waren herausgenommen wurde, Tür geöffnet lassen. **4. VORSICHT!** Die scharfe Kühllamellen des verdampfers nicht mit ungeschützten Händen berühren! **5**. Keine scharfen Metallwerkzeug benutzen, um das Eis von Verdampfer zu entfernen. **6.** Sämtliche Teile sorgfältig trocknen. **7**. Das Gerät vor der Inbetriebnahme bei offener Tür trocknen lassen (Sehen bild 2).
3. AUSTAUSCH EINER GLASSCHEIBE
1. Die Netzspannung wie beschrieben unterbrechen. **2**. Die Scharnierschrauben an der Tür lockern und Tür ausbauen. **3**. Die inneren und äußeren Befestigungsschrauben an dem türanschlag von den oberen Eckstücken losschrauben. **4**. Die Eckstücke aus den pfosten nach oben lösen. **5**. Die Glasscheiben nach oben schieben und herausnehmen. **6**. Die neue Glasscheibe einbauen (Sehen bild 3).

E

1. LIMPIEZA DEL CONDENSADOR
1. Desconectar la energía eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. **2**. Sacar los tornillos de fijación de la rejilla anterior y sacar la rejilla misma. **3**. Con un pincel eliminar el estrato de polvillo de las aletas del condensador. **4**. Con la aspiradora quitar el polvo residual que pudiera quedar entre las aletas. **5**. Ensamblar nuevamente la rejilla y conectar la alimentación eléctrica (Vease figura 1).
2. LIMPIEZA DEL EVAPORADOR
1. Mirando a través de la tronera superior, controlar la presencia de escarcha y de hielo en las aletas del evaporador. **2**. En el caso que el estrato de escarcha fuera excesivo y haya coladas de hielo con evidente obstrucción del paso del aire, realizar una descongelación total.Quitar y colocar los productos alimencios en un lugar adapto y refrigerado a la misma temperatura. **3**. Desconectar la energía eléctrica. Dejar la puerta abierta aun después de haber sacado los productos alimencios en conservación.
4. CUIDADO no hay que tocar con las manos desnudas las aletas cortantes del evaporador. **5**. No usar cuerpos metálicos cortantes o con puntas para tratar de quitar el hielo del evaporador. **6**. Secar cuidadosamente cada cosa. **7.** Dejar secar con la puerta abierta el aparato antes de ponerlo nuevamente en funcionamiento (Vease figura 2).
3. SUSTITUCIÓN DE UN PANEL DE CRISTAL
1. Desconectar la energía eléctrica. **2**. Desatornillar los tornillos de las bisagras de la puerta quitándola. **3**. Desatornillar los tornillos de fijación, tanto exterior como interior, de los angulares superiores, en los topes de la puerta. **4**. Sacar los angulares ensamblados hacia arriba. **5**. Sacar el panel de cristal que se desea haciéndolo deslizar hacia arriba. **6**. Colocar el nuevo panel de cristal (Vease figura 3).

F

1. NETTOYAGE DU CONDENSEUR
1. Débrancher l'appareil et ôter la fiche de sa prise. **2**. Enlever la grille antérieure en dévissant les vis de fixage. **3**. A l'aide d'un pinceau, éliminer la couche de poussière des ailettes du condenseur. **4**. A l'aide d'un aspirateur, éliminer la couche de poussière restante. **5**. Remonter la grille et rebrancher l'appareil (voir illustration 1).
2. NETTOYAGE DE L'EVAPORATEUR
1. En regardant à travers la fente supérieure, contrôler la présence de givre ou de glace sur les ailettes de l'évaporateur. **2**. Si la couche de givre est importante et la présence de glace empêche le passage de l'air, procéder à un dégivrage total. Retirer les denrées, et les disposer dans un autre lieu correctement réfrigéré à la même température. **3**. Débrancher l'appareil, laisser la porte ouverte même après avoir enlevé les denrées entreposée. **4**. **ATTENTION** Ne pas toucher à mains nues les ailettes tranchantes de l'évaporateur. **5.** Ne pas utiliser de corps métalliques ou pointus pour essayer d'enlever la glace de l'évaporateur. **6**. Tout sécher soigneusement. **7**. Laisser sécher avec la porte ouverte avant de remettre l'appareil en fonction (voir illustration 2).
3. REMPLACEMENT D'UNE VITRE
1. Débrancher l'appareil. **2**. Enlever la porte en dévissant les vis des charnières. **3**. Dévisser les vis de fixation, soit la vis extérieure soit la vis intérieure, de les cornières supérieures, à la feuillure de porte. **4**. Défiler vers le haut, les embouts angulaires des montants. **5.** Défiler la vitre en la faisant glisser vers le haut. **6.** Remplacer par une nouvelle vitre (voir illustration 3).

NL

1. HET REINIGEN VAN DE KOELINSTALLATIE
1. Sluit de elektriciteit af door op de algemene schakelaar te drukken en vervolgens de stekker uit het stopcontact te halen. **2**. Neem het rooster aan de voorkant weg, na de schroeven te hebben verwijderd. **3**. Verwijder met een kwastje het stoflaagje op de koelribben van de koelinstallatie. **4.** Zuig het overige stof met een stofzuiger weg. **5**. Plaats het rooster terug en schakel de elektriciteit weer in (zie Fig. 1).
2. HET REINIGEN VAN DE VERDAMPER
1. Controleer of er zich rijp of ijs op de koelribben van de verdamper heeft gevormd. **2**. Indien er zich te veel rijp gevormd heeft of ijsblokken de luchtstroom blokkeren, dient het apparaat volledig ontdooid te worden.Verwijder de waren en zet ze op een andere goed gekoelde plaats met dezelfde temperatuur. **3.** Sluit de elektriciteit af zoals. De deur open laten, ook nadat de opgeslagen producten eruit zijn gehaald. **4. LET OP:** kom nooit met blote handen aan de scherpe koelribben van de verdamper. **5.** Gebruik geen scherpe of puntige metalen voorwerpen om het ijs van de verdamper te verwijderen. **6.** Droog alles zorgvuldig af. **7.** Laat het apparaat met open deur goed drogen, alvorens het weer in te schakelen (zie Fig. 2).
3. VERVANGING VAN EEN GLASWAND
1. Schakel de elektriciteit uit zoals. **2.** Schroef de schroeven van de deurscharnieren los en verwijder de deur. **3**. Schroef de schroeven, zowel die aan de buiten-, als die aan binnenkant van de bovenste hoekstukken bij de aanslag van de deur los. **4**. Verwijder de hoekijzers door deze naar boven te schuiven. **5.** Verwijder de glasplaat door deze naar boven te schuiven. **6.** Vervang de glasplaat door een nieuwe (zie Fig. 3).

P

1. LIMPEZA DO CONDENSADOR
1. Desligue a alimentação eléctrica, actuando no interruptor geral e extraindo a ficha da própria tomada. **2.** Tire a grelha dianteira após ter removido os parafusos de fixação. **3**. Com um pincel elimine a camada de poeira das aletas do condensador. **4.** Com um aspirador de pó, elimine os resíduos de pó. **5.** Volte a montar a grelha e ligue de novo a alimentação eléctrica (ver a Fig. 1).
2. LIMPEZA DO EVAPORADOR
1. Verifique a presença de geada e de gelo nas aletas do evaporador. **2**. Se a camada de geada resultar excessiva e se houver gelo vazado com evidente obstrução da passagem do ar, execute um descongelamento total. Remova a mercadoria, colocando-a num outro local adequadamente arrefecido à mesma temperatura. **3.** Desligue a alimentação eléctrica conforme e deixe a porta aberta também após ter removido a mercadoria conservada. **4. ATENÇÃO** para não tocar com as mãos desprotegidas as aletas cortantes do evaporador. **5.** Não utilize corpos metálicos cortantes ou pontiagudos na tentativa de remover o gelo do evaporador. **6.** Enxugue cuidadosamente qualquer elemento. **7**. Deixe enxugar a aparelhagem com a porta aberta antes de recolocá-la em funcionamento (ver a Fig. 2).
3. SUBSTITUIÇÃO DE UMA VIDRAÇA
1. Desligue a alimentação conforme. **2**. Desaperte os parafusos das dobradiças da porta tirando-a. **3.** Desaperte os parafusos de fixação, externo e interno, das peças angulares superiores, no batente da porta. **4**. Extraia as peças angulares dos montantes por cima. **5**. Extraia a vidraça em questão, fazendo-a deslizar por cima. **6.** Substitua com a nova vidraça (ver a Fig. 3).

S

1. RENGÖRING AV KONDENSORN
1. Bryt strömförsörjningen genom att stänga av strömbrytaren och dra ur stickproppen ur uttaget. **2.** Lossa skruvarna i det främre gallret. **3**. Ta bort dammlagret från kondensorplåtarna. **4**. Dammsug bort resterande damm. **5.** Sätt tillbaka gallret och anslut utrustningen till elnätet (se figur 1).
2. RENGÖRING AV FÖRÅNGAREN
1. Titta genom bottenhyllan och se efter om det har bildats iskristaller på förångarens flänsar. **2.** Vid kraftig isbildning hindrar isen luftcirkulationen och kylaggregatet måste då avfrostas helt.Ta bort varorna och placera dem på en annan plats med samma kyltemperatur.**3**.Bryt strömförsörjningen,Ta ut kylvarorna och låt dörren stå öppen. **4.** Se till så att du inte kommer åt de vassa flänsarna på förångaren med händerna. **5**. Använd inte vassa eller spetsiga metallföremål för att ta bort isen från förångaren. **6**. Torka alla delar omsorgsfullt. **7**.Låt dörren stå öppen tills utrustningen är torr innan du startar den igen(se figur2)
3. UTBYTE AV GLASSKIVA
1. Bryt strömförsörjningen. **2**. Lossa skruvarna som håller fast gångjärnen vid dörrkarmen och ta bort dörren. **3.** Lossa de in- och utvändiga skruvarna som håller fast de övre vinkelfästena vid dörrkarmen. **4**. Skjut vinkelfästena uppåt och ta bort dem. **5**. Skjut glaspanelen uppåt och ta bort den. **6**. Sätt i den nya glaspanelen (se figur 3).

DK

1. RENGØRING AF KONDENSATOREN
1. Afbryd for strømmen ved at slukke for hovedafbryder og ved at trække stikket ud. **2.** Afmonter skruerne, der holder den forreste ribbe og fjern ribben. **3.** Fjern støvlaget fra kondensatorens vinger med en pensel. **4**. Benyt en støvsuger for at fjerne det overskydende støv. **5**. Montér ribben igen og tænd for strømmen (Se figuren 1).
2. RENGØRING AF FORDAMPEREN
1. Se om der er rim eller om der er dannet iskrystaller på fordamperens vinger. **2**. I tilfælde af kraftigt rimlag eller små istapper, som forhindrer luftgennemstrømningen, skal apparatet afrimes fuldstændigt. Fjern varerne og anbring dem på et sted, som er afkølet til den tilsvarende temperatur. **3**. Afbryd for elektriciteten således, lad døren stå åben, også efter at kølevarerne er blevet fjernet. **4. PAS PÅ** ikke at berøre de skarpe kanter på fordamperens vinger med de bare hænder. **5.** Der må ikke benyttes skarpe eller spidse metal genstande til at fjerne isen fra fordamperen. **6**. Tør alting omhyggeligt efter. **7.** Lad apparatet tørre med åbentstående dør, inden der startes igen (Se figuren 2).
3. UDSKIFTNING AF ET GLASPANEL
1. Afbryd for elektriciteten. **2**. Skru skruerne ud, der holder dørhængslerne til rammen og fjern døren. **3**. Skru både den indvendige og den udvendige fastgøringsskrue ud på de øverste vinkler på dørstolpen. **4**. Fjern vinklerne ud fra sidestolperne. **5**. Fjern glaspanelet ved at skyde det opad. **6**. Montér det nye glaspanel (Se figuren 3).

FIN

1. KONDENSAATTORIEN PUHDISTUS

1 Katkaise sähkövirta pääkatkaisimesta ja irrota pistoke pistorasiasta. **2.** Ruuvaa sen jälkeen sivusuojusta kiinnittävät ruuvit ja irrota sen etummainen suojus. **3**. Poista pöly kondensaattorien evistä harjalla. **4**. Poista pölynimurilla jäljelle jäänyt pöly. **5**. Aseta suojus takaisin paikalleen ja kytke sähkövirta (katso kuva 1).

2. HAIHDUTTIMEN PUHDISTUS

1. Katso alimman hyllyn kautta ja tarkista, onko huurretta muodostunut haihduttimen eviin. **2.** Jos huurretta on kertynyt liikaa niin, että jääkerrostumat estävät kunnollisen ilmakierron, sinun on suoritettava laitteen sulatus. Poista laitteen takaosaan sijoitetun kondensaattorin suojaristikko. **3.** Kytke virta pois päältä. Jätä ovi auki sen jälkeen, kun olet poistanut tavarat. **4.** Pidä huolta siitä, että et koske paljain käsin haihduttimen evien teräviin reunoihin. **5**. Älä käytä terävää tai teräväpäistä metalliesinettä, kun poistat jään haihduttimen päältä. **6.** Kuivaa osat huolellisesti. **7.** Anna laitteen kuivua ovi avoinna ennen kuin se käynnistetään uudelleen (katso kuva 2).

3. LASIN VAIHTAMINEN

1. Kytke virta pois päältä ohjeiden mukaisesti. **2.** Ruuvaa auki ruuvit, jotka kiinnittävät ovensaranat kehykseen ja irrota ovi. **3**. Ruuvaa auki sekä sisäiset että ulkopuoliset ylempien kulmakehyksien ruuvit oven pielestä. **4**. Irrota kulmakehykset liu'uttamalla niitä ylöspäin. **5**. Irrota lasi liu'uttamalla sitä ylöspäin. **6**. Aseta uusi lasi vanhan tilalle (katso kuva 3).

B

1. SCHOONMAAK VAN DE KOELINSTALLATIE

1. Schakel de elektrische voeding uit middels de hoofdschakelaar ter bescherming van het stopcontact en haal de stekker uit het stopcontact. **2**. De beschermingsrooster wegnemen, die zich in het voorste gedeelte bevindt, nadat de schroeven zijn weggehaald. **3.** Verwijder met een kwastje het stoflaagje op de ribben van de koelinstallatie. **4**. Verwijder met een stofzuiger het overige stof tussen de ribben. **5**. De rooster weer terug monteren en de stroomtoevoer herstellen (zie Fig. 1).

2. SCHOONMAAK VAN DE VERDAMPER

1. Controleer of er zich rijp of ijs op de koelribben van de verdamper heeft gevormd. **2**. Ontdooi het apparaat helemaal, wanneer er zich te veel rijp gevormd heeft of ijsblokken de luchtstroom blokkeren. Verwijder de levensmiddelen en zet ze op een geschikte koele plaats die dezelfde temperatuur heeft. **3**. Schakel de elektrische voeding uit zoals. De deur open laten, ook nadat de opgeslagen waren eruit zijn gehaald. **4**. **LET OP:** kom nooit met blote handen aan de scherpe koelribben van de verdamper. **5.** Vermijd het gebruik van puntige metalen voorwerpen om het ijs van de verdamper te verwijderen. **6**. Droog alles zorgvuldig af. **7**. Laat het apparaat met open deur goed drogen, vooraleer het apparaat terug in werking te stellen (zie Fig. 2).

3. VERVANGING VAN EEN GLASWAND

1. Schakel de elektriciteit uit zoals. **2**. Schroef de schroeven van de deurscharnieren los en verwijder de deur. **3.** Schroef de schroeven, zowel die aan de buiten-, als die aan binnenkant van de bovenste hoekstukken bij de aanslag van de deur los. **4**. Verwijder de hoekijzers door deze naar boven te schuiven. **5**. Verwijder de glasplaat door deze naar boven te schuiven. **6**. Vervang de glasplaat door een nieuwe (zie Fig. 3).

GR

1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ

1. Αφαιρέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία, ενεργώντας επί του γενικού διακόπτη και αφαιρώντας το βύσμα από την υποδοχή. **2.** Μετακινήστε το πρόσθιο πλέγμα αφού βγάλετε τις βίδες στερέωσης. **3.** Με ένα πινέλο αφαιρέστε τη στρώση σκόνης από τα πτερύγια του συμπυκνωτή. **4.** Με την ηλεκτρική σκούπα αφαιρέστε τα υπολείμματα σκόνης. **5**. Συναρμολογήστε εκ νέου το πλέγμα και επαναφέρατε την ηλεκτρική τροφοδοσία. (βλέπε Εικ.1).

2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑ

1. Ελέγξτε την παρουσία πάχνης και πάγου πάνω στα πτερύγια του εξατμιστήρα. **2**. Όταν το στρώμα της πάχνης είναι υπερβολικό και υπάρχει παρουσία ροής πάγου με εμφανή παρεμπόδιση του περάσματος του αέρα, προβείτε σε ολοκληρωμένη απόψυξη. Μετακινήστε το εμπόρευμα τοποθετώντας το σε άλλο χώρο υπό κατάλληλη ψύξη και με την ίδια θερμοκρασία. **3**. Αφαιρέσατε την ηλεκτρική τροφοδοσία όπως περιγράφεται. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή και μετά την αφαίρεση του εμπορεύματος υπό διατήρηση. **4. ΠΡΟΣΟΧΗ** μην ακουμπάτε με γυμνά χέρια τα κοφτερά πτερύγια του εξατμιστήρα. **5.** Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά κοφτερά ή μυτερά σώματα κατά την προσπάθεια να μετακινηθεί ο πάγος από τον εξατμιστήρα. **6**. Στεγνώστε προσεκτικά όλα τα πράγματα. **7.** Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει με την πόρτα ανοιχτή πριν τη θέσετε πάλι σε λειτουργία (βλέπε Εικ.2).

3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ

1. Αφαιρέσατε την τροφοδοσία όπως περιγράφεται. **2.** Ξεβιδώστε τις βίδες των μεντεσέδων της πόρτας, βγάζοντας την πόρτα. **3.** Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης, και την εξωτερική και την εσωτερική, από τα άνω γωνιακά έως τη νύξη της πόρτας. **4**. Τραβήξτε τα γωνιακά από τους παραστάτες προς τα πάνω. **5.** Βγάλτε την τζαμαρία ενδιαφέροντος, με προς τα πάνω ολίσθηση. **6.** Επαναφέρετε με τη νέα τζαμαρία (βλέπε Εικ. 3).

CZ

1. ČIŠTĚNÍ KONDENZÁTORU
1. Odpojte přívod elektrické energie stisknutím hlavního vypínače a vytáhněte zástrčku ze sítě. **2**. Vyšroubujte šrouby, které drží přední rošt a sejměte jej. **3**. Štětcem odstraňte prach z lopatek kondenzátoru. **4.** Odsávačem vysajte zbylý prach. **5**. Přimontujte rošt a zapojte zařízení zpět do elektrické sítě (viz obr.1).
2. ČIŠTĚNÍ VÝPARNÍKU
1. Zkontrolujte, zda se na lopatkách výparníku vyskytuje námraza nebo led. **2**. Pokud je vrstva námrazy příliš silná a jsou viditelné stopy po ledu, které brání průchodu vzduchu, proveďte celkové odmrazení. Vyjměte uložené potraviny a uložte je do jiného chladicího zařízení o stejné teplotě. **3.** Odpojte od sítě, vyndejte chlazené zboží a nechte otevřená dvířka. **4**. **POZOR:** Nesahejte na ostré lopatky výparníku. **5**. Pro odstraňování ledu z výparníku nepoužívejte kovové řezné nebo špičaté nástroje. **6**. Vše pečlivě osušte.**7**.Než zařízení znovu zapnete, nechte otevřená dvířka,aby bylo vevnitř dokonale suché(viz obr. 2)
3. VÝMĚNA SKLENĚNÉHO PANELU
1. Odpojte zařízení od elektrické sítě. **2**. Vyšroubujte šrouby závěsů dvířek a dvířka vysaďte. **3**. Vyšroubujte připevňovací šrouby, jak vnitřní tak vnější, které pojí horní rohové dílce k dveřnímu sloupku. **4.** Stáhněte rohové dílce ze sloupků směrem nahoru. **5.** Vytáhněte skleněný panel směrem nahoru. **6.** Vsaďte nový skleněný panel (viz obr. 3).

EE

1. KONDENSAATORI PUHASTAMINE
1. Lülitada elektritoide pistikupesa juhtlülitist välja ja tõmmata seejärel pistik pistikupesast välja. **2**. Keerata katteresti kinnituskruvid lahti ja võtta rest välja. **3**. Puhastada pintsliga tolmukord kondensaatori ribidelt. **4**. Eemaldada ülejäänud tolm tolmuimejaga. **5.** Asetada rest kohale tagasi ja lülitada elektritoide sisse (vt Joon. 1).
2. AURUSTI PUHASTAMINE
1. Kontrollida, kas aurusti ribidel esineb kirmetist ja jääd. **2**. Kui jääkiht on liiga paks ja esineb õhuringlust takistavaid jäätilku, sulatada seade täielikult lahti. Võtta kaup välja ja asetada teise samal temperatuuril jahutatud kohta. **3**. Lülitada elektritoide välja, jätta uks lahti ka pärast säilitatava kauba välja võtmist. **4. TÄHELEPANU** mitte puudutada paljaste kätega aurusti teravaid ribisid. **5**. Mitte kasutada teravaid metallesemeid jää eemaldamiseks aurustilt. **6**. Kuivatada kõik asjad hoolikalt. **7**. Lasta seadmel enne uuesti töölepanekut lahtise uksega kuivada (vt Joon. 2).
3. KLAASPANEELI VAHETAMINE
1. Lülitada elektritoide välja. **2.** Keerata uksehingede kruvid lahti ja võtta uks välja. **3.** Kruvida nii välimise kui sisemise ülemise nurgakinnituse kruvid uksepostilt lahti. **4**. Eemaldada nurgakinnitused postidelt, lükates neid ülespoole. **5**. Võtta vahetatav klaaspaneel välja, lükates seda ülespoole. **6**. Paigaldada uus klaas (vt Joon. 3).

LV

1. KONDENSATORA TĪRĪŠANA
1. Atslēgt elektroenerģijas padevi gan izslēdzot kopējo slēdzi, gan izņemot kontaktdakšu no rozetes. **2**. Ar skrūvgriezi izskrūvēt skrūves, kas nostiprina priekšējas restes, un jānoņem restes. **3**. Ar otiņu notīrīt putekļu kartiņu no kondensatora lāpstiņas. **4**. Ar putekļusūcēju jānotīra atlikušie putekļi. **5**. Jāuzliek un jānostiprina atpakaļ restes un jāpieslēdz iekārta elektrotīklam (skatīt 1. Zīm.).
2. IZTVAICĒTĀJA TĪRĪŠANA
1. Pārbaudīt ledus kārtas biezumu uz iztvaicētāja lāpstiņām. **2.** Ja izveidojusies ledus kārta ir pārāk bieza- uzkrājas ledus gabaliņi un tiek traucēta brīva gaisa cirkulācija jāizpilda pilnīga atlaidināšana. Jāizņem visi pārtikas produkti un jānovieto tos citā vietā, kas ir iepriekš atdzesēta līdz nepieciešamai temperatūrai. **3**. Atslēgt energoapgādi, atstājot durvis vaļā pēc produktu izņemšanas. **4**. **UZMANĪBU:** neaiztikt asas iztvaicētāja lāpstiņas ar neaizsargātam rokām. **5**. Neizmantot asus un metāla priekšmetus ledus noņemšanai. **6.** Rūpīgi noslaucīt katru detaļu. **7**. Uz kādu laiku atstāt durvis vaļā pirms iekārtas ieslēgšanas (Skat. 2. zīm).
3. NOSTIPRINĀTĀ STIKLA NOMAIŅA
1. Jāatslēdz elektroenerģiju. **2**. Aizskrūvēt durvju šarnīru sktūves; izņemt durvis. **3**. Aizskrūvēt nostiprinošās skrūves gan ārējo, gan iekšējo, no augšējām stūra detaļām. **4**. Izņemt stūra detaļas no balstiem, pavelkot tos uz augšu. **5**. Izņemt stiklu, pavelkot to uz augšu. **6**. Nomainīt to ar jaunu stiklu. (Skat. 3. Zīm).

LT

1. KONDENSATORIAUS VALYMAS

1. Atjungti maitinimo įtampą bendruoju jungikliu bei ištraukti kištuką iš elektros lizdo. **2.** Išsukti tvirtinimo varžtus priekinėse grotelėse bei nuimti pačias groteles. **3**. Šepetėliu pašalinti dulkelių sluoksnį nuo kondensatoriaus mentelių. **4**. Siurbliu pašalinti likusias dulkes. **5**. Vėl prisukti groteles ir pajungti elektros maitinimą (žr. 1 pav.).

2. GARINTUVO VALYMAS

1. Patikrinti ar ant garintuvo mentelių susidarė šerkšno bei ledo. **2.** Jei šerkšno sluoksnis pernelyg storas ar yra ledo nuotėkų, akivaizdžiai trukdančių oro cirkuliavimui, atlikti visišką atitirpinimą. Ištraukti prekes ir sudėti jas į kitą tinkamai šaldomą, tos pačios temperatūros vietą. **3**. Atjungti maitinimo įtampą, palikti duris atdaras ir tada, kai visos prekės jau išimtos. **4**. **DĖMESIO:** plikomis rankomis nesilieskite prie aštrių garintuvo mentelių. **5**. Nebandykite pašalinti nuo garintuvo ledo aštriais ar smailiais metaliniais daiktais. **6.** Viską kruopščiai nusausinkite. **7**. Prieš įjungdami įrenginį leiskite jam išdžiūti atidarę jo duris (žr. 2 pav.).

3. STIKLO KEITIMAS

1. Atjungti maitinimo įtampą. **2**. Atsukti durų lankstų varžtus ir jas išimti. **3.** Išsukti tvirtinimo varžtus viduje ir išorėje iš viršutinių kampainių atraminėje durų staktoje. **4**. Ištraukti kampainius, traukiant juos į viršų nuo rėmų. **5.** Nuimti reikiamą stiklą, traukiant jį į viršų. **6**. Įstatyti naują stiklą ir viską sumontuoti (žr.3 pav.).

H

1. A KONDENZÁTOR TISZTÍTÁSA

1. Az általános megszakító állításával és a csatlakozódugónak az aljzatból való kihúzásával kapcsolja le a hálózati csatlakozást. **2.** Csavarozza ki az elülső rács rögzítőcsavarjait és vegye le a rácsot. **3**. Egy ecsettel távolítsa el a kondenzátor bordáiról a finom porréteget. **4.** A porszívóval távolítsa el a maradék port. **5**. Szerelje vissza a rácsot és kösse be a hálózati csatlakozást (lásd 1.ábra).

2. A PÁROLOGTATÓ TISZTÍTÁSA

1. Vizsgálják meg, hogy van-e zúzmara és jég a párologtató bordáin. **2**. Amikor a zúzmararéteg túlságosan vastagnak bizonyul és a légáramlás nyilvánvaló elzáródásával járó jégfolyások mutatkoznak, akkor teljes jégleolvasztást hajtsanak végre.Távolítsák el az árut és tegyék megfelelően hűtött, ugyanolyan hőmérsékletű helyre. **3**. Pont szerint kapcsolják le a hálózati csatlakozást, még a tartósított áru eltávolítása után is hagyják nyitva az ajtót. **4**. **VIGYÁZZANAK** arra, hogy ne érintsék meg csupasz kézzel a párologtató éles bordáit. **5**. Ne használjanak éles vagy hegyes fémtárgyakat a jég párologtatóról történő eltávolításához. **6**. Mindent gondosan szárítsanak meg. **7**. Hagyják megszáradni a készüléket nyitott ajtónál, mielőtt azt újra működésbe hozzák (lásd 2. ábra).

3. VITRIN CSERÉJE

1. Pont szerint kapcsolják le a hálózati csatlakozást. **2**. Csavarozzák ki az ajtó sarokpántjainak a csavarjait és emeljék le az ajtót. **3.** Csavarozzák ki a külső és a belső rögzítőcsavarokat az ajtó ütközőlécénél a felső szögidomokból. **4**. Húzzák felfelé a szögidomokat a tartóoszlopból. **5**. Felfelé csúsztatva húzzák ki a vonatkozó vitrint. **6**. Pótolják azt az új vitrinnel (lásd 3. Ábra).

M

1. TINDIF TAL-KONDENSER

1. Itfi l-appliance billi titfi l-iswiċċ li jgħaddi l-kurrent u aqla' il-plakka 'l barra mis-sokkit. **2.** Neħħi l-iskorfini li jgħaqdu l-bieba ta' quddiem u mbagħad neħħi l-bieba. **3**. Uża pinzell biex tneħħi t-trab minn ġol-ġnub tal-kondensatur. **4**. Uża l-vacuum cleaner biex tneħħi t-trab li jista' jifdal. **5**. Erġa' poġġi l-bieba f'postha u ixgħel l-appliance (ara disinn 1).

2. TINDIF TAL-EVAPORATUR

1. Iċċekja li l-fins tal-evaporatur għall-glata jew silg. **2**. Jekk is-saff tal-glata jew silg huwa wisq oħxon, u tinnota li s-silg qieghed iqattar u b'dan jikkawza li l'arja ma tghaddix, it-tneħħija ta' silg għandu jsir. Neħħi l-prodotti u pogihom go frigg iehor li għandu l-istess temperatura. **3**. Itfi l-apparat, ħalli l'bieba miftuħa anke wara li tkun neħħejt il-prodotti frizzati. **4**. Hu ħsieb li ma tmissx il-kantunieri li jaqtghu. **5.** Tuzax affarijiet li jaqtghu jew għodda tal-metall bil-ponta biex tnehhi s-silg mill evaporatur. **6**. Nixxef kollox b'attenzjoni. **7**. Halli l-istrument biex jinxef bil-bieb miftuh qabel ma terga tixeghelu (ara disinn 2).

3. SOSTITUZZJONI TAL-PANEW TAL-ĦĠIEĠ

1. Itfi l-provvista ta' l-elettriku. **2**. Ħoll il-viti li jwaħħlu ċ-ċpiepet tal-bibien mal-qafas u neħħi l-bieba.
3. Neħħi l-viti kemm ta' ġewwa kif ukoll ta' barra tal-muntaġġi ta' l-angoli ta' fuq fil-koxxa tal-bieba.
4. Neħħi l-muntaġġi tar-rokna billi żżerżaqhom 'l fuq. **5**. Neħħi l-panew tal-ħġieġ billi żżerżqu 'l fuq.
6. Issostitwixxi b'panew tal-ħġieġ ġdid (Ara disinn 3).

PL

1. CZYSZCZENIE KONDENSATORA
1. Odciąć dopływ prądu, wyłączając włącznik i wyciągając wtyczkę z gniazdka. **2.** Odkręcić śrubki przytrzymujące przednią kratę i wyciągnąć ją. **3**. Przy pomocy pędzelka wyeliminować wastwę kurzu z łopatek kondensatora. **4**. Odkurzaczem wciągnąć pozostały kurz. **5.** Zamontować kratę i podłączyć do prądu (patrz rys.1).
2. CZYSZCZENIE PAROWNIKA
1. Sprawdzić obecność szronu i lodu na łopatkach parownika. **2.** Jeśli warstwa szronu jest nadmierna i jeśli pojawiło się spływanie lodu z widocznym zatkaniem przepływu powietrza, dokonać całkowitego odszronienia. Wyciągnąć artykuły i przenieść je do innego chłodnego miejsca. **3**. Odciąć dopływ prądu, zostawić drzwi otwarte nawet po usunięciu atrykułów. **4. UWAGA:** nie dotykać gołymi rękoma ostrych łopatek parownika. **5.** Nie używać ostrych metalowych elementów próbując usunąć lód z parownika. **6.** Wytrzeć do sucha każdy element. **7.** Pozostawić urządzenie do wysuszenia z otwartymi drzwiami zanim zostanie podłączone do sieci (patrz rys. 2).
3. WYMIANA SZYBY
1. Odciąć dopływ prądu. **2**. Odkręcić śrubki z zawiasów drzwi i wyciągnąć je. **3**. Odkręcić śrubki zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną z górnych podpórek przy framudze drzwi. **4**. Wysunąć w górę podpórki z oprawy. **5**. Wysunąć szybę do wymiany unosząc ją w górę. **6**. Wsunąć nową szybę (patrz rys. 3).

SK

1. ČISTENIE KONDENZÁTORA
1. Vypnite prívod elektrickej energie na hlavnom vypínači a vytiahnite zástrčkovú vidlicu zo zásuvky. **2.** Vytiahnite upevňovacie skrutky z predného roštu a vyložte samotný rošt. **3.** Štetcom odstráňte prach, usadený na lopatkách kondenzátora. **4.** Vysávačom odstráňte zbytok prachu. **5.** Opätovne namontujte rošt a obnovte napájanie elektrickým prúdom (Pozri obr. 1).
2. ČISTENIE VÝPARNÍKU
1. Skontrolujte, či sa na lopatkách výparníka nevyskytuje námraza alebo ľad. **2.** Ak je vrstva námrazy príliš veľká a sú viditeľné stopy po zatekaní ľadu, ktoré bránia priechodu vzduchu, vykonajte celkové odmrazenie. Vyberte konzervovaný tovar a uložte ho do iného chladiaceho prístroja s rovnakou teplotou. **3.** Vypnite prívod elektrického energie, vyberte chladiaci sa tovar a nechajte dvere otvorené. **4. POZOR!** Nedotýkajte sa holými rukami ostrých lopatiek výparníka. **5.** Na odstraňovanie ľadu nepoužívajte zahrotené kovové nástroje. **6**. Všetko dôkladne osušte. **7.** Skôr ako prístrojové zariadenie znova zapnete, nechajte ho dokonale osušiť s otvorenými dverami (Pozri obr. 2).
3. VÝMENA SKLENENÉHO PANELU
1. Vypnite prívod elektrickej energie. **2.** Vytiahnite skrutky zo závesu dverí a dvere vyberte von. **3.** Vytiahnite upevňovacie skrutky, tak vnútornú ako aj vonkajšiu, ktorými je horný rohový dielec napojený na stľpik dverí. **4.** Vytiahnite rohové dielce zo stľpikov smerom dohora. **5.** Vytiahnite sklenený panel smerom dohora. **6.** Vymeňte sklenený panel za nový (Pozri obr. 3).

SLO

1. ČIŠČENJE KONDENZATORJA
1. Izključiti električno napajanje in splošno stikalo, sneti vtikač iz vtičnice. **2.** Odviti vijake za pritrditev sprednje rešetke in odstraniti rešetko. **3.** Odstraniti prah na rebrih kondenzatorja z enim čopičem. **4.** Odstraniti ostali prah z sesalnikom. **5.** Ponovno montirati rešetko in vključiti električno napajanje (glej skico 1).
2. ČIŠČENJE EVAPORATORJA
1. Kontrolirati prisotnost slane in ledu na rebrih evaporatorja. **2.** Če je sloj slane ali ledu predebel in z tem preprečuje pretok zraka, je treba popolnoma odtajati led. Odstraniti blago in ga shraniti v drugem ohlajenem prostoru z isto temperaturo. **3.** Izključiti električno napajanje, pustiti vrata odprte, tudi potem ko se je odstranilo shranjeno blago. **4. POZOR:** ne dotikati ostrih reber na evaporatorju z golimi rokami **5**. Ne uporabljati kovinskih, ostrih in koničastih predmetov za odstranitev ledu na evaporatorju. **6.** Dobro obrisati vse dele. **7.** Pustiti, da se notranji prostor posuši z odprtimi vrati preden se hladilnik ponovno požene (glej skico 2).
3. ZAMENJAVA STEKLENIH VRAT
1. Izključiti električno napajanje. **2.** Odviti vijake na tecajih vrat in vrata odstraniti. **3.** Odviti oba vijaka za pritrditev,notranji in zunanji,iz zgornjih kotov okvira vrati. **4.** Sneti navzogr kotnike iz opornikov. **5.** Dvigniti steklene vrata in jih sneti navzgor. **6.** Montirati nove vrata (glej skico 3).


Led
11
22
28
21
M
7
8
2
Out 2
Out 1
Out 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9
11
16
14
Pr1
Pr2
S
S
12
19
10
1 2 3 4 5 6 7 8
15
18
230V
24V
13 21 31 43 A1
14 22 32 44 A2
17
13
M
M
3
20



BACINELLA DI EVAPORAZIONE AUTOMATICA

La maggior parte delle unità dispone di una bacinella di evaporazione automatica.
Anche l'acqua di sbrinamento può causare guasti considerevoli poiché può bucare il tubo che fornisce il calore necessario per l'evaporazione dell'acqua o deteriorare la resistenza elettrica.
Quindi si raccomanda di prestare attenzione a questa bacinella e procedere alla sua pulizia periodicamente.

AUTOMATIC EVAPORATION BASIN

The majority of units, have a basin of automatic evaporation.
Even the defrost water can cause considerable damage, since it can pierce the tube that provides the heat necessary for the evaporation of water or deteriorate the electrical resistance.
So please pay attention to this basin and clean it periodically.

AUTOMATISCHE VERDUNSTUNGSTASSE

Die meisten Einheiten haben eine Tasse mit automatischer Verdunstung.
Auch das Tauwasser kann erhebliche Schäden verursachen, da das Rohr dass die notwendige Wärme für die Verdampfung gibt lochen kann oder es zu einer Verschlechterung des elektrischen Widerstandes bringt.
Also bitte achten Sie auf diese Tasse und reinigen Sie diese regelmaessig.

BENDEJA DE EVAPORACION AUTOMATICA

La mayorìa de los equipos disponen de una bandeja de evaporaciòn automatica.
El agua de dishielo tambièn puede provocar averìas de consideraciòn, ya que puede picar la tuberìa que aporta el calor necesario para evaporar el agua o deteriorar la resistencia eléctrica.
Se recomienda pues, prestar atenciòn a esta bandeja y proceder a su limpieza con periodicidad.

PLATEAU D'ÈVAPORATION AUTOMATIQUE

La majoritè des apparells disposent d'un plateau d'évaporation automatique,
L'eau du dégivrage peut également occasionner des pannes importantes, étant donné qu'ella peut percer la tuyauterie qui apporte la chaleur nécessaire permettant l'évaporation de l'eau ou ancore abimer la résistance électrique.
Il est recommandè de prendre soin de ce plateau et de le nottoyer périodiquement.

I

1) Bacinella **2)** Centralina elettronica **3)** Compressore **4)** Condensatore **5)** Evaporatore **6)** Filtro **7)** Interruttore **8)** Interruttore **9)** Microinterruttore **10)** Morsettiera **11)** Illuminazione **12)** Reattore **13)** Resistenza **14)** Sonda **15)** Spina **16)** Starter **17)** Teleruttore **18)** Trasformatore **19)** Valvola solenoide **20)** Ventilatore condensatore **21)** Ventilatore evaporatore **22)** Alimentatore

UK

1) Tray **2)** Electronic control board **3)** Compressor **4)** Condenser **5)** Evaporator **6)** Filter **7)** Switch **8)** Switch **9)** Microswitch **10)** Terminal board **11)** Lighting **12)** Reactor **13)** Resistor **14)** Probe **15)** Plug **16)** Starter **17)** Remote switch **18)** Transformer **19)** Solenoid valve **20)** Condenser fan **21)** Evaporator fan **22)** Power supply unit

D

1) Wanne **2)** Elektronische Steuerzentrale **3)** Kompressor **4)** Verflüssiger **5)** Verdampfer **6)** Filter **7)** Schalter **8)** Schalter **9)** Mikroschalter **10)** Klemmleiste **11)** Beleuchtung **12)** Reaktionsapparat **13)** Widerstand **14)** Sensor **15)** Netzsteckdose **16)** Starter **17)** Fernschalter **18)** Transformator **19)** Solenoidventil **20)** Gebläse Verflüssiger **21)** Gebläse Verdampfer **22)** Netzteil

E

1) Bandeja **2)** Centralita electrónica **3)** Compresor **4)** Condensador **5)** Evaporador **6)** Filtro **7)** Interruptor **8)** Interruptor **9)** Microinterruptor **10)** Caja de bornes **11)** Iluminación **12)** Reactor **13)** Resistencia **14)** Sonda **15)** Enchufe **16)** Dispositivo de arranque **17)** Telerruptor **18)** Transformador **19)** Válvula solenoide **20)** Ventilador condensador **21)** Ventilador evaporador **22)** Alimentador

F

1) Bassine **2)** Unité de contrôle électronique **3)** Compresseur **4)** Condenseur **5)** Évaporateur **6)** Filtre **7)** Interrupteur **8)** Interrupteur **9)** Microinterrupteur **10)** Bornier **11)** Éclairage **12)** Réacteur **13)** Résistance **14)** Sonde **15)** Prise de courant **16)** Starter **17)** Télérupteur **18)** Transformateur **19)** Soupape solénoïdale **20)** Ventilateur condenseur **21)** Ventilateur évaporateur **22)** Alimentateur

NL

1) Teiltje **2)** Elektronische regeleenheid **3)** Compressor **4)** Koelinstallatie **5)** Verdamper **6)** Filter **7)** Schakelaar **8)** Schakelaar **9)** Microschakelaar **10)** Klemmenbord **11)** Verlichting **12)** Smoorspoel **13)** Weerstand **14)** Sonde **15)** Stekker **16)** Starter **17)** Afstandschakelaar **18)** Transformator **19)** Magneetventiel **20)** Ventilator koelinstallatie **21)** Ventilator verdamper **22)** Toevoerleiding

P

1) Cuba **2)** Unidade electrónica **3)** Compressor **4)** Condensador **5)** Evaporador **6)** Filtro **7)** Interruptor **8)** Interruptor **9)** Microinterruptor **10)** Terminal de bornes **11)** Iluminação **12)** Reactor **13)** Resistência **14)** Sonda **15)** Placa de união **16)** Dispositivo de arranque **17)** Contactor **18)** Transformador **19)** Válvula solenóide **20)** Ventilador condensador **21)** Ventilador evaporador **22)** Alimentador

S

1) Balja **2)** Elskåp **3)** Kompressor **4)** Kondensor **5)** Förångare **6)** Filter **7)** Brytare **8)** Brytare **9)** Mikrobrytare **10)** Kabelklämma **11)** Belysning **12)** Reaktor **13)** Resistans **14)** Sond **15)** Strömkontakt **16)** Startmotor **17)** Telebrytare **18)** Transformator **19)** Magnetventil **20)** Fläkt till kondensor **21)** Fläkt till förångare **22)** Förkopplingsdon

DK

1) Bakke **2)** Elektronisk styreenhed **3)** Kompressor **4)** Kondensator **5)** Fordamper **6)** Filter **7)** Afbryder **8)** Afbryder **9)** Mikroafbryder **10)** Klemrække **11)** Belysning **12)** Reaktor **13)** Varmelegeme **14)** Sonde **15)** Strømforsynings stik **16)** Starter **17)** Fjernafbryder **18)** Transformator **19)** Elektromagnetventil **20)** Kondensator ventilator **21)** Fordamper ventilator **22)** Fødeledning

FIN

1) Astia **2)** Sähkökeskus **3)** Kompressori **4)** Kondensaattori **5)** Haihdutin **6)** Suodatin **7)** Kytkin **8)** Kytkin **9)** Mikrokytkin **10)** Jakorasia **11)** Valaistus **12)** Reaktori **13)** Vastus **14)** Anturi **15)** Virtapistoke **16)** Käynnistin **17)** Sähkömagneettinen kytkin **18)** Muuntaja **19)** Solenoidiventtiili **20)** Kondensaattorin tuuletin **21)** Haihduttimen tuuletin **22)** Virtalähde

B

1) Teiltje **2)** Elektronische regeleenheid **3)** Compressor **4)** Koelinstallatie **5)** Verdamper **6)** Filter **7)** Schakelaar **8)** Schakelaar **9)** Microschakelaar **10)** Klemmenbord **11)** Verlichting **12)** Smoorspoel **13)** Weerstand **14)** Sonde **15)** Stekker **16)** Starter **17)** Afstandschakelaar **18)** Transformator **19)** Magneetventiel **20)** Ventilator van de koelinstallatie **21)** Ventilator van de verdamper **22)** Toevoerleiding

GR

1) Λεκάνη **2)** Ηλεκτρονικός σταθμός ελέγχου **3)** Συμπιεστής **4)** Συμπυκνωτής **5)** Εξατμιστήρας **6)** Φίλτρο **7)** Διακόπτης **8)** Διακόπτης **9)** Μικροδιακόπτης **10)** Πίνακας ακροδεκτών **11)** Φωτισμός **12)** Αντιδραστήρας **13)** Αντίσταση **14)** Αισθητήρια κεφαλή **15)** Βύσμα ρεύματος **16)** Εκκινητήρας **17)** Αυτόματος διακόπτης **18)** Μετασχηματιστής **19)** Βαλβίδα σωληνοειδούς **20)** Εξαεριστήρας συμπυκνωτή **21)** Εξαεριστήρας εξατμιστήρα **22)** Συσκευή τροφοδότησης

CZ

1) Vanička **2)** Elektrická jednotka **3)** Kompresor **4)** Kondenzátor **5)** Výparník **6)** Filtr **7)** Vypínač **8)** Vypínač **9)** Mikrospínač **10)** Svorkovnice **11)** Osvětlení **12)** Reaktor **13)** Odpor **14)** Sonda **15)** Elektrická zástrčka **16)** Startér **17)** Dálkově ovládaný vypínač **18)** Transformátor **19)** Solenoidový ventil **20)** Ventilátor kondenzátoru **21)** Ventilátor výparníku **22)** Napájecí zdroj

EE

1) Vann **2)** Jõuelektroonika **3)** Kompressor **4)** Kondensaator **5)** Aurusti **6)** Filter **7)** Lüliti **8)** Lüliti **9)** Mikrolüliti **10)** Klemmiliist **11)** Valgustus **12)** Reaktor **13)** Takistuselement **14)** Andur **15)** Pistik **16)** Käiviti **17)** Kaugjuhtimislüliti **18)** Trafo **19)** Solenoidklapp **20)** Kondensaatori ventilaator **21)** Aurusti ventilaator **22)** Toiteplokk

LV

1) Tvertne **2)** Elektroniskā centrāle **3)** Kompressors **4)** Kondensators **5)** Iztvaicētājs **6)** Filtrs **7)** Slēdzis **8)** Slēdzis **9)** Mikroslēdzis **10)** Kontaktu plate **11)** Apgaisme **12)** Reaktors **13)** Pretestība **14)** Zonde **15)** Kontaktdakša **16)** Starteris **17)** Pārslēgs **18)** Transformators **19)** Solenoida vārsts **20)** Kondensatora ventilators **21)** Iztvaicētāja ventilators **22)** Barošanas elements

LT

1) Indas **2)** Elektroninis valdymo pultas **3)** Kompresorius **4)** Kondensatorius **5)** Garintuvas **6)** Filtras **7)** Jungiklis **8)** Jungiklis **9)** Mikrojungiklis **10)** Gnybtinė **11)** Apšvietimas **12)** Reaktorius **13)** Reostatas **14)** Zondas **15)** Srovės zondas **16)** Starteris **17)** Distancinis jungiklis **18)** Transformatorius **19)** Solenoidinis vožtuvas **20)** Kondensatoriaus vėdintuvas **21)** Garintuvo ventiliatorius **22)** Maitinimo blokas

H

1) Gyűjtőtál **2)** Elektronikus központ **3)** Kompresszor **4)** Kondenzátor **5)** Párologtató **6)** Szűrő **7)** Megszak **8)** Megszak **9)** Mikrokapcsoló **10)** Kapocstábla **11)** Megvilágítás **12)** Fojtótekercs **13)** Ellenállás **14)** Szonda **15)** Csatlakozódugó **16)** Starter **17)** Távkapcsoló **18)** Transzformátor **19)** Szolenoid szelep **20)** Kondenzátor ventilátor **21)** Párologtató ventilátor **22)** Tápegység

M

1) Trej **2)** Kambju Elettroniku **3)** Kompressur **4)** Kondensatur **5)** Evaporatur **6)** Filtru **7)** Interruttur **8)** Interruttur **9)** Mikro interruttur **10)** Terminal **11)** Dwal **12)** Rijattur **13)** Rezistenza **14)** Linja turi l-hoss **15)** Plakka tal-Kurrent **16)** Starter **17)** Swiċċ Awtomatiku **18)** Transformer **19)** Valvula tas- solenojd **20)** Ventilatur Kundensatorju **21)** Ventilatur Evapuratorju **22)** Unit li jissuplixxi l-kurrent

PL

1) Miska **2)** Centralka elektroniczna **3)** Kompresor **4)** Kondensator **5)** Parnik **6)** Filtr **7)** Wyłącznik **8)** Wyłącznik **9)** Mikrowyłącznik **10)** Tabliczka zaciskowa **11)** Oświetlenie **12)** Reaktor **13)** Opór **14)** Sonda **15)** Wtyczka **16)** Starter **17)** Wyłącznik zdalny **18)** Trasformator **19)** Zawór elektromagnetyczny **20)** Wentylator kondensatora **21)** Wentylator parownika **22)** Zasilacz

SK

1) Vanička **2)** Elektronická ovládacia doska **3)** Kompresor **4)** Kondenzátor **5)** Výparník **6)** Filter **7)** Vypínač **8)** Vypínač **9)** Mikrospínač **10)** Svorkovnica **11)** Osvetlenie **12)** Reaktor **13)** Odpor **14)** Sonda **15)** Elektrická zástrčka **16)** Štartér **17)** Televypínač **18)** Transformátor **19)** Solenoidový ventil **20)** Ventilátor kondenzátora **21)** Ventilátor výparníka **22)** Napájanie elektrickým prúdom

SLO

1) Skleda **2)** Elektronska naprava **3)** Kompresor **4)** Kondenzator **5)** Evaporator **6)** Filter **7)** Stikalo **8)** Stikalo **9)** Mikro stikalo **10)** Plošča za stičnike **11)** Razsvetljava **12)** Reaktor **13)** Električni upor **14)** Sonda **15)** Vtičnik **16)** Starter **17)** Krmilni kontaktor **18)** Transformator **19)** Ventil valjaste tuljave **20)** Ventilator na kondenzatorju **21)** Ventilator na evaporatorju **22)** Napajalnik

COLD ENGINEERING TECFRIGO

TECFRIGO s.p.a.
42024 Castelnovo di Sotto
(Reggio Emilia) Italy
Via Galileo Galilei, 22
Tel. 0522.683246 / 0522.688443
Fax 0522.682196
Fax Uff. acquisti 0522.682311
Fax Uff. amm. 0522.688444
e-mail: info@tecfrigo.com
http://www.tecfrigo.com

ACCREDIA L'ENTE DI ACCREDITAMENTO

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105015489

COLD ENGINEERING TECFRIGO

COLD MASTER COLD ENGINEERING CHEF PROGRAM & IPER MARKET

FROSTEMILY. COLD HIGH TECHNOLOGY

ARREDOPOWER INNOVATION